



دفترچه راهنمای مشتری  
و ضوابط و گارانتی مالک خودروی های H220 و H230



H230H220OM1/1/1

به نام خدا

# H230 و H220

دفترچه راهنمای مشتری و ضوابط گارانتی خودرو

۹۴/۰۳/۱۰



گردآوری و تدوین: شرکت مهندسین مشاور خودرو



سازمان خدمات پس از فروش سایپا

## به منظور استفاده مطلوب از خدمات گارانتی، مطالعه دقیق مطالب این دفترچه به مالکین خودرو خانواده سایپا توصیه می‌گردد.



از آنجایی که انجام سرویس های ادواری مطابق با توصیه شرکت سازنده خودرو، تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد خودرو و افزایش عمر مفید آن دارد، لذا انجام این سرویس ها (از جمله تعویض روغن و فیلتر روغن موتور) مطابق با جدول سرویس های ادواری خودرو (فصل گارانتی همین دفترچه) در شبکه نمایندگی های مجاز سایپا الزامی بوده و عدم انجام آن در موعد مقرر منجر به خروج خودرو از شرایط گارانتی خواهد شد. لذا ضروری است جهت استفاده از گارانتی خودرو، با مراجعه به نمایندگی های مجاز سایپا، نسبت به انجام سرویس های مربوطه (با حداقل اختلاف ۱۰۰۰ کیلومتر از سرسی پیمایش و یا یک ماه از سرسی زمانی مشخص شده در جدول سرویس های ادواری) اقدام نمایید.



### کارت نارنجی

مشتری گرامی،

با توجه به اینکه ارائه خدمات پس از فروش مناسب و مطابق نیازهای مشتریان از اولویت های اصلی گروه خودرو سازی سایپا می باشد در صورت تمایل شما می توانید در هنگام خرید خودرو و یا پس از فرآیند خرید در نمایندگی های مجاز سراسر کشور از خدمات ویژه ای همچون امداد تکمیلی، گارانتی بدنی خودرو در برابر تصادفات و سرقت ها ، خدمات در محل مشتری، افزایش مدت گارانتی خودرو و خدمات جذاب دیگر در قالب کارت های نارنجی بهره مند گردید. جهت اطلاع بیشتر از سایت [www.saipayadak.org](http://www.saipayadak.org) بازدید نمایید و یا به نمایندگی های مجاز سراسر کشور مراجعه فرمایید.

## پیشگفتار

با تشکر از حسن انتخاب شما و با تبریک جهت خرید خودرو جدید. قبل از رانندگی با خودروی خود، کتابچه راهنمایی را با دقت مطالعه نمایید. این کتابچه شامل اطلاعات مفید و ضروری در مورد رانندگی با خودرو بوده و تجهیزات خودرو را به شما معرفی خواهد کرد. این کتابچه همچنین نحوه نگهداری و مراقبت از خودرو و نیز سرویس آن را به شما خواهد آموخت. امیدواریم با آگاهی از نحوه رانندگی و آشنایی با تجهیزات خودرو، رانندگی راحت و آسوده ای را با برلیانس تجربه نمایید.

## تاریخچه شرکت سایپا

شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل های سیتروئن در سال ۱۳۴۵ در زمینی به مساحت ۲۴۰ هزار مترمربع و زیربنای ۲۰ هزار مترمربع با سرمایه اولیه ۱۶۰ میلیون ریال تاسیس شد و هم اکنون در زمینی به مساحت ۴۱۵ هزار مترمربع (کارخانه مرکزی) در حال فعالیت می باشد.

این شرکت در بدء تاسیس، فعالیت خود را با ۳۰ نفر شروع نمود و پس از یک سال حدود ۶۰۰ نفر در شرکت مشغول به کار شدند که از این تعداد حدود ۱۵۰ نفر در خط مونتاژ فعالیت می نمودند.

در ۲۶ خرداد سال ۱۳۴۷ قبل از ورود نخستین تولیدات شرکت به بازار، مدیرعامل شرکت، کلمه

## تولیدات شرکت سایپا:

- سال ۱۳۴۷ تولید انواع مدل‌های خودروی ژیان
- سال ۱۳۵۵ تولید انواع مدل‌های خودرو رنو ۵
- سال ۱۳۶۴ انتقال تولید خودروی وانت نیسان از شرکت زامیاد به شرکت سایپا
- سال ۱۳۷۱ تولید خودروی رنو ۲۱
- سال ۱۳۷۲ تولید خودروی پراید
- سال ۱۳۷۶ طراحی و تولید خودروی پراید (استیشن سفری)
- سال ۱۳۷۶ طراحی و ساخت اولین خودرو ایرانی به نام کاروان
- سال ۱۳۷۹ تولید خودروی زانتیا
- سال ۱۳۸۱ طراحی و تولید خودروی (سایپا ۱۴۱)
- سال ۱۳۸۴ تولید خودروی ریو
- سال ۱۳۸۶ طراحی و تولید خودروی ۱۳۲
- سال ۱۳۸۷ طراحی و تولید خودروی تمام ایرانی به نام تیبا
- سال ۱۳۸۹ طراحی و تولید خودروهای جدید خانواده سایپا (پلت فرم X۱۰۰)
- سال ۱۳۹۲ تولید و طراحی خودرو ۲۱۱ و ۱۵۱

Societe SAIPAC (حروف اول عبارت: Societe Anonyme Iranienne de Production Automobile Citroen) و همچنین ثبت کلمه ژیان را برای انواع اتومبیل های تولیدی شرکت تقاضا نمود. در سال ۱۳۵۳ شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل های سیتروئن پس از جلب موافقت شرکت رنو در فرانسه تصمیم گرفت خودروی رنو را در شرکت تولید نماید و در پی موافقت وزارت صنایع و معادن با درخواست شرکت و به جهت رفع عدم انطباق میان عنوان شرکت و نوع فعالیت مقرر گردید کلمه سیتروئن حذف و نام شرکت به شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) تغییر یابد.

تا قبل از سال ۱۳۶۴، آرم مورد استفاده شرکت سایپا آرم رنو و سیتروئن بود. با توجه به تغییر سیاست های تولیدی شرکت و ایجاد تنوع در تولید و برنامه هایی که در سال ۱۳۶۳ برای آینده شرکت تنظیم گردید، ضروری بود که آرم مستقل برای شرکت تهیه شود. پس از مطالعات بسیار هنرمند ارجمند استاد چون هواپیمایی ملی، شهرداری تهران و ... را بر عهده داشتند نشان سایپا را با الهام از آجر کاری سنتی ایران در دوران سلاجقه که دارای توازن هندسی مثال زدنی در طراحی و اجرا می باشد، طراحی نمود.

www.cargeek.ir

۱



مقدمه

مشخصات ایمنی خودرو

شرح تجهیزات خودرو

رانندگی با خودرو

فوریتهای فنی

تعمیر و نگهداری

مشخصات فنی خودرو

گارانتی خودرو

فهرست نمایندگی ها

## هشدارهای نیروی انتظامی



امروزه خودرو به عنوان یکی از ارکان حمل و نقل و نیز منبع امراض معاش تعداد زیادی از مردم نقش عمده‌ای را در زندگی فردی و اجتماعی افراد دارا می‌باشد.

از طرفی به دلیل قیمت نسبتاً بالا و نیز به عنوان وسیله‌ای برای انجام سایر جرائم مورد توجه سارقین و سایر تبهکاران قرار گرفته است. بطوریکه سرقت خودرو به یکی از جرائم عمده تبدیل شده است. جهت مقابله با این جرم و ارتقاء امنیت عمومی رده‌های تخصصی در پلیس آگاهی ایجاد گردیده و با برنامه ریزی و اقدامات مناسب توفیقات مهمی در این راستا حاصل شده است. بطوریکه در حد بالایی از خودروهای مسروقه کشف می‌گردد. لیکن از آنجا که پدیده‌های مجرمانه از جمله سرقت خودرو هنگامی می‌تواند به وقوع بپیوندد که فرصت ارتکاب جرم برای سارق مهیا گردد، از این رو علاج واقعه قبل از وقوع یعنی از بین بردن فرصت وقوع این جرم، بهترین و کم هزینه ترین گزینه (راه حل) خواهد بود. توصیه‌های پیشگیری از سرقت خودرو در سطح فردی برای رعایت رانندگان در قسمت‌های هشدارهای نیروی انتظامی به اطلاع می‌رسد. امید است با رعایت موارد مذکور شاهد کاهش وقوع این جرم و افزایش امنیت عمومی باشیم.

.....

۸

مقدمه



خصوص سرویس و نگهداری و یا مشاوره به شما خدمت رسانی نمایند.  
حق چاپ دفترچه راهنمای برای شرکت سایپا محفوظ می باشد.

## نکات زیست محیطی

نکات زیست محیطی نکاتی هستند که بر محیط زیست تاثیر گذارند.  
۱- اصل پنجاهم قانون اساسی در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشد، وظیفه عومومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.

"توجه" یا "هشدار" اشاره شده توجه خاص داشته باشید زیرا در غیر اینصورت ممکن است به خودروی شما و یا حتی به خودتان و سایرین آسیبی وارد آید.

دفترچه راهنمای مشتری برای تمامی مدل های خودروی H220 و H230 قابل استفاده است اما به علت وجود تفاوت هایی در مدل های مختلف این سری ممکن است برخی دستگاه ها، تجهیزات و یا عملکردهای معرفی شده در دفترچه راهنمای در مدل خریداری شده فراهم نباشد (موارد مشخص شده با "※" مواردی است که تنها برخی مدل ها به آن تجهیز گردیده است). به بیان دیگر، مدل خریداری شده توسط شما ممکن است برخی دستگاه ها، تجهیزات و یا عملکردهای معرفی شده در دفترچه راهنمای را نداشته باشد. باید توجه داشت که مجوز چاپ دفترچه، نشان دهنده ی اعتبار مطالب مندرج در آن است اما با توجه به ارتقاء مستمر محصول، شرکت سایپا حق فسخ یا تغییر دفترچه راهنمای را بدون اطلاع قبلی برای خود محفوظ می دارد. کارکنان نمایندگیهای مجاز شرکت سایپا یدک به خوبی آموزش دیده و حرفه ای هستند، به طوریکه می توانند به بهترین نحو ممکن در

مفتخریم از اینکه خودروی H220 و H230 را انتخاب نموده اید. دفترچه راهنمای مشتری، بخشی جدایی ناپذیر از خودروی H220 و H230 است که به عنوان مرجع در خودرو قرار می گیرد. هنگام فروش خودرو باید این دفترچه همراه با خودرو به مالک جدید ارائه شود.

H220 مواردی همچون مشخصات خودروی H230، روش استفاده صحیح از خودرو و نحوه نگهداری روزانه جزئیاتی است که در این دفترچه راهنمای به آنها اشاره شده است. شما با مطالعه دقیق دفترچه راهنمای، شناخت بهتری نسبت به خودروی H220 و H230 پیدا می کنید: همچنین نحوه استفاده و نگهداری از خودرو خود را به بهترین روش می آموزید به طوریکه می توانید خسارات واردہ به خودرو خود را به حداقل رسانده و نسبت به رانندگی احساس بهتری داشته باشید. نگهداری صحیح از خودرو به شما کمک می کند تا از حوادث بسیاری جلوگیری و در هزینه ها صرفه جویی نمایید. آنچه مهم تر است اینکه شما می توانید خودرو خود را به درستی بکار بگیرید. خواهشمند است هنگام مطالعه دفترچه راهنمای به محتوای مواردی که به عنوان "اخطرار"،

## فصل ۲ - مشخصات ایمنی خودرو



۱۰	نکات قابل توجه برای مشتریان
۱۱	امنیت رانندگان و سرنشینان
۱۳	کمربند ایمنی
۱۶	کیسه هوا
۲۲	ایمنی بانوان باردار و کودکان

## نکات قابل توجه برای مشتریان

۲

مجاز سرویس و نگهداری شخصی خودرو را به مالک خودرو معرفی می کند. توصیه می شود تنها قطعات استاندارد ساخته شده توسط شرکت سایپا یدک را که می توان از مراکز مجاز خریداری نمود، در خودروی خود به کار ببرید.

۱۱. نمایندگیهای مجاز شرکت سایپا یدک، مسئولیت خسارت مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از بکارگیری قطعات غیر اصل را بر عهده نمی گیرد.

۱۲. اگر قصد فروش خودرو را دارید این کتابچه را به مالک بعدی تحويل دهید.

۱۳. در صورتی شرکت سایپا یدک به دلیل ملزمات قانونی محصولات خود را فرا خواند، مالک موظف است با این شرکت همکاری نماید.

با ایستی با توجه به روش های اشاره شده در بخش سرویس و نگهداری، اقدام به تخلیه هوا نمود.

۷. اگر خودروی شما به کیسه هوا مجهز است، از نشاندن کودکان روی صندلی های جلو پرهیز نمایید.

۸. به منظور اطمینان از صحت اتصال قطعات خودرو، هیچ یک از بسته های فلزی خودروی خود را شخصا باز و بسته نکنید. بخصوص در مورد قطعات نصب شده روی شاسی که به منظور ایجاد یک لقی مجاز، در اتصال آن ها از بسته های فلزی استفاده می شود و نمی توان بسته های جدا شده را مجدداً مورد استفاده قرار داد.

۹. تعمیر خودرو و یا اضافه کردن هر گونه تجهیزات به آن، بدون مجوز ممنوع است. به ویژه در مواردی که تعمیر و یا اضافه نمودن تجهیزاتی به سیستم های الکتریکی، ترمز، فرمان و سایر سیستم های مربوط به ایمنی صورت گرفته باشد. مسئولیت هر گونه خسارت مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از این اقدام غیر مجاز بر عهده این شرکت نخواهد بود.

۱۰. "سرویس و نگهداری خودرو توسط مالک" بخشی از دفترچه راهنمای است که محدوده ای

۱. حتی اگر خودرو شما به سیستم ترمز ضد قفل (ABS) مجهز باشد، در موقع اضطراری باید پدال ترمز را محکم فشار دهید. زیرا سیستم ترمز ضد قفل (ABS)، لغزش جانبی و عدم فرمان پذیری را به حداقل می رساند اما بدیهی است که مسافت طی شده از شروع به ترمز تا توقف کامل را تغییر نمی دهد.

۲. استفاده از بنزین و مایع خنک کننده موتور مخصوص به طور مؤثری سبب طولانی تر شدن عمر موتور می شود.

۳. حرکت را با دندنه یک آغاز کنید و در سرازیری دندنه را خلاص نکنید.

۴. حفظ سرعت در محدوده مجاز و با توجه به شرایط جاده برای عملکرد موتور سودمند است.

۵. فشار باد لاستیک به طور مستقیم بر فرمان پذیری و نرمی خودرو مؤثر است. پس بهتر است فشار باد لاستیک را مرتب بررسی کنید و مقدار آن را در محدوده ۱۹۵-۲۰۵ کیلو پاسکال حفظ نمایید. همچنین لاستیک آسیب دیده باید به موقع تعویض شود.

۶. اگر در سیستم خنک کننده هوا وجود داشته باشد، ممکن است موتور بیش از حد گرم و دچار آسیب شود. بنابراین در صورت تعویض و یا اضافه کردن مقادیر زیادی مایع خنک کننده،

## امنیت رانندگان و سرنشینان

به بخش «راهنمای استفاده از کیسه‌ی هوا» مراجعه نمایید.

۲ تنظیم صحیح زاویه‌ی پشتی صندلی و قسمت پشت سری برای امنیت راننده و سرنشینان دارای اهمیت بسزایی است. هنگام وقوع تصادفات شدید، اگر پشتی صندلی در زاویه‌ی مناسب قرار گرفته باشد، می‌تواند مانع لغزیدن سرنشینان به خارج از صندلی گردد. همچنین هنگام برخورد های شدید از عقب، پشت سری به میزان مؤثری از سر و گردن راننده و سرنشینان محافظت می‌کند.

زندگی شما را نجات دهد.

برای آگاهی از جزئیات استفاده از کمربند ایمنی، لطفاً به بخش «بستن صحیح کمربند ایمنی سه نقطه‌ای» و «بستن صحیح کمربند ایمنی گذرنده از زیر شکم (دونقطه‌ای)» مراجعه نمایید.

در خودروهای مجهز به کیسه‌ی هوا، این وسیله ابزاری کمکی برای کمربند ایمنی است و نمی‌تواند جایگزین آن شود؛ هنگام وقوع تصادف، کیسه‌ی هوا و کمربند ایمنی با هم از سرنشینان خودرو محافظت می‌کنند. هنگام تصادف شدید از رویرو و یا برخورد های جانبی، کیسه‌ی هوا به منظور حفاظت از سر و قفسه‌ی سینه‌ی راننده و دیگر سرنشینان، باد می‌شود تا بخشی از انرژی را جذب کند.

نشانگر کیسه‌ی هوا/کمربند ایمنی، فعال بودن سیستم را نشان می‌دهد. زمانی که سیستم ایمنی درست عمل نمی‌کند، نشانگر کیسه‌ی هوا/کمربند ایمنی به طور دائم روشن می‌ماند، که بیانگر آن است که نقصی در سیستم ایمنی شما وجود دارد و یا کمربند ایمنی بسته نشده است و سیستم ایمنی باید هرچه زودتر بررسی شود و یا تعویض گردد. برای مشاهده ای جزئیات مربوط به استفاده از کیسه‌ی هوا

وظایف مهم سیستم ایمنی

در جوامع مدرن، با افزایش تعداد و سرعت خودروها، تعداد تصادفات جاده‌ای نیز بیشتر شده است. بنابراین راننده باید با احتیاط فراوان رانندگی نماید. سیستم پیشرفت‌هی حفاظت از سرنشین که این خودرو به آن تجهیز شده است، می‌تواند رانندگان و سرنشینان را هنگام وقوع حادثه در برابر آسیب‌های احتمالی محافظت نماید.

کمربند ایمنی مهمترین وسیله برای حفاظت از رانندگان و سرنشینان است. استفاده‌ی درست از کمربند ایمنی می‌تواند صدمات جدی و تلفات ناشی از تصادفات رانندگی را برای سرنشینان خودرو به مقدار زیادی کاهش دهد. در یک حادثه‌ی رانندگی، کمربند ایمنی می‌تواند مانع برخورد شخص با اجزایی مانند داشبورد و درب‌ها و نیز مانع پرتتاب شدن به بیرون از خودرو گردد. بنابر تحقیقات انجام شده، در صورت استفاده از کمربند ایمنی، احتمال مصدومیت در تصادفات در مقایسه با شرایط عدم استفاده از کمربند ایمنی ۵۷ درصد کاهش خواهد یافت. البته کمربند ایمنی در همه‌ی موارد نمی‌تواند شما را محافظت نماید، ولی در اکثر موقع می‌تواند احتمال جراحت را کاهش داده و یا حتی

## امنیت رانندگان و سرنشینان

### نکات قابل توجه قبل از رانندگی

توصیه می شود قبل از شروع رانندگی به منظور فراهم کردن مناسب ترین وضعیت برای راحتی و امنیت سرنشینان، موارد زیر را مورد بررسی قرار داده و اقدامات و تنظیمات لازم را انجام دهید:

• در صورت وجود لوازم اضافی بر روی کمربند ایمنی آن ها را بردارید، زیرا ممکن است عملکرد حفاظتی کمربند را مختل کنند و یا حتی باعث جراحت سرنشینان شوند.

• اطمینان حاصل نمایید همه می سرنشینان کمربند ایمنی خود را به درستی بسته باشند. لطفاً به بخش «بستن صحیح کمربند ایمنی سه نقطه ای» و «بستن صحیح کمربند ایمنی دو نقطه ای» مراجعه نمایید.

• آینه های بغل خودرو را به گونه ای تنظیم نمایید که میدان دید لازم را پوشش دهند. تنظیم زوایای آینه های بغل بسیار مهم است؛ چرا که راننده در هنگام رانندگی، عمدتاً شرایط مسیر را از روی آینه های بغل می سنجد و در صورت محدود بودن میدان دید امکان وقوع تصادف وجود دارد.

• جهت تأمین ایمنی کودکان و نوزادان از صندلی ایمنی کودک استفاده نمایید. لطفاً

جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش «ایمنی کودکان» مراجعه نمایید.


• اگر بانوی باردار در خودرو است، مطمئن شوید که کمربند ایمنی را به درستی بسته باشد. لطفاً به بخش «بستن صحیح کمربند ایمنی سه نقطه ای» و «بستن صحیح کمربند ایمنی دونقطه ای» مراجعه نمایید. همچنین به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به جنین، اطمینان حاصل نمایید که کمربند در موقعیت مناسبی نسبت به شکم قرار گیرد.

• از بسته بودن همه می درب ها مطمئن شوید.  
• مطمئن شوید که صندلی های جلو و عقب به درستی تنظیم و محکم شده باشند، زاویه های پشتی صندلی ها به درستی تنظیم شده باشد، فاصله های بین پشتی صندلی و غربیلک فرمان مناسب باشد و در نهایت پشت سری به طور مناسب تنظیم شده باشد.

• مطمئن شوید همه می اشیاء و لوازم در جای مناسب خود قرار گرفته باشند.

## کمربند ایمنی

۲



بستن صحیح کمربندهای ایمنی سه نقطه‌ای کمربند ایمنی تنها در صورتی حداکثر نقش حفاظتی خود را داراست که صحیح بسته شود. استفاده‌ای نادرست از کمربند ایمنی در بعضی موارد می‌تواند حتی باعث صدمه دیدن سرنشین خودرو شود. در ادامه، راهنمای استفاده‌ی درست از کمربند ایمنی ارائه شده است.

۱) پیش از بستن کمربند ایمنی، پشتی صندلی باید در زاویه‌ی  $10^{\circ}$  الی  $30^{\circ}$  درجه نسبت به خط عمود تنظیم شده باشد تا در تصادفات خطرناک از لغش شخص به خارج از صندلی جلوگیری شود. صندلی راننده و سرنشین جلو، باید در بیشترین فاصله نسبت به داشبورد قرار گیرد به گونه‌ای که انتظارات لازم برای سرنشینان تأمین گردد. فاصله‌ی بین مرکز غربیلک فرمان

۱۳

## ساختار و عملکرد کمربند ایمنی

در برخی از مدل‌های خودرو، صندلی‌های جلو به کمربند ایمنی پیش‌کشند مجهز شده‌اند. این سیستم جهت عملکرد در برخوردهای شدید جانبی و روبرو طراحی شده است. زمانی که سیستم پیش‌کشند فعال می‌شود، ممکن است صدای بلندی شنیده شده و گازی شبیه دود متصاعد شود. این گاز بی ضرر بوده و موجب آتش سوزی نمی‌شود. هنگامی که کمربند عمل می‌کند، قفل کن، کمربند ایمنی را ثابت نگه می‌دارد. این سیستم حتی زمانی که کسی روی صندلی جلو نباشد، عمل می‌کند.

کمربندهای ایمنی سه نقطه‌ای روی صندلی‌های جلو و نیز صندلی‌های کنار درب‌های عقب قرار داده شده‌اند و کمربندهای دو نقطه‌ای که فقط تسمه‌ی گذرنده از زیر شکم را دارند برای وسط صندلی عقب استفاده می‌شوند.

تا قفسه سینه‌ی راننده و نیز فاصله‌ی بین قفسه‌ی سینه‌ی سرنشین جلو تا داشبورد (همانطور که در شکل A-2 نشان داده شده است)، باید بیشتر از ۳۰ سانتی‌متر باشد تا باعث کاهش صدمات در تصادفات رانندگی گردد.

۲) تسمه‌ی کمربند ایمنی بایداز روی شانه عبور کرده و در هیچ شرایطی این قسمت از تسمه‌ی کمربند ایمنی نباید از گردن سرنشین بگذرد.



۳) مطابق شکل A-3، سر کمربند ایمنی را به آرامی بکشید به طوری که از قفسه‌ی سینه و قسمت بالای ران عبور کند. سپس زبانه‌ی کمربند را به داخل محفظه‌ی قفل مربوط به صندلی خود وارد کنید تا صدای کلیک قفل شدن آن شنیده شود.



۴) همانطور که در شکل A-4 نشان داده شده است، تسمه‌ی گذرنده از زیر شکم را تا جایی که امکان دارد چسبانید به بالای ران تنظیم کرده و سپس قسمت اضافی تسمه‌ی کمربند را با کشیدن آن به سمت بالا و موازی با بدن، محکم نمایید.

### بستن صحیح کمربند ایمنی گذرنده از زیر شکم (دو نقطه‌ای)

کمربند ایمنی را از یک سمت بدن، از جای خود به بیرون بکشید، از بالای ران عبور داده و در سمت دیگر آن را وارد محفظه‌ی قفل کنید؛ سپس برای امتحان آن را بکشید تا مطمئن شوید که قفل شده است.

## کمربند ایمنی

۲

می شود؛ اگر سرنشین جلو کمربند ایمنی خود را پس از ۹۰ ثانیه از اعلام هشدار نبندد چراغ هشدار روی داشبورد روشن می ماند.

- برای عملکرد نرمال سیستم محافظت شخصی هیچ گونه وسیله‌ی اضافی (از قبیل روکش صندلی) بر روی صندلی جلو خودداری کنید در غیر اینصورت عملکرد هشدار کمربند ایمنی آسیب خواهد دید.



A-6



A-5

**باز کردن کمربندهای ایمنی**  
مطابق شکل A-5 دکمه‌ی قرمز قفل را فشار دهید تا قفل کمربند باز شود.

### هشدار دهنده‌ی کمربند ایمنی سرنشین جلو

- در صورتی که صندلی سرنشین جلو خالی باشد هنگامی که سوئیچ موتور باز می شود چراغ نشانگر کمربند ایمنی سرنشین جلو روشن نمی شود.  
- اگر راننده کمربند ایمنی خود را بسته نباشد چراغ هشدار کمربند ایمنی راننده روشن شده و هنگامی که سرعت خودرو بالای ۲۵ کیلومتر بر ساعت شود زنگ هشدار شنیده خواهد شد. چراغ هشدار کمربند ایمنی سرنشین جلو در صورت نبستن کمربند ایمنی سرنشین جلو بدون زنگ هشدار روشن خواهد شد.

- اگر راننده کمربند ایمنی خود را نبندد پس از ۹۰ ثانیه از اعلام هشدار، چراغ هشدار روی داشبورد پیوسته روشن مانده و صدای اعلام هشدار قطع

- اگر خودروی شما مجهز به سنسور تشخیص سرنشین جلو می باشد (همانطور که در شکل A-6) نشان داده شده است به سرنشین جلو بستن کمربند ایمنی را یادآوری می کند.  
- در صورتی که سرنشین جلو کمربند ایمنی خود را نبسته باشد هنگامی که سوئیچ موتور باز می شود چراغ نشانگر کمربند ایمنی سرنشین جلو روشن می شود.

## ⚠ اخطار

۲

در صورت فرسودگی کمربندهای ایمنی یا بروز تصادف شدید، بایستی کمربندها را در یکی از نمایندگیهای مجاز شرکت سایپا یدک تعویض نمود. زیرا حتی اگر کمربند ایمنی در ظاهر آسیبی ندیده باشد، امکان آنکه حداکثر کارایی خود را در هنگام بروز حادثه نداشته باشد، وجود دارد. بنابراین توصیه می شود که در چنین شرایطی حتماً کمربندهای ایمنی را تعویض نمایید.



A-7



A-8

### راهنمای استفاده از کیسه هوا

#### \* کیسه هوای جلو\*

اگر خودروی شما به سیستم ایمنی کیسه هوای جلو مجهز شده باشد، راننده و سرنشین جلو به طور مؤثرتری محافظت خواهند شد. زمانی که خودروی شما دچار یک برخورد شدید از رو برو می شود، کیسه هوا در زمانی بسیار اندک باد می شود تا از بدن سرنشینان در برابر ضربه ای وارد شده محافظت نموده و نیروی ناشی از برخورد را جذب کند. بنابراین راننده و سرنشین جلو حفاظت می شوند. مقدار اندک گاز تولید شده ای ناشی از باد شدن کیسه هوا طبیعی بوده و منجر به آتش سوزی نمی شود. همانطور که در شکل A-8 نشان داده شده است، کیسه های

هوای پس از باد شدن، در کمتر از یک ثانیه جمع می شود.

گاز متصاعد شده در اثر فعال شدن کیسه هوا ممکن است در افراد مبتلا به بیماریهای تنفسی سبب ایجاد ناراحتی شود. در چنین حالتی توصیه می شود که سرنشینان هر چه سریع تر خودرو را با در نظر گرفتن نکات ایمنی ترک کنند. سیستم حفاظتی کیسه هوا می تواند عملکرد حفاظتی کمربند ایمنی را نیز بالا برد و از برخورد سر و قفسه ای سینه ای سرنشینان جلو با وسائل داخل خودرو جلوگیری کند. هرچند کیسه هوا نمی تواند جایگزین کمربند ایمنی شود و تنها نقش محافظت کمکی را ایفا می کند. مراحل عملکرد کیسه هوا در

# کیسه هوا

۲

شرایطی که در آن کیسه هوا عمل می کند



شرایطی که در آن  
کیسه هوا عمل می  
کند (باز می شود)



A-9

- ۳. کیسه هوا زمانی فعال می شود که :
- خودرو با سرعتی بیش از ۲۵ کیلومتر بر ساعت، از جلو با یک دیوار بتونی محکم و ثابت برخورد کند.
- خودرو با سرعتی بیش از ۳۲ کیلومتر بر ساعت، از جلو با یک ستون بتونی محکم و ثابت برخورد نماید.
- جلوی خودرو دچار برخوردی شدید در محدوده زاویه نشان داده شده در شکل گردد.
- ۴. کیسه هوا در موارد زیر ممکن است عمل نکند:
- خودرو با شیئی مانند درخت برخورد کند که دفرمگی ایجاد می شود حتی اگر سرعت خودرو بیش از ۳۲ کیلومتر بر ساعت باشد.

کیسه هوا جلو به گونه ای طراحی شده است که هنگام برخورد شدید از روی و عمل کند. عملکرد کیسه هوا به باز یا بسته بودن کمربند ایمنی وابسته نیست.

۱. اولین قدم برای امنیت، بستان کمربند ایمنی است.
۲. کیسه هوا یک سیستم ایمنی مکمل است و نمی تواند جایگزین کمربند ایمنی شود. کیسه هوا طراحی شده است تا ایمنی بیشتری را همراه با سیستم ایمنی اصلی که توسط کمربند ایمنی ایجاد می شود فراهم آورد. در واقع سرنشینان جلو، تنها زمانی که کیسه هوا و کمربند ایمنی همزمان استفاده شوند، می توانند از بیشترین حد ایمنی بهره مند گردند.



شکل های A-8 و A-9 نشان داده شده است. فرآیند باد شدن کیسه هوا جلو، نیروی کافی برای محافظت از سرنشینان را فراهم می کند. به دلیل انرژی بالای تولید شده، لازم است که راننده و سرنشین جلو همواره حالت صحیح نشستن را حفظ نموده و حداقل فاصله ی مطمئن را از غربیلک فرمان و یا داشبورد رعایت نمایند. زمانی که موقعیت راننده یا سرنشین جلو و یا نحوه ی استفاده از کمربند ایمنی مناسب نباشد، ممکن است منجر به آسیب جدی تری شود. از این رو، هنگام رانندگی در آزادراه، سرنشینان جلو باید صندلی خود را تا حد امکان عقب ببرند و به طور کامل به پشتی صندلی تکیه دهند.

شرایطی که در آن ممکن است  
کیسه هوا عمل نکند



شرایطی که در آن کیسه  
هوا عمل نمی کند



شرایطی که در آن کیسه  
هوا عمل نمی کند



وزن مشابه برخورد کند، حتی اگر سرعت خودرو  
از ۵۰ کیلومتر بر ساعت بیشتر باشد.

- راستای برخورد و نقطه‌ی برخورد نسبت به مرکز راستای جلوی خودرو انحراف داشته باشد.
- هنگام برخورد از پهلو، برخورد از پشت، واژگونی خودرو یا برخورد آرام از جلو.

۵. زمانی که سوییچ استارت در وضعیت "LOCK" یا "ACC" باشد، کیسه‌ی هوا عمل نمی کند.

برای آشنایی با جزئیات سوییچ استارت، به بخش سوییچ استارت مراجعه نمایید.



## ! توجه

سیستم کیسه‌های جلو، از یک کیسه‌ی هوا و یک واحد کنترل الکترونیک (ECU) تشکیل شده است. «برخورد شدید» براساس برنامه‌ی ECU خودرو تعريف می شود و ارتباطی به میزان خسارت خودرو ندارد.

- خودرو در حین حرکت و با شدت زیاد، با یک شیء پله برخورد کند.
- خودرو ناگهان در یک حفره یا گودال عمیق بیفتد.
- خودرو به پشت یک کامیون برخورد کند (برخورد با زیر خودروی جلو).
- خودرو از جلو با جلوی یک خودروی ساکن با

## کیسه هوا

۲




۱. کیسه های هوای جانبی زمانی عمل می کند که:
  - خودرو با سرعت بیش از ۲۵ کیلومتر بر ساعت به صورت جانبی با دیواره ای ثابت و محکم برخورد کند.
۲. کیسه های هوای جانبی ممکن است در موارد زیر عمل نکنند:
  - برخورد از جلو
  - برخورد آرام جانبی
  - برخورد از عقب
  - واژگونی خودرو


\* کیسه های هوای جانبی و پرده ای  
کیسه های هوای جانبی در زیر آستری پشتی صندلی های جلو (مطابق شکل A-10) قرار داده شده و با کلمه ای "AIRBAG" در قسمت بالای پشتی صندلی مشخص شده است. کیسه های جانبی مکمل کمربند ایمنی سه نقطه ای هستند و می توانند از شدت جراحات وارد به بدن سرنشینان که ناشی از برخوردهای جانبی است، بکاهند.

\* مطابق با مدل خودرو

شرایطی که در آن ممکن است کیسه هوا عمل نکند



شرایطی که در آن ممکن است کیسه هوا عمل نکند



شرایطی که در آن ممکن است کیسه هوا عمل نکند



۲

## ⚠ توجه

کیسه هوا زمانی حداکثر عملکرد حفاظتی را داراست که کمربند ایمنی عمل کند. بنابراین کمربندهای ایمنی باید همواره بسته باشند. نیز بایستی صندلی ها را به درستی تنظیم نموده و وضعیت صحیح نشستن را همواره رعایت نمود.

روشن می شود، در صورت وقوع هریک از موارد زیر، ممکن است سیستم کمربند ایمنی / کیسه هوا چهار نقص باشد:

۱. سوییچ استارت در موقعیت ON قرار گرفته باشد ولی چراغ هشدار دهنده روشن نشده باشد.
۲. پس از اینکه سوییچ استارت در موقعیت ON قرار گرفت، چراغ هشدار دهنده در مدت تقریباً ۳ ثانیه خاموش نشود.
۳. چراغ هشدار دهنده خاموش باشد ولی پس از قرار گرفتن سوییچ استارت در موقعیت ON دوباره روشن شود.
۴. چراغ هشدار دهنده در طول رانندگی روشن بماند و یا چشمک بزند.

## ⚠ توجه

«برخورد آرام» براساس برنامه‌ی (ECU) خودرو تعريف می شود و ارتباطی به میزان خسارت خودرو ندارد.

نکات مربوط به سیستم ایمنی استفاده‌ی صحیح از سیستم ایمنی می تواند به میزان مؤثری، شدت جراحات ناشی از یک تصادف را کاهش دهد.

عملکرد سیستم ایمنی توسط تجهیزات الکترونیک بررسی می شود. هر بار که سوییچ استارت در موقعیت ON قرار می گیرد، چراغ هشدار دهنده‌ی آن برای مدت تقریباً ۳ ثانیه، جهت چک کردن اتوماتیک سیستم ایمنی

۲۰

# کیسه هوا

۲

## ! هشدار

در خودروهای مجهز به کیسه هوای جانبی، قرار دادن اشیاء و تزئینات در قسمت قرارگیری کیسه های هوای جانبی در صندلی های جلو ممنوع است زیرا ممکن است بر عملکرد کیسه های هوای تاثیرگذار باشد.

## ! توجه

در صورت بروز هرگونه نقص باید خودرو به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک برده شود. در غیر اینصورت ممکن است سیستم ایمنی در هنگام تصادف به درستی عمل نکند.

## ! توجه

باز شدن کیسه هوا بطور کلی به شتاب منفی یا کاهش سرعت ایجاد شده در اثر برخورد بستگی دارد که توسط ECU اندازه گیری می شود. اگر شتاب منفی ایجاد شده در اثر برخورد، کمتر از مقدار تعریف شده برای ECU باشد، کیسه های هوای جلویی و جانبی عمل نمی کنند حتی اگر بدنه خودرو آسیب جدی ببیند و قسمتی از آن جدا شود.

شایطی که در آن ممکن است کیسه هوا عمل نکند




## ! هشدار

کیسه های راننده و سرنشین جلو به ترتیب روی غربیلک فرمان و بالای داشبورد قرار دارند. بنابراین قرار دادن اشیاء روی این قسمت ها یا در محلی بین کیسه هوا و سرنشینان ممنوع است. به دلیل اینکه ممکن است اشیاء مذکور هنگام باز شدن کیسه هوا پرتاب شوند و سرنشینان خودرو را مجرح کنند.

## ! توجه

کیسه هوا تنها برای یک بار تصادف عملکرد حفاظتی دارد. در صورتی که کیسه های خودروی شما عمل کند و باد شود، باید کیسه هوا و واحد کنترل الکترونیک (ECU) آن تعویض شود.

راننده نباید به تنها یکی کیسه هوا را باز نموده و یا دور بیاندازد. تعویض کیسه هوا حتما باید توسط نمایندگی های مجاز سایپا یدک انجام شود.



A-12

### !**هشدار**

کمربند ایمنی نباید روی قسمتی از شکم بانوی باردار که جنین در آن قرار دارد یا بالای آن بسته شود. اگر کمربند ایمنی در چنین موقعیت هایی بسته شود، ممکن است بر اثر تصادف یا ترمزهای ناگهانی جنین آسیب جدی بینند.

### !**هشدار**

هرگز نباید در هنگام حرکت خودرو، تسمه کمربند ایمنی روی گردن یا صورت کودک قرار گیرد.

کودک را هنگام رانندگی در آغوش نگیرید (همانطور که در شکل A-12 نشان داده شده)؛ در غیر اینصورت ممکن است کودک هنگام تصادف دچار آسیب شود. اگر فرد بزرگسال کمربند ایمنی را بسته و کودک را هم در آغوش گرفته باشد، ضربه شدید ایجاد شده بر اثر تصادف ممکن است باعث رها شدن کودک از دستان فرد مذکور شود و منجر به آسیب دیدگی یا حتی مرگ کودک شود. اگر کمربند ایمنی



A-11

### ایمنی کودکان

براساس اطلاعات آماری به دست آمده از تصادفات، بدون در نظر گرفتن قد و سن کودک، همواره ایمن ترین مکان برای کودک صندلی عقب است.

### !**هشدار**

کودک را روی صندلی سرنشین جلو قرار ندهید. ضربه شدید ایجاد شده بر اثر باز شدن کیسه هوای منجر به آسیب جدی یا حتی مرگ کودک می شود.

### ایمنی بانوان باردار

بهترین راه برای محافظت از جنین، محافظت از مادر است. بنابراین بانوی باردار چه به عنوان راننده و چه سرنشین باید کمربند ایمنی (ترجیحاً کمربند گذرنده از شانه و زیر شکم) را مطابق وضعیت مناسب نشان داده شده در شکل (A-11) بینند و عمل بستن تسمه گذرنده از زیر شکم کاملاً به آرامی انجام شود. مهمترین نکته برای بانوی باردار در هنگام رانندگی یا استفاده از خودرو به عنوان سرنشین، رعایت توصیه های پزشک است. وقتی یک بانوی باردار رانندگی می کند یا سوار خودرو می شود، خودرو در طول رانندگی باید با احتیاط فراوان رانده شود تا ایمنی مادر و جنین تأمین شود.

## ایمنی بانوان باردار و کودکان

### ⚠ توجه

هر دو نگهدارنده گیره زبانه پایینی سیستم نگهدارنده صندلی کودک ایزوفیکس باید به درستی بسته و محکم شده باشند و سیستم نگهدارنده صندلی کودک باید محکم به صندلی عقب بسته شود و گرنه ممکن است سیستم عملکرد مناسبی نداشته باشد. صندلی کودک در مجموعه خودرو وجود ندارد و باید توسط مالک تهیه شود. از صندلی کودک مورد تائید و ایمن استفاده کنید.

ISO/R2	ISO/F3
ISO/R1	ISO/F2
ISO/L1	ISO/F2X
ISO/L2	ISO/R3

### سیستم نگهدارنده صندلی کودک - ایزوفیکس (ISOFIX)

وقتی ایزوفیکس نصب می شود و مورد استفاده قرار می گیرد، باید از دستورالعمل های مربوط به استفاده و ایمنی ارائه شده توسط کارخانه سازنده صندلی ایمنی کودک پیروی شود و گرنه ممکن است عملکرد سیستم تحت تاثیر قرار گیرد.




#### سیستم ایزوفیکس مناسب:

سیستم های ایزوفیکس صندلی ایمنی کودک قابل استفاده روی صندلی های جانبی عقب در جدول زیر قابل مشاهده است. حروف مشخصه مربوطه و مشخصات ISO را می توان روی صندلی ایمنی کودک مشاهده نمود.

فرد بزرگسال بسته نشده باشد، ممکن است کودک بر اثر فشار بدن آن فرد در خودرو آسیب ببیند. اگر فرد بزرگسال و کودک از یک کمربند ایمنی استفاده نمایند، ممکن است فشار وارد از طرف تسمه کمربند به بدن کودک سبب بروز آسیب جدی گردد.

کودک در خودرو باید توسط یک نفر تحت نظر باشد و گرنه ممکن است باعث ایجاد خطر برای خود یا دیگران شود؛ برای مثال، کودک درب خودرو را باز کند.

هنگامی که کودک در خودرو می باشد، حتما درب خودرو را قفل کنید تا باز شدن ناگهانی درب که سبب جراحت خواهد شد جلوگیری کنید.



- ۱- جهت رانندگی
- ۲- پشت سری
- ۳- قلاب تسمه نگهدارنده بالایی
- ۴- پشت صندلی عقب
- ۵- نگهدارنده پایینی
- ۶- پشتی صندلی
- ۷- تسمه نگهدارنده بالایی صندلی کودک

قبل از نصب سیستم ایزوفیکس صندلی ایمنی کودک، کمربند ایمنی کودک را از مکانش روی سیستم نگهدارنده صندلی کودک بیرون آورید.

هنگام اتصال تسمه نگهدارنده بالایی به نگهدارنده بالایی مطابق شکل A-14، اطمینان حاصل کنید که تسمه از روی هیچ لبه‌ی تیزی عبور نکند، تاب و چین نخورد و گرنه در صورت بروز تصادف، کمربند ایمنی حداکثر کارایی خود را برای ثابت نگهداشتن صندلی ایمنی کودک و تأمین امنیت وی نخواهد داشت.

محل قرارگیری نگهدارنده های پایینی گیره زبانه سیستم ایزوفیکس صندلی ایمنی کودک در زیر صندلی با علامت نشان داده شده است. دو نگهدارنده قلاب در بالای سیستم ایزوفیکس صندلی ایمنی کودک قرار دارد. تنها گیره های بالایی تسمه کمربند ایمنی را می توان برای بستن صندلی ایمنی کودک استفاده کرد و این گیره ها فقط برای بستن صندلی ایمنی کودک باید مورد استفاده قرار گیرد و گرنه ممکن است گیره ها آسیب ببینند، همانطور که در شکل A-14 نشان داده شده است.

## سایر نکات

۲

موتور در دور آرام کار می کند، باید گردش هوای داخلی غیر فعال باشد و دمنده در حالت بالاترین میزان سرعت باشد تا خطر مسمومیت گاز CO وجود نداشته باشد.

قبل از رانندگی، اطمینان حاصل نمایید که خودرو در وضعیت مناسبی باشد، آینه ها تمیز بوده و تنظیم باشند، درب های خودرو و درب موتور و صندوق عقب بسته باشند.

### ! هشدار

- وقتی موتور در حال کار کردن است، گازهای خروجی از اگزووز بسیار داغ هستند. بنابراین از قرار گرفتن مواد قابل اشتعال در نزدیکی لوله ای اگزووز اجتناب نمایید.

- از رانندگی، پارک و توقف خودرو روی مواد قابل اشتعال مانند پارچه، کاغذ، علف ها و برگ های خشک پرهیز کنید.

### ! هشدار

- برای جلوگیری از اتصال کوتاه سیستم صوتی، قبل از اتصال کابل منفی باتری سیستم صوتی را نصب و تنظیم کنید.

- در هنگام استفاده از سیستم صوتی مطمئن شوید که صدای ترافیکی نظیر بوق و آژیر را می شنوید.

## سایر نکات

قبل از رانندگی، توصیه می شود که از مناسب بودن محل قرارگیری لوازم خود درون خودرو اطمینان حاصل نمایید و اشیاء داخل صندوق عقب را در صورت امکان توسط طناب در جای خود محکم نمایید تا از پرتاب شدن اشیاء به اطراف در هنگام حادثه رانندگی یا ترمز ناگهانی جلوگیری شود که شدیداً ایمنی رانندگی را تهدید می کند. ضمناً اگر شیئی روی جالباسی عقب قرار داده می شود، وزن آن باید از ۵ کیلوگرم بیشتر باشد تا جالباسی عقب تغییر فرم پیدا نکند.

گازهای خروجی از اگزووز خودرو حاوی مونوکسید کربن (CO) می باشند. اگر گاز CO وارد خودرو شود باعث مسمومیت سرنشیان می شود که خطر مرگ را به دنبال خواهد داشت. بنابراین سیستم اگزووز خودرو باید مرتبأ بررسی شود تا نشستی نداشته باشد. اگر درب صندوق عقب بعد از روشن کردن خودرو باز باشد، ممکن است گاز CO وارد خودرو شود و منجر به مسمومیت سرنشیان گردد. اگر مجبور به باز نگه داشتن درب صندوق در هنگام رانندگی هستید، توصیه می شود همه شیشه های خودرو را به منظور تهویه هوا باز کنید. موقع استارت زدن موتور در یک فضای بسته (مانند پارکینگ)، باید درب پارکینگ باز باشد و خودرو اندکی بعد از استارت زدن از پارکینگ خارج شود. وقتی خودرو متوقف است و



تسمه بالایی کمربند ایمنی کودک را در محل اتصال محکم کنید:

۱) پشت سری را به سمت بالا حرکت دهید.

۲) تسمه نگهدارنده بالایی را از فضای بین صندلی و پشت سری عبور دهید؛

۳) قلاب کمربند ایمنی کودک را به نگهدارنده متصل کنید.

۴) تسمه کمربند را محکم کنید

۵) پشت سری را در جای اولیه خود قرار دهید.

وقتی کودک در داخل خودرو نشسته است، بایستی از قفل ایمنی کودک (درب عقب) استفاده نمایید (باید مطابق شکل A-15 قفل بسته باشد)

تا از حوادث احتمالی ناشی از باز کردن درب خودرو بدون نظارت، توسط کودک جلوگیری شود. هنگامی که زبانه قفل ایمنی کودک درب عقب بسته می شود درب فقط از بیرون باز می شود.



## هشدارهای پلیسی جهت پیشگیری از سرقت خودرو

- از پارک کردن خودرو در اماکن فوق العاده کم تردد و فاقد دید و روشنائی کافی اجتناب ورزید.
- هنگام ترک خودرو از بسته بودن درب ها و بالا بودن شیشه ها اطمینان حاصل نمایید.
- حتی الامکان به ویژه در شبها از پارکینگ های خصوصی و عمومی استفاده کنید.
- توقف های طولانی مدت در معابر به مصلحت نیست لیکن در موقع ناچاری حتماً از تجهیزات ایمنی تا خیری همچون قفل، زنجیر، دزدگیر، سوئیچ مخفی، قفل عصائی، قفل پدال و ... استفاده کنید.
- در هنگام توقف کوتاه مدت و لحظه ای (مانند هنگام خرید روزنامه) ، از رها کردن خودرو با درهای باز و سوئیچ روشن جداً خودداری کنید.
- به هنگام سوخت گیری در پمپ بنزین، خودرو را خاموش کرده و سوئیچ را بردارید.

: نکته

به خاطر داشته باشید هیچکدام از این وسایل جنبه تضمینی ندارد و صرفاً جنبه تا خیری دارند که ضریب ایمنی خودرو را افزایش می دهند.

### فصل ۳ - شرح تجهیزات خودرو



۲۸	کلیدها
۳۱	قفل درب
۳۳	درب موتور
۳۴	درب باک و جعبه داشبورد
۳۵	چراغ و آینه داخلی
۳۶	آینه های جانبی
۳۷	شیشه بالابر
۳۹	تجهیزات داخلی
۴۲	صندلی
۴۳	سیستم صوتی
۵۳	سنسور عقب*
۵۵	سیستم تهویه مطبوع

۵. قطعات کلید را از هم جدا نکنید.
۶. کودک را بدون نظارت در خودرویی که کلید هوشمند داخل آن است تنها نگذارید. نیز کلید هوشمند را برای بازی به دست کودک ندهید تا از وارد آمدن زیان و آسیب در اثر اشتباه کودک جلوگیری نمایید.
۷. تنها هنگامی که به عملکرد دکمه های روی کلید نیاز دارید آن را بفشارید. هیچگاه هنگامی که نیازی به عملکرد کلید ندارید حتی زمانی که در محدوده‌ی کارکرد آن قرار ندارید آنرا نفشارید چراکه ممکن است سبب باز شدن تصادفی درب ها شود.

## ⚠️ احتیاط

ترک کردن کودکان و کلید در خودرو خطرناک است. حتی هنگامی که کلید در سوئیچ قرار ندارد، کودک ممکن است به تقلید از افرا بالغ کلید را در سوئیچ قرار داده و شیشه بالابر یا دیگر کنترل کننده ها را بکار اندازند و یا حتی خودرو را حرکت دهند که سبب آسیب شود. ترک کردن کودکان به همراه کلید در خودرو ممنوع می باشد.  
- استفاده از کلیدهای اصلی ضروری است.



## کلید و سیستم ریموت کنترل

وقتی از یک کلید هوشمند یا یک ریموت کنترل استفاده می کنید که دارای یک تراشه فرستنده و گیرنده است، لطفاً به نکات زیر توجه کنید:


۱. از چسباندن هر شیء مسدود کننده امواج الکترومغناطیسی روی کلید، مانند اشیاء فلزی پرهیز کنید.
۲. از آویزان کردن هر شیء با قابلیت تولید امواج الکترومغناطیسی (مانند آویز الکتریکی) از کلید پرهیز کنید.
۳. کلید را برای مدت طولانی در معرض دمای بالا (مانند روی داشبورد زیر نور مستقیم خورشید) قرار ندهید.
۴. کلید را کنار یک فرستنده امواج الکترومغناطیسی مانند تلفن همراه قرار ندهید.

همانطور که در شکل B-1 نشان داده شده است خودروی شما دارای دو کلید می باشد. یکی ریموت و دیگری یدکی می باشد. کلیدها برای باز کردن و بستن درب ها و روشن کردن موتور می باشد.

## کلید ها

**قفل کردن**  
 هنگامی که تمامی درب ها و نیز درب صندوق عقب قفل باشند با فشار دادن کلید قفل "B" بر روی ریموت تمامی درب ها قفل خواهد شد.  
 چراغ های خطر دو بار روشن شده و نشان می دهد که کلیه درب ها بسته است.

۳



**باز کردن درب صندوق عقب**  
 با فشار دادن دکمه بیشتر از ۱ ثانیه) درب صندوق عقب باز خواهد شد.

**کلید**  
 همانطور که در شکل B-1 نشان داده شده است خودروی شما دارای دو کلید می باشد. یکی ریموت و دیگری یدکی می باشد. کلیدها برای باز کردن و بستن درب ها و روشن کردن موتور می باشد.

**باز کردن:**  
 با فشار دادن دکمه بیشتر از ۱ ثانیه) همه درب ها باز خواهد شد.  
 چراغ های خطر یک بار روشن شده و نشان می دهد که کلیه درب ها باز است. در صورتی که بعد از فشار دادن دکمه دربی باز نشده و یا در طی ۲۰ ثانیه دکمه ای بر روی ریموت فشار داده نشود تمامی درب ها دوباره قفل می شوند.

بدون استفاده از کلیدهای اصلی سوئیچ احتراق از ON به START نخواهد چرخید. در این شرایط استارتر همچنان کار می کند که سبب آسیب به موتور آن خواهد شد همچنین جریان مازاد در طول سیم ها برقرار خواهد شد که سبب آتش می شود.

### !**توجه:**

در صورت مفقود شدن کلید خودرو در اسرع وقت به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعت نموده و درخواست ثبت کلید جدید بدھید. از آنجاکه فرآیند ثبت نیازمند پاک کردن اطلاعات ذخیره شده در تمام بخش های کلید است، برای ثبت یک کلید جدید بایستی همه کلید های خودرو به نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک تحويل داده شود. در نتیجه کلیدهای مفقود شده کارایی خود را از دست می دهند.

## ! توجه:

- ضعیف شدن شارژ باتری سبب می شود که ریموت عملکرد خود را از دست بدهد، بنابراین در صورت لزوم باتری آنرا تعویض کنید.

۱- پوشش ریموت کنترل را باز کنید.

۲- باتری قدیمی را خارج کرده و توجه کنید که به دیگر قطعات مدار دست نزنید.

۳- باتری جدید را نصب کنید، دقت کنید که سر منفی باتری به طرف پایین، نگهدارنده ی باتری قرار گیرد.

۴- پوشش ریموت کنترل را ببندید.



• ریموت کنترل باید دور از آب و دیگر مایعات باشد. در صورتی که خرابی ریموت کنترل به دلیل آب و یا دیگر مایعات باشد مشمول گارانتی نخواهد شد.

## ! توجه:

- ۱- تعویض نادرست باتری سبب آسیب به کلید می شود.
- ۲- استفاده از باتری نامناسب و یا بی کیفیت سبب آسیب به کلید می شود.
- ۳- دقت کنید قطب های باتری را در جهت درست در کلید قرار دهید.
- ۴- از دست زدن به سطوح تخت باتری خودداری کنید، این عمل عمر باتری را کوتاه می کند.
- ۵- باتری های مستعمل سبب آلودگی محیط زیست می شوند، به قوانین بازیافت کشور توجه کنید.

### نکات و توصیه ها:

۱. فرستنده ریموت و باتری داخل کلید هوشمند و گیرنده بی سیم در خودرو نصب شده است. زمانی که توان باتری کلید به میزان کافی باشد، ریموت کنترل یا کلید هوشمند در فاصله چندین متری دورتر از خودرو عمل می کنند. اما وقتی مانعی بین خودرو و ریموت کنترل وجود داشته باشد، یا در شرایط آب و هوایی بد یا ضعیف بودن باتری، برد مؤثر ریموت کنترل و یا کلید

## قفل درب ها

**قفل شدن خودکار در سرعت های بالا**  
اگر خودرو در سرعت های بالا حرکت کرده و کلیه درب های خودرو بسته باشد، تمامی درب ها به طور خودکار قفل خواهد شد.

۳

**باز شدن درب ها پس از خاموش شدن موتور**  
بعد از اینکه درب های خودرو در سرعت های بالا قفل شد، کنترل کننده مرکزی هنگامی که خودرو توقف کرده و موتور خاموش شد باز خواهد شد.

### ⚠️ توجه:

ریموت کنترل تنها زمانی که موتور خاموش می باشد کار می کند. اگر امواج مغناطیسی محیط تداخل ایجاد کرده و یا باتری ریموت کنترل ضعیف باشد سیستم قادر به عملکرد عادی نخواهد بود، در این هنگام می توان از کلی یدکی استفاده نمود.

ریموت کنترل باید دور از آب و دیگر مایعات باشد. در صورتی که خرابی ریموت کنترل به دلیل آب و یا دیگر مایعات باشد مشمول گارانتی نخواهد شد.

### ⚠️ توجه:

تمامی درب ها با استفاده از کلید اصلی و یدکی از سمت راننده تنها زمانی قفل می شوند که تمامی درب ها و درب صندوق عقب بسته باشند.

اگر دکمه‌ی باز کردن و بستن در مدت کوتاهی چندین بار باز و بسته شود سیستم قفل مرکزی برای جلوگیری از بار اضافی سیستم برای مدت کوتاهی سیستم را قفل خواهد کرد.

### ⚠️ توجه:

۱- کودکان را در خودرو تنها نگذارید، ممکن است با استفاده از دکمه‌ی قفل مرکزی تمامی درب ها را قفل کنند و سبب شوند که در خودرو محبوس شوند.

۲- هرگز اجازه ندهید کودکان و یا افراد ناتوان در خودرو تنها بمانند چرا که در موقع لزوم نمی توانند فرار کرده و یا به خود کمک کنند.

۳- قبل از بستن صندوق عقب مراقب باشید کلید را در آن جا نگذارید.

۴- مراقب باز کردن و بستن درب صندوق عقب باشید، در غیر اینصورت سبب آسیب و جراحت خواهد شد.

کلید خاموش باشد، ممکن است توان باتری کلید کافی نباشد و یا باتری بکار رفته مستعمل باشد. لطفاً باتری کلید را به موقع بررسی و تعویض نمایید ( برای جزئیات بیشتر به بخش مربوط به تعویض باتری مراجعه شود) و در اسرع وقت اقدامات ضروری لازم را انجام دهید.

۶. ممکن است عملکرد ریموت بر اثر استفاده از پوشش های ضد آفتاب (به خصوص اگر پوشش اعمال شده حاوی ترکیبات فلزی باشد) تحت تاثیر قرار گیرد.

۷. تمام کلید ها حاوی قطعات الکترونیکی هستند لذا از قرار دادن کلید ها در مکان مرتبط یا تکان دادن شدید آنها خودداری نمایید، زیرا ممکن است عملکرد ریموت کنترل و یا کلید هوشمند تحت تاثیر قرار گیرد.

## • قفل درب و قفل درب صندوق عقب قفل درب ها

سیستم قفل درب ها تمامی درب ها را قفل و باز می کند و از طرق زیر عمل می کند:  
با استفاده از ریموت برای باز کردن و بستن درب ها باز کردن و بستن از سمت راننده با استفاده از کلید یدکی از سمت راننده

## قفل دوباره خودکار

اگر ۲۰ ثانیه پس از باز شدن قفل به وسیله ای ریموت از خارج خودرو هیچ یک از درب ها باز نشوند، تمامی درب ها به طور خودکار بسته خواهند شد.

۳




## قفل درب صندوق عقب

هنگامی که موتور خاموش است دکمه **ی** باز کردن درب صندوق عقب "  " بر روی ریموت را بیشتر از ۱ ثانیه فشار دهید تا درب صندوق عقب باز شود.

هنگامی که هر چهار درب به هر روشی باز شدند، با فشار دادن سوئیچ خارجی صندوق عقب (که در کنار چراغ پلاک قرار دارد) درب آن باز خواهد شد.

توضیح: هنگامی که کنترل مرکزی خودرو به هرروشی قفل شود، در حالتی که درب صندوق عقب بسته است، واحد کنترل بدنه به حالت "مانع特 از باز شدن درب صندوق عقب" وارد شده و سوئیچ خارجی کار نخواهد کرد.

۳۲




B-3

باز کردن با استفاده از کلید کمکی با استفاده از کلید یدکی (مطابق شکل B-3) قفل درب ها را باز کرده و دستگیره را به سمت بیرون بکشید.


قفل کردن با استفاده از کلید کمکی تنها هنگامی که تمامی درب ها و درب صندوق عقب بسته است با استفاده از کلید یدکی از سمت راننده می توان درب ها را قفل کرد.

## قفل درب ها


۳



B-6



B-5



B-4

### میله‌ی نگهدارنده‌ی درب موتور

قفل درب موتور را باز کرده و سپس درب را باز کنید و میله‌ی نگهدارنده‌ی آنرا درون سوراخ آن (مطابق شکل B-6) قرار دهید.


### قفل درب موتور

همانطور که در شکل B-4 نشان داده شده است، دستگیره‌ی مربوط به باز کردن درب موتور را که زیر داشبورد سمت چپ قرار دارد را به سمت بیرون بکشید و اهرم باز کردن درب موتور ار که زیر درب موتور قرار دارد را مطابق شکل B-5 بالا بکشید.

### قفل ایمنی کودک

هنگامی که قفل ایمنی کودک فعال است، از داخل خودرو درب باز نمی‌شود. این حالت از وقوع تصادف به دلیل باز شدن درب حتی اگر کسی مراقب باز کردن درب خودرو به وسیله کودک نباشد جلوگیری می‌شود.


با کشیدن قفل ایمنی کودک در درب عقب خودرو به وضعیت قفل یا باز می‌توان آنرا فعال یا غیر فعال کرد.



B-9



B-8



B-7


**قفل درب جعبه داشبورد**  
جعبه داشبورد سمت سرنشین جلو قرار داشته (شکل B-9) و با کشیدن دستگیره، درب آن باز می شود.

**قفل درب باک سوخت**  
همانطور که در شکل B-8 نشان داده شده است، دستگیره‌ی مربوط به باز کردن درب باک را که زیر گوشه سمت چپ راننده قرار دارد را به سمت بالا بکشید سپس درپوش باک را باز کنید. پس از پر کردن باک ابتدا درپوش و سپس درب باک را ببندید.


**بیرون آوردن میله‌ی نگهدارنده‌ی درب موتور**  
با استفاده از یک دست درب موتور را نگه دارید و همزمان با استفاده از دست دیگر سر میله را نگه داشته و جهت فلش نشان داده شده در شکل B-7 حرکت دهید تا از سوراخ آزاد شود. پس از قرار دادن میله در جای خود می توانید درب موتور را ببندید.

## چراغ های داخلی و آینه ها


۳



B-21



با سانروف



بدون سانروف

B-15

**آینه داخل خودرو**  
 (همانطورکه در شکل B-21 نشان داده شده است) آینه داخل خودرو روی شیشه جلو نصب شده است. می توان آینه را با چرخاندن حول محور چرخش آینه در موقعیت مناسب تنظیم نمود، تا راننده بهترین دید را داشته باشد؛ در عین حال، همانطور که در شکل نشان داده شده است، اهرم تنظیم میزان انعکاس (برای کاهش تاثیر نور منعکس شده از چراغ خودرو های عقبی) در پایین آینه قرار دارد.

### ! احتیاط:

وقتی خودرو در حال حرکت است، آینه داخل خودرو را تنظیم نکنید و گرنگ نمکن است خودرو از کنترل راننده خارج شود و منجر به تصادفات و صدمه به اشخاص و حتی مرگ گردد.

**چراغ های داخلی  
چراغ های سقفی داخلی**  
 چراغ های سقفی جلو و عقب در خودرو، چراغ های اصلی داخلی در شب هستند و بر اساس نیاز شما می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.  
 مطابق شکل B-15، B-16 یا چراغ های سقفی داخلی با فشار دادن کلیدهای طراحی شده برای چراغ ها، روشن و خاموش می گردند.  
 ضمن اینکه این چراغ ها بیانگر باز یا بسته بودن درب ها نیز هستند.



برای جلوگیری از خالی شدن باتری خودرو هنگام خاموش بودن موتور، چراغ ها را برای مدت طولانی روشن نگذارید.

نرم استفاده کنید همچنین می توانید خودرو را به فضای گرم منتقل کنید.  
هرگز آینه های خارجی را با استفاده از نیروی دست تنظیم نکنید.

### ⚠️ احتیاط:

وقتی خودرو در حال حرکت است، آینه های جانبی خودرو را تنظیم نکنید و گرنه ممکن است خودرو از کنترل راننده خارج شود و منجر به تصادفات و صدمه به اشخاص و حتی مرگ گردد.

**تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو**  
وقتی چراغ های جلوی خودرو روشن است، می توان کلید تنظیم چراغ جلو را همانطور که در شکل B-23 نشان داده شده است برای تنظیم ارتفاع چراغ نور پایین به کار برد. وقتی کلید در وضعیت "0" قرار گیرد، بالاترین ارتفاع نور حاصل می شود و وقتی کلید در وضعیت "3" قرار گیرد، چراغ جلو پایین ترین ارتفاع نور را دارد.



روی بدنه، امکان راحت تر پارک کردن خودرو را در مکان های کم عرض (باریک) فراهم می کنند. آینه های بغل مجهز قابلیت تاشدن به صورت دستی روی بدنه را دارند (مطابق شکل B-23) که امکان راحت تر پارک کردن خودرو را در مکان های کم عرض (باریک) را فراهم می کنند.

### ⚠️ توجه:

اگر آینه های جانبی یخ بزنند، یخ ها را از روی آینه پاک نکنید چراکه سبب آسیب آینه می شود، بلکه از اسپری که سبب ذوب یخ آن می شود و یا آب گرم (هرگز از ضد یخ رادیاتور استفاده نکنید) به همراه اسفنج و یا پارچه ی

آینه های جانبی برقی همانطور که در شکل B-22 نشان داده شده است زاویه آینه های جانبی باید قبل از رانندگی چک شده و تنظیم شود.

کلید تنظیم آینه های برقی بغل در سمت چپ و پایین داشبورد قرار دارد. ابتدا کلید وسط را بچرخانید تا نقطه سفید روی آن در جهت آینه مورد نظر برای تنظیم قرار گیرد، در این حالت می توان با فشار دادن و لغزاندن کلید مذکور در ۴ جهت اصلی (بالا، پایین، چپ و راست) آینه بغل را به صورت برقی تنظیم نمود. پس از تنظیم آینه بغل حتماً کلید را به وضعیت اولیه (حالت وسط) باز گردانید. آینه های بغل مجهز به چراغ های جانبی هستند و با تاشدن به صورت دستی

## شیشه بالابر

۳

**بالا آمدن اتوماتیک شیشه ها**  
 هنگامی که موتور خاموش باشد، و تمامی درب ها و درب صندوق عقب بسته باشد وقتی کلید قفل روی کلید هوشمند / ریموت کنترل به مدت بیش از ۱ ثانیه فشار داده شود شیشه درب هایی که پایین باشند، بطور اتوماتیک شیشه بالا می روند.  
 عملکرد «بالا آمدن اتوماتیک شیشه ها»، شیشه هایی را که پایین باشند، بطور اتوماتیک بالا می برد. لطفاً توجه کنید دکمه قفل کردن خودرو باید بیش از ۱ ثانیه نگه داشته شود و در این صورت پس از گذشت ۴۰ ثانیه از قفل شدن خودرو، شیشه ها بطور اتوماتیک تا بسته شدن کامل بالا می روند. برای اینمی بیشتر توصیه می شود پس از بالا رفتن شیشه ها بطور اتوماتیک، تمامی شیشه ها را بررسی و از بسته بودن آن ها اطمینان حاصل نمایید.


### غیرفعال نمودن عملکرد «بالا آمدن اتوماتیک شیشه ها»

در موقع اضطراری، وقتی عملکرد «بالا آمدن اتوماتیک شیشه ها» در حال انجام است، این عملکرد با فشار دادن هر یک از کلیدهای روی کلید هوشمند یا ریموت کنترل متوقف می شود؛ نیز در صورت امکان، عملکرد کلید فشار داده شده، بطور معمول اجرا می شود.

بکشید پایین رفتن اتوماتیک آن متوقف شده و شیشه به طور دستی بالا رفته تا زمانی که کلید رها شود.

در حین بالا کشیدن کلید شیشه بالابر (۱) شیشه ی جلو چپ به طور دستی بالا می رود. در حین فشار دادن کلید شیشه بالابر (۲) شیشه ی جلو راست به طور دستی پایین می آید. در حین بالا کشیدن کلید شیشه بالابر (۳) شیشه ی جلو راست به طور دستی بالا می رود. در حین فشار دادن کلید شیشه بالابر (۴) شیشه ی عقب راست به طور دستی پایین می آید. در حین بالا کشیدن کلید شیشه بالابر (۵) شیشه ی عقب چپ راست به طور دستی پایین می آید.

در حین بالا کشیدن کلید شیشه بالابر (۱) شیشه ی عقب راست به طور دستی بالا می رود. در حین فشار دادن کلید شیشه بالابر (۲) شیشه ی عقب چپ به طور دستی بالا می رود.



### مجموعه کلیدهای شیشه بالابر شیشه بالابر برقی

برای استفاده از شیشه بالابر برقی کلید شیشه بالابر هنگامی که سوئیچ در موقعیت ON قرار دارد با فشار دادن کلیدها شیشه ها را بالا یا پایین بیاورید.

شیشه جلو چپ با فشار دادن دکمه ی شیشه بالابر پایین می آید اما اگر به مدت بیش از ۰/۵ ثانیه فشار داده شود به طور اتوماتیک پایین می آید در این حالت:

- ۱) در صورتی که دکمه را بیش از 500ms فشار دهید پایین رفتن اتوماتیک آن متوقف می شود.
- ۲) در صورتی که دکمه را کمتر از 300ms بالا بکشید پایین رفتن اتوماتیک آن متوقف می شود.
- ۳) در صورتی که دکمه را بیش از 300ms بالا

سریع بالا بکشید تا عملکرد بالا آمدن مجدداً فعال شود. وقتی دستور صادر شده از کلید شیشه بالابر برقی روی درب راننده با دستور کلید روی سایر درب ها برای حرکت شیشه متفاوت باشد، آن شیشه حرکتی نخواهد کرد تا وقتی این تفاوت برطرف شود.

در مورد بسته شدن شیشه درب ها باید مراقب باشید که با بی دقیقی و فشار دادن سهیوی کلید باعث آسیب رساندن به سایرین نشوید.

وقتی خودرو را ترک می کنید سوییچ آن را همراه خود ببرید و هرگز کودکان را بدون مراقب در خودرو رها نکنید. وقتی خودرو توسط کلید هوشمند یا ریموت کنترل قفل می شود، همه قفل ها و شیشه بالابرها از داخل خودرو غیرفعال می شوند؛ بنابراین، نباید هیچکس در داخل خودرو باقی بماند، زیرا درب ها و پنجره ها در شرایط اضطراری باز نمی شوند و سبب تأخیر در عملیات نجات می شود.

### ! توجه

برای اجرای عملکرد «بالا آمدن اتوماتیک شیشه ها»، کلید قفل کردن خودرو باید بیش از ۱ ثانیه نگه داشته شود، و در این صورت پس از گذشت ۴۰ ثانیه از قفل شدن خودرو شیشه ها بطور اتوماتیک تا بسته شدن کامل بالا می روند. همچنین وقتی شیشه ها بطور اتوماتیک بالا می روند، اگر هر یک از دکمه های روی کلید هوشمند یا ریموت کنترل فشار داده شود، عملکرد بسته شدن اتوماتیک شیشه ها متوقف می شود.

### ! توجه

وقتی خودرو پارک شده است و موتور با قرار دادن سوییچ استارت در وضعیت «OFF» خاموش می شود و درب سمت راننده هنوز باز نشده است، کلید های شیشه بالابر برقی به مدت حدوداً ۲ دقیقه فعال هستند و می توان شیشه ها را بالا یا پایین آورد. در شرایط خاص (مانند دمای پایین هوا در زمستان)، اگر بعضی از شیشه ها بطور کامل بالا نیایند، شما می توانید در مدت نیم ثانیه کلید را ۲ مرتبه بطور

# تجهیزات داخلی

## ⚠ هشدار

- ۱) اگر در دماهای زیر صفر درجه سانتیگراد یا وقتی سانروف توسط برف و یخ پوشیده شده است اقدام به باز کردن آن نمایید، ممکن است قاب بیرونی یا موتور سانروف آسیب بیند.
- ۲) وقتی خودرو در حال حرکت است، خارج کردن سر و یا هر قسمت دیگر بدن از پنجره سانروف ممکن است منجر به آسیب جدی و یا حتی مرگ شود.

۳

## حرکت لوایی (شیب دار) سانروف

وقتی که سانروف بسته است (وضعیت اولیه)، اگر کلید جلویی فشار داده شود، سانروف بطور شیب دار از حالت اولیه خود خارج می شود و تا وقتی کلید رها شود، شیب آن افزایش می یابد؛ وقتی کلید جلویی به مدت طولانی فشار داده شود، سانروف در وضعیت بیشترین شیب ممکن قرار می گیرد. در این حالت با فشار دادن کلید عقبی می توان میزان شیب سانروف را کمتر نمود و با نگه داشتن کلید عقبی به مدت طولانی، سانروف به طور کامل بسته می شود.

## سانروف \*




سانروف خودروی H220 و H230 به سمت داخل باز می شود و دارای حرکت کشویی و لوایی (شیب دار) است. کلید سانروف روی چراغ سقفی جلو قرار دارد (همانطور که در شکل B-16 قابل مشاهده است)؛ عملکرد سانروف در ادامه تشریح می شود:

وضعیت اولیه سانروف در حالت بسته است؛ وقتی سوییچ استارت در وضعیت «ON» باشد، می توان موقعیت سانروف را به صورت برقی تنظیم نمود.

## حرکت کشویی سانروف

اگر کلید عقبی به مدت کمتر از نیم ثانیه فشار داده شود، سانروف به مدت نیم ثانیه به سمت عقب سر می خورد؛ اگر کلید بیش از نیم ثانیه فشار داده و رها شود، سانروف بطور اتوماتیک کاملاً به سمت عقب و به صورت کشویی باز می شود. در این حالت با فشار دادن کلید جلویی حرکت سانروف متوقف می شود. اگر کلید جلویی را فشار دهید سانروف می تواند به جای اولیه خود برگردد. حرکت کشویی سانروف با فشار دادن کلید سانروف بطور اتوماتیک متوقف می شود.

\* مطابق با مدل خودرو



## ! هشدار

- ۱- لطفاً فندک را از سر آن بگیرید و گرنه ممکن است سبب سوختگی شود؛ همواره بعد از خاموش کردن موتور و هرآها با سوئیچ خودرو را ترک کنید در غیر اینصورت ممکن است کودک با استفاده از فندک به خود آسیب وارد کند.
- ۲- در هنگام استفاده از فندک مراقب باشید، استفاده نادرست ممکن است سبب آتش سوزی و یا جراحت شود.

### جالیوانی


همانطورکه در شکل های B-26 و B-27 نشان داده شده است، جالیوانی هایی روی قاب درب های جلو و عقب طراحی شده است.

ACC قرار دهید. توصیه می شود از فندک به عنوان سوکت برق استفاده نشود، زیرا در صورت استفاده نادرست امکان آسیب دیدن فندک وجود دارد.

زیرسیگاری و فندک همانطورکه در شکل B-25 نشان داده شده است، مکان زیرسیگاری جلو در وسط داشبورد طراحی شده است و با فشار دادن برآمدگی روی درب آن باز می شود و می تواند به سمت بیرون کشیده شود و با فشار دادن به سمت داخل بسته می شود. فندک در سمت راست قسمت داخلی زیرسیگاری قرار دارد و زمانیکه درب زیرسیگاری جلویی باز می شود، قابل مشاهده است. برای روشن کردن فندک، آن را به سمت داخل فشار داده و زمانیکه به میزان کافی گرم شد بطور اتوماتیک خارج می شود و در این حالت قابل استفاده است. لازم به ذکر است که برای استفاده از فندک، بایستی سوییچ استارت را در موقعیت

# تجهیزات داخلی


۳



**جعبه کنسول وسط**  
 جعبه کنسول وسط بین صندلی راننده و سرنشین جلو قسمت جلو و عقب قرار دارد (شکل ۲۸) و ۲ عدد جالیوانی نیز بین آنها قرار دارد. از جالیوانی نیز می توان به عنوان زیر سیگاری می توان استفاده کرد.


## توجه!

- لطفا شارژر باتری را به محل فندک متصل نکنید زیرا ممکن است سبب آسیب به وسائل الکترونیکی شود.
- به منظور رعایت مسائل ایمنی فقط از وسائل جانبی، مانند شارژر، که مورد تائید شرکت بریلیانس باشد استفاده کنید در غیر اینصورت سبب آسیب به اجزا شود.
- قبل از قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت ON و یا OFF و یا روشن کردن موتور کلیه لوازم را از جای فندک خارج کنید، در غیر اینصورت ممکن است به دلیل نوسان ولتاژ آسیب ببینند.
- هنگام خاموش بودن موتور برق مصرفی در خودرو از باتری تامین می شود، کلیه وسائل که به فندک متصل می شوند سبب استفاده سریع از شارژ باتری می شوند.



**صندلی های عقب**  
همانطور که در شکل B-31 نشان داده شده است، صندلی های عقب از یک پشتی و یک کفی تشکیل شده است. کفی صندلی کاملاً ثابت است و پشتی صندلی می تواند به نسبت ۶ درجه و پشتی صندلی عقب با فشار دادن جدا شود. قفل پشتی صندلی عقب با کلید های «D» که در بالای آن قرار دارد، باز می شود و در این حالت می توان پشتی را روی کفی صندلی خواباند.

**۲- تنظیم زاویه پشتی صندلی جلو**  
همانطور که در شکل B-30 نشان داده شده است، اهرم «B» برای تنظیم زاویه پشتی صندلی جلو در قسمت اتصال دهنده کفی و پشتی صندلی قرار دارد. با کشیدن اهرم به سمت بالا، قفل آن باز می شود و می توان زاویه پشتی صندلی را به سمت عقب یا جلو تغییر داد. محدوده تنظیم ۴۰ درجه به جلو و ۴۳ درجه به عقب است.



۳

**صندلی های خودرو و تنظیم آن ها**  
**صندلی های جلو**

**۱- جلو و عقب بردن صندلی های جلو**  
همانطور که در شکل B-30 نشان داده شده است، اهرم «A» که برای تنظیم موقعیت صندلی به سمت جلو یا عقب به کار می رود، در زیر لبه جلویی صندلی قرار دارد. با کشیدن اهرم به سمت بالا صندلی بطور آزادانه به سمت جلو یا عقب قابلیت حرکت دارد؛ اهرم را رها نموده و صندلی را کمی به سمت جلو و عقب حرکت دهید تا از قفل شدن صندلی در موقعیت خود اطمینان حاصل نمایید.

سیستم صوتی  
صفحه کنترل سیستم صوتی در قسمت وسط  
داشبورد و صفحه نمایش آن در قسمت بالای  
آن قرار گرفته است.

خودروی H220 و H230 دارای دو مدل  
سیستم صوتی می باشد: سیستم صوتی با  
پخش CD و مدل دیگر سیستم رادیو پخش  
می باشد که مطابق با مدل درخواستی روی  
خودرو تعبیه می شود (همانطورکه در شکل  
B-32-1 و شکل B-32-2 نشان داده شده  
است).

با توجه به مدل خودرو دو نوع مختلف از  
سیستم صوتی بر روی خودرو وجود دارد:  
هردو مدل مجهز به ورودی پخش USB/  
AUX IN هستند که قابلیت پخش فایلهای  
صوتی MP3 را دارد.  
عملکردهای اصلی سیستم صوتی به قرار زیرند:


توضیحاتی درباره تنظیم پشت سری  
صندلی های جلو و عقب  
پشت سری از سر و گردن سرنشینان بطور  
مؤثری حفاظت می کند و موقعیت مناسب آن  
در حالتی است که بالای پشت سری با بالای  
گوش های شما هم تراز باشد.

### ! احتیاط

- ۱- از آنجا که تنظیم صندلی نیاز به دقت و  
تمرکز دارد، برای اطمینان از ایمنی خود و  
سرنشینان خودرو، در هنگام رانندگی نسبت  
به تنظیم صندلی اقدام نکنید.
- ۲- هیچ گونه وسیله ای بر روی پشت سری و یا  
پایه ای آن آویزان نکنید.
- ۳- هیچ گونه وسیله ای بین پشت سری و  
سرنشین قرار ندهید.
- ۴- فقط پشت سری تولید شده توسط سازنده  
ی اصلی باید به عنوان جایگزین استفاده شود.

۱- مجموعه رادیو پخش

۳



B-32-1

۴۴

## سیستم صوتی


۳

- ۱۶ - دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم شده ۴ (رادیو)
- ۱۷ - دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم شده ۵ (رادیو) RPT: دکمه تکرار
- ۱۸ - دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم شده ۶ (رادیو)
- ۱۹ - SET: دکمه تنظیم ۱
- ROTARY دستی رادیو، حالت منو: تنظیم گزینه‌ی انتخابی
- ۲۰ - MUTE: دکمه قطع صدا

- عملکرد صفحه کنترل
- ۱ - PWR - ON/OFF: برای افزایش صدا کلید را در جهت چرخش عقربه‌های ساعت و کاهش صدا کلید را در جهت خلاف چرخش عقربه‌های ساعت بچرخانید.
  - ۲ - تبدیل ایستگاه‌های رادیویی به FM
  - ۳ - تبدیل ایستگاه‌های رادیویی به AM
  - ۴ - USB: دکمه انتخاب پخش
  - ۵ - SND: دکمه تنظیمات صدا
  - ۶ - RPT: پخش دوباره
  - ۷ - RDM: دکمه پخش تصادفی
  - ۸ - SCN: جستجوی ایستگاه‌های رادیویی
  - ۹ - ▲ پوشہ قبلی
  - ۱۰ - ▼ پوشہ بعدی
  - ۱۱ - ▶ دکمه جستجوی ایستگاه‌های رادیویی با فرکانس پایین‌تر (رادیو)
  - ۱۲ - ▶ دکمه جستجوی ایستگاه‌های رادیویی با فرکانس بالاتر (رادیو)
  - ۱۳ - ۱ - دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم شده ۱ (رادیو)
  - ۱۴ - ۲ - دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم شده ۲ (رادیو)
  - ۱۵ - ۳ - دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم شده ۳ (رادیو)

۲- مجموعه پخش CD

۳



B-32-2

۴۶

## سیستم صوتی

BASS صدای بم ( فرکانس های پایین)  
(+/-)

TREBLE صدای زیر ( فرکانس های بالا) (+/-)

BAL تعادل صدا (راست / چپ) (+/-)

FADER کنترل صدای بلندگوهای جلو و عقب (+/-)

LOUD (روشن/ خاموش)

- نوع صدا  
ROCK / CLASSIC / POP /  
(VOCAL / JAZZ / BASS-TRE

- هر یک از گزینه های انتخاب شده بر روی صفحه نمایش نشان داده خواهند شد.
- دکمه **EQ** را برای خروج از حالت تنظیم صدا نگه دارید.

- اگر در طی مدت زمان ۵ ثانیه هیچ کلید یا دکمه ای فشرده نشود، سیستم به آخرین تنظیمات اعمال شده بر می گردد.

### رادیو موج رادیو

- جهت تنظیم موج موردنظر، دکمه **BND** را فشار دهید.

FM:FM1→FM2→FM3

AM:AM1→AM2

- دکمه **CD** را فشار دهید تا موج مورد نظر خود را انتخاب کنید.

FM1→FM2→FM3→AM1→AM2

۳



## AUDIO

### پخش / خاموش

برای روشن یا خاموش کردن سیستم صوتی دکمه **PWR** را فشار دهید.

### کنترل بلندی صدا

- دکمه کنترل **SET** را برای کنترل بلندی صدا بچرخانید. وقت داشته باشید که صدا باید به اندازه ای باشد که صدای محیط اطراف مانند صدای سایر خودروها و بوق آن ها شنیده شود. دکمه **MUTE** را فشار دهید تا صدا قطع شود. سپس **cancel mute** را بزنید.

### تنظیمات صدا

- دکمه **SND** را برای ورود به منوی تنظیمات صدا فشار دهید. با فشار دادن دکمه **SND** گزینه مورد نظر خود را انتخاب نمایید. برای تنظیم گزینه مورد نظر، دکمه کنترل را بچرخانید.

### تنظیم ساعت

- دکمه **SET** را کوتاه مدت فشار دهید تا وارد منوی تنظیمات **SETUP** شوید. (دکمه رابه مدت طولانی نگه دارید تا خارج شوید).

- دکمه **SET** را فشار دهید تا وارد ساعت "CLOCK" شوید.

- دکمه **SET** را فشار دهید تا ارقام ساعت را انتخاب کنید.

- به عنوان مثال صفحه نمایش "۱۶:۳۳" را نشان خواهد داد. (بر اساس ساعت ۲۴ ساعته)

- رقم ساعت شروع به چشمک زدن خواهد کرد.
- دکمه کنترل را بچرخانید و رقم ساعت را تنظیم نمایید.

- برای تنظیم رقم دقیقه دکمه **SET** را فشار دهید.

- رقم دقیقه شروع به چشمک زدن می کند.
- دکمه کنترل را بچرخانید و رقم ساعت را تنظیم نمایید.

- دکمه **SET** را دوباره فشار دهید تا به حالت تنظیم ساعت برگردید و دوباره دکمه **SET** را فشار دهید. ساعت از عدد تنظیم شده شروع به کار می کند.

- به مدت ۱۰ ثانیه هیچ کلید یا دکمه ای فشرده نشود، صفحه نمایش، ساعت را نشان خواهد داد.

## جستجوی خودکار

- برای انتخاب ایستگاه رادیویی با فرکانس بالاتر، دکمه ► و ایستگاه رادیویی با فرکانس پایین تر دکمه ► را فشار دهید.
- به منظور انتخاب سایر ایستگاه های رادیویی، دکمه ► یا ► را دوباره فشار دهید.

۳

## جستجوی دستی

- دکمه ی SET را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا فرکانس رادیو را به طور پله ای کاهش یابد، و نیز آنرا در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا فرکانس رادیو را به طور پله ای افزایش یابد.

## ذخیره دستی یک ایستگاه رادیویی (۱-۶)

- مشخصات ۶ ایستگاه رادیویی را می توان در حافظه ذخیره نمود و با فشردن هر یک از دکمه های ۱ تا ۶، ایستگاه رادیویی مورد نظر انتخاب می شود.
- رادیو را بر روی ایستگاه رادیویی مورد نظر خود تنظیم کنید.

- دکمه مورد نظر خود (۱-۶) خود را انتخاب کنید.
- به ایستگاه رادیویی مورد نظر رفته و دکمه مورد نظر را به مدت بیش از ۲ ثانیه فشار دهید اگر صدای بوق شنیده شود به معنای ذخیره شدن

۴۸

## انتخاب آهنگ قبلی یا بعدی

- به منظور انتخاب آهنگ بعدی یا قبلی دکمه ► یا ► را فشار دهید.
- به عنوان مثال، با فشردن دکمه ► از آهنگ شماره ۳ به ۴ (T03 به T04) و با فشردن دکمه ► از آهنگ شماره ۴ به ۳ می رود.
- پخش آهنگ با انتخاب آهنگ بعدی یا قبلی متوقف می شود.

## عقب / جلو بردن سریع

- برای عقب یا جلو بردن سریع آهنگ دکمه ► یا ► را فشار دهید.
- با فشردن مجدد دکمه مورد نظر، پخش آهنگ آغاز می شود.

## پخش تصادفی آهنگ

- دکمه RDM را به منظور فعال نمودن پخش تصادفی آهنگ فشار دهید.
- با نگه داشتن دکمه مورد نظر، دوباره حالت پخش عادی فعال می شود.

ایستگاه رادیویی مورد نظر می باشد.

## انتخاب ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم شده

- دکمه مرتبه (۱ تا ۶) که ایستگاه رادیویی مورد نظر در آن ذخیره شده است را فشار دهید

## انتخاب پخش رادیو از حالت پخش / USB/AUX/CD&MP3

- فقط رادیو: دکمه ی FM/AM را فشار دهید تا به پخش رادیو فعال شده و سپس فرکانس مورد نظر خود را انتخاب کنید.
- CD: با فشردن دکمه BND می توان حالت پخش رادیو را انتخاب نمود و سپس رادیو را بر روی فرکانس و موج مورد نظر تنظیم نمود.

## پخش CD/MP3

- دکمه انتخاب پخش CD را فشار دهید تا حالت پخش CD یا MP3 فعال شود.
- اطلاعاتی که بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود:

- نوع تنظیمات صدا (در صورتی که انتخاب شده باشد).
- اطلاعات آهنگی که در حال پخش شدن است نظیر شماره آهنگ و زمان پخش آن

## سیستم صوتی

- قابلیت پشتیبانی هارد دیسک جانبی (فقط از نوع تک پارتیشن)
- قابلیت پشتیبانی حافظه جانبی (USB) (memory card) با فایل های سیستمی فرمات های FAT32 و FAT16
- sampling rate: 8k, 16k, 32k, 11.025k, 22.05k, 44.1k, 12k, 24k, 48kHz;
- bit rate: 8k – 320kbps, VBR (MP3 PRO).

### اتصال

حافظه جانبی (USB) خود را فقط به محل اتصال استاندارد ببروی صفحه متصل کنید. پس از اتصال حافظه جانبی به پورت ، USB جستجوی فایل های MP3 و شناسایی آن ها نیاز به گذشت چند ثانیه زمان دارد. بنابراین در طی این زمان از جدا نمودن حافظه جانبی از پورت USB خودداری نمایید.

### پخش آهنگ

نوع تنظیمات صدا (در صورتی که انتخاب شده باشد)، اطلاعات آهنگی که در حال پخش شدن است نظیر شماره آهنگ و زمان پخش آن نمایش داده می شود.

### انتخاب آهنگ

از Browser می توانید برای شنیدن ۱۰ ثانیه SCN اول هر آهنگ استفاده کنید. با فشار دادن SCN Browser می توانید از SCN استفاده کنید. با فشار دادن دوباره SCN Browser غیر فعال می شود.

### خارج کردن دیسک (▲)

دکمه را فشار دهید تا دیسک از دستگاه خارج شود.

### مراقبت از دیسک

- همواره مراقب باشید که اثر انگشت بر روی دیسک باقی نماند.
- پس از خارج نمودن دیسک از دستگاه، آن را در قاب خود قرار دهید.
- دیسک ها را در معرض گرما و نور مستقیم خورشید قرار ندهید.

### فرمت (نوع) فایل قابل پخش

- فایل های صوتی mp4,.mp3.
- حافظه قابل پشتیبانی: فلاش مموری با حافظه ۳۲ مگابایت تا ۳۲ گیگا بایت

### تکرار پخش آهنگ

با فشردن دکمه RPT آهنگ در حال پخش، تکرار می شود. به منظور لغو تکرار پخش یک آهنگ، دکمه مذکور را فشرده و نگه دارید.

### AUX پخش

برای اتصال دستگاه های جانبی به پورت AUX و پخش فایل های آن از سیستم صوتی، از کابل استاندارد 3.5mm استفاده نمایید.

### اتصال

دستگاه جانبی خود را به پورت AUX متصل نموده و با فشردن دکمه USB حالت پخش AUX را انتخاب نمایید.

حالت پخش USB: رادیو و پخش دارای ورودی استاندارد USB می باشند که می توانید از آن برای نصب USB استفاده نمود.

### MP3 پخش

انتخاب پوشه (فولدر) قبلی / بعدی برای انتخاب پوشه بعدی دکمه ▲ و پوشه قبلی دکمه ▼ را فشار دهید.

بین ارسال اطلاعات بستگی دارد. در صورت اتصال کابل دوم، امکان آن که اطلاعات از حافظه جانبی خوانده نشوند وجود دارد.

- به منظور لغو تکرار پخش یک آهنگ، دکمه مذکور را فشرده و نگه دارید.

### Browse

- از Browser می توانید برای شنیدن ۱۰ ثانیه اول هر آهنگ استفاده کنید.
- با فشار دادن SCN می توانید از Browser استفاده کنید.
- با فشار دادن دوباره ی SCN Browser غیر فعال می شود..

### ⚠ توجه

هنگامی که سیستم صوتی در حال پخش آهنگ از USB است، از جدا کردن حافظه جانبی خودداری نمایید در غیر اینصورت ممکن است به اطلاعات موجود در حافظه جانبی آسیب وارد شود و در صورت اتصال مجدد حافظه جانبی، امکان نمایش پیغام خطای "USB ERR" وجود دارد. بنابراین توصیه می شود.

پس از خاموش نمودن سیستم صوتی، حافظه جانبی را از پورت USB جدا نمایید. از اتصال کابل دیگری به کابل USB بپرهیزید زیرا عملکرد آن به طول و مقاومت سیم و وقفه

انتخاب آهنگ قبلی یا بعدی به منظور انتخاب آهنگ بعدی یا قبلی دکمه ▶ یا ▶ را فشار دهید.

### جلو / عقب بردن سریع

- برای جلو / عقب بردن سریع دکمه ▶ یا ▶ را نگه دارید.
- برای بازگشت به پخش عادی دکمه ▶ یا ▶ را نگه دارید.

### انتخاب محتوای دیسک MP3

- برای انتخاب بخش بعدی دیسک MP3 دکمه ▲ را فشار دهید.
- برای انتخاب بخش قبلی دیسک MP3 دکمه ▼ را فشار دهید.

### پخش تصادفی آهنگ

- دکمه RDM را به منظور فعال نمودن پخش تصادفی آهنگ فشار دهید.
- با نگه داشتن دکمه مورد نظر، دوباره حالت پخش عادی فعال می شود.

### تکرار پخش آهنگ

- با فشردن دکمه RPT آهنگ در حال پخش، تکرار می شود.

## تنظیمات اولیه

تنظیمات اولیه دستگاه را می توانید براساس انتخاب خود تغییر دهید:

- دکمه **SET** را فشار دهید تا وارد منوی **SETUP** شوید.
- با فشار دادن دکمه **SET** گزینه‌ی مورد نظر را انتخاب کنید.
- تنظیمات گزینه را با چرخاندن دکمه **SET** کنترل تغییر دهید.
- ۵ ثانیه بعد از آخرین عملکرد سیستم از **SETUP** خارج می شود.

۳

روش	گزینه	گزینه
	دکمه کنترل را بچرخانید	<b>SET</b>
انتخاب ساعت، ۱۲ و یا ۲۴ ساعته	(12H, 24H)	<b>CLOCK</b>


## بررسی قبل از تعمیرات

اگر سیستم صوتی خودرو عملکرد مناسب ندارد توصیه می شود پیش از مراجعه به نمایندگی ها برای عیب یابی و تعمیر آن، موارد ارائه شده در جدول ذیل را بررسی نمایید. زیرا ممکن است عیب جزئی بوده و به سادگی قابل رفع باشد.

علت احتمالی / راهکار	عیب	
- فیوز مرتبط و اتصالات را بررسی نمایید.	صفحه کنترل کار نمی کند، علائم مرتبط بر روی صفحه نمایش نشان داده نمی شوند.	۱۰۰٪
- بلندی صدا را تنظیم نمایید و حالت قطع صدا را غیرفعال نمایید. - صدای بلندگوهای جلو و عقب و تعادل صدا را بررسی نمایید.	صفحه کنترل کار می کند اما صدا ضعیف است یا صدایی پخش نمی شود.	۹۵٪
- گرم شدن صفحه کنترل در اثر کارکرد عادی است.	صفحه کنترل گرم شده است	۹۰٪
- کنترل کنید که آنتن کاملاً باز شده است و اتصالات سالم است. (الکترود منفی اتصال بدن شده است) - بررسی کنید که آمپلی فایر آنتن آسیب ندیده باشد. - سیگنال رادیو ضعیف است، فرکانس آنرا دستی تنظیم کنید.	دربیافت ضعیف سیگنال	۷۵٪
- اطمینان حاصل کنید که فایل ها از فرمت (نوع) MP3 باشند.	فایل ها اجرا نمی شوند	۶۰٪
- به دلیل وجود تعداد زیاد فایل MP3 در حافظه جانبی، امکان پخش آهنگ ها بر اساس استاندارد مشخصی برای بلندی صدا وجود ندارد و احتمال آنکه کیفیت و صدای فایل های مختلف با یکدیگر متفاوت باشند وجود دارد. بلندی صدا را به صورت دستی کنترل نمایید.	بلندی صدا ثابت نمی ماند	۴۵٪
- سیستم صوتی قادر به نمایش اطلاعات D3 نیست.	اطلاعاتی نظری خواننده، شماره فایل یا نام آهنگ نمایش داده نمی شود.	۳۰٪
ممکن است به دلیل فرمت فشرده سازی آهنگ باشد.	در حین پخش موسیقی ناگهانی قطع می شود	۲۵٪
- بررسی کنید که حافظه جانبی از نوع FAT32 یا FAT16 باشد. در غیر اینصورت باید آن را در فرمت های ذکر شده تنظیم نمایید تا قابل شناسایی توسط سیستم صوتی باشد.	سیستم قادر به شناسایی حافظه جانبی نیست.	۲۰٪
- ممکن است صدای تولید شده از فایل یا حافظه جانبی باشد. با دستگاه پخش کننده دیگری این احتمال را بررسی نمایید.	صدای غیر عادی	۱۵٪
- دیسکی در دستگاه قرار داده نشده است.	"NO CD" بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود	۱۰٪
- دیسک به صورت وارونه قرار داده شده است. - دیسک آسیب دیده یا کثیف است. - فرمت یا نوع دیسک مطابق با سیستم صوتی نیست.	بر روی صفحه "ERROR" نمایش نشان داده می شود	۱۰٪
- دیسک آسیب دیده یا کثیف است.	صدای غیر عادی در حین پخش	۱۰٪

## \*سنسور عقب\*


(H230)



B-33-2

۳

(H220)



B-33-1

### توضیحات:

این سیستم قادر به مشاهده و ارزیابی وضعیت ترافیک نمی باشد. در صورت عدم وجود مانع در فاصله‌ی ردیابی در موقعیت‌های زیر سیستم همچنان هشدار می دهد:

۱. باران سنگین
۲. سنسور کثیف و یا یخ زده است.
۳. سنسور با برف پوشیده شده است.
۴. جاده ناهموار است.

۵. در ساختمان‌های بزرگ و مربع با دیوار‌های صاف مانند پارکینگ‌های زیرزمینی

۶. منابع ماوراء صوت دیگر مانند ماشین‌های تمیز کننده، بخارشو، لامپ نئون.

### توجه!

۱- در صورتی که با بررسی موارد ذکر شده در جدول عیب یابی هنوز سیستم صوتی خودرو معیوب است، برای بررسی به یکی از نمایندگی‌های مجاز شرکت سایپا یا دک مراجعه نمایید و از تعمیر شخصی سیستم صوتی خودداری نمایید.

۲- هرگونه تعمیر و یا تعویض توسط مالک ممنوع بوده و مسئولیت هرگونه خرابی، آتش سوزی و دیگر عواقب ناشی از تعمیر دستگاه توسط عوامل غیر مجاز بر عهده‌ی مالک می باشد.

۳- برای جلوگیری از هرگونه اتصال کوتاه بتدا کل سیستم صوتی را نصب کرده سپس کابل منفی باتری را نصب کنید.

۴- صدا باید به اندازه‌ای باشد که صدای محیط اطراف مانند صدای سایر خودروها و بوق آن‌ها شنیده شود.

### \*سنسور عقب\*

همانطور که در شکل B-33-1 نشان داده شده است سنسور عقب وسیله‌ی کمکی پارک کردن می باشد. این وسیله در هنگام یافتن مانع عقب خودرو علامت هشداری را به راننده می فرستد. هرچه مانع به خودرو نزدیک تر باشد علامت هشدار کوتاهتر و سریعتر خواهد بود. هنگامی که خودرو بسیار به مانع نزدیک شود سیستم هشدار را پیوسته اعلام می کند.

**فعال شدن سیستم هشدار سنسور عقب**  
هنگامی که سوئیچ در موقعیت ON قرار بگیرد، بعد از قرار دادن دنده در موقعیت دنده عقب، هشدار پارک می تواند روشن شود، اگر هیچ علامت هشداری فرستاده نشود به معنای غیرفعال بودن سیستم می باشد. برای کنترل سیستم به یکی از نمایندگی‌های مجاز مراجعه نمایید.

\* مطابق با مدل خودرو

۶- در هنگام شستن سنسورها به وسیلهٔ فشار نازل باید در فاصلهٔ کوتاهی انجام شده و از فاصلهٔ بیشتر از ۱۰ سانتیمتر انجام شود.

۷- سیستم آب را نیز به عنوان یک مانع شناسایی خواهد کرد.

## ⚠ توجه

در خودروهای مجهز به این سیستم، راننده باید در این توفق و پارک کردن دقت کافی را به کار ببرید.

۱- سنسور دارای نقاط کوری است که افراد و موانعی که در این ناحیه قرار می‌گیرند قابل شناسایی نیستند.

۲- در حین دور زدن راننده باید توجه خاصی به کودکان و حیوانات کوچک داشته باشد چراکه ممکن است توسط سنسور تشخیص داده نشود.

۳- سطح برخی موانع (مانند لباس) نمی‌توانند سیگنال‌های فرستاده شده توسط سیستم را منعکس کنند بنابراین سیستم نمی‌تواند شیئی یا فردی که اینگونه پارچه‌ای دارد را تشخیص دهد.

۴- صدای بیرونی خودرو بروی سیستم پارک تاثیر گذاشته بنابراین سیستم قادر به شناسایی موانع یا افراد نخواهد بود.

۵- اگرچه ممکن است سیستم برخی از موانع را شناسایی کند اما با نزدیک شدن به آنها (موانع خیلی بلند یا خیلی کوتاه) ممکن است موانع از محدودهٔ شناسایی خارج شود.

در موارد زیر سیستم قادر به ارسال هشدار نمی‌باشد چراکه بازهٔ ردیابی محدود می‌باشد.

۱. موانع باریک و گوه شکل

۲. موانع کوتاه

۳. موانعی با گوشه‌های تیز

۴. هرگز به طور ناگهانی دور نزنید. سرعت دور زدن باید کمتر از 10km/h باشد تا سیستم بتواند به موقع موانع فیزیکی را تشخیص دهد.

## سیستم تهویه مطبوع


### سیستم تهویه مطبوع

#### کلیات مربوط به سیستم تهویه مطبوع

سیستم تهویه مطبوع وسیله ایست برای تنظیم وضعیت هوای داخل خودرو که شامل دو سیستم هوای گرم و هوای سرد می باشد. اگر سیستم تهویه مطبوع درست استفاده شود، دارای حالت های تهویه هوا، مه زدایی، گرمایش و سرمایش می باشد. بنابراین سیستم تهویه مطبوع می تواند هوای تازه کافی را درون خودرو مهیا کند تا از کسالت سرنشینان و بروز عوارضی نظیر خستگی، سردرد و حالت تهوع که ناشی از استنشاق هوای نامطبوع و نامناسب داخل خودرو باشد، جلوگیری نماید. دما و توزیع جریان هوا را می توان براساس نیاز سرنشینان تنظیم نمود به طوری که دمای داخل خودرو مناسب و ثابت باشد. رطوبت داخل خودرو نیز قابل تنظیم بوده و درون خودرو را می توان خشک نگه داشت. علاوه براین، سیستم توانایی جلوگیری از ایجاد بخار یا مه بر روی سطح داخلی شیشه ها و یا از بین بردن آنها را دارد تا دید واضح و رانندگی ایمن را فراهم کند.

#### سیستم تهویه هوای دستی

صفحة کنترل سیستم تهویه هوای دستی در شکل B-32-1 نشان داده شده است.



## استفاده‌ی سریع از تهویه‌ی مطبوع

- ۱- هنگامی که کلید تنظیم توزیع جریان هوا بر روی بطرف کردن بخار شیشه جلو نظریم شده و نیز ورودی هوای خروجی فعال باشد، دکمه  $A/C$  را فشار دهید تا تهویه مطبوع روش شده و به طور همزمان نیز بخار روی شیشه ها بطرف شود.
- ۲- اگر دمای خارج از خودرو نزدیک به  $0^{\circ}\text{C}$  باشد سانتیگراد باشد حتی اگر دکمه  $A/C$  باشد سیستم تهویه مطبوع کار نخواهد کرد.
- ۳- هنگامی که موتور خاموش است سیستم بطرف کردن بخار شیشه عقب نباید برای مدت طولانی فعال شود چراکه سبب خالی شدن باتری خواهد شد.

## ⚠ توجه

در حالت استفاده از گردش هوای داخل، هوای تازه وارد اتاق نخواهد شد بنابراین اگر سیستم خنک کن غیرفعال است به زودی بر روی شیشه ها بخار جمع می شود. بنابراین از چرخش هوای داخل به مدت طولانی برای جلوگیری از تصادف خودداری کنید.

عقب) صفحه نمایش روشن شده و چراغ نشانگر فعال بودن این سیستم که بر روی دکمه مذکور قرار دارد روشن می شود و شکل شماتیک آن مطابق با عملکرد این دکمه بر روی صفحه نمایش نشان داده خواهد شد. گرمکن شیشه‌ی عقب دارای عملکرد محافظتی وابسته به زمان است. مثلاً به طور  $20$  دقیقه پیوسته کار کرده و به طور اتوماتیک خاموش می شود.

(۵) پس از چرخاندن دکمه‌ی تنظیم هوای ورودی به راست، سیستم تهویه مطبوع شروع به جریان انداختن مجدد و گردش هوای موجود در درون خودرو می کند. پس از چرخاندن دکمه‌ی ورود هوای خارج به داخل اتاق به چپ، سیستم تهویه مطبوع از هوای خارج خودرو استفاده می کند.

برخی از دستورالعمل‌های استفاده از سیستم تهویه مطبوع با کنترل اتوماتیک به شرح زیر بیان شده است:

(۱) زمانی که سوییچ استارت در وضعیت ON است، مدار کنترل کننده‌ی تهویه مطبوع با کنترل اتوماتیک برقرار شده و شروع به کار خواهد کرد. در این لحظه، کنترل کننده‌ی سیستم تهویه مطبوع به طور اتوماتیک سیستم را در شرایطی که پیش از خاموش شدن در آن قرار داشته است، تنظیم می نماید.


(۲) در همه‌ی دکمه‌های مه زدای شیشه‌ی جلو، گرمکن شیشه‌ی عقب، تنظیم حالت هوای ورودی و  $A/C$  تعویض عملکرد با کلیک کردن انجام می شود بدین صورت که با یک بار فشار دادن دکمه، عملکرد آن در حالت فعل قرار گرفته و با فشردن مجدد همان دکمه، عملکرد آن را غیر فعل می شود.

(۳) دمای هوای خروجی سیستم تهویه مطبوع با ترکیب نسبت هایی از هوای گرم و هوای سرد در قسمت کanal خروجی هوای سیستم، تنظیم می شود و کاربر می تواند با استفاده از کلید کنترل درجه حرارت هوا، نسبت ترکیب هوای سرد و گرم را به منظور رسیدن به دمای خروجی مطلوب، تنظیم نماید.

(۴) با فعال نمودن دکمه‌ی (گرمکن شیشه‌ی


## سیستم تهویه مطبوع

۳



### ! توجه


پره ها بیش از ۹۰ درجه باز نمی شوند بنابراین برای جلوگیری از آسیب دیدن پره ها سعی نکنید آنها را با اعمال نیروی بیشتر، بیش از ۹۰ درجه بچرخانید.




- تنظیم دریچه های هوای چپ و راست همانطور که در شکل B-36 نشان داده شده است و دریچه دایره ای یکسان در چپ و راست داشبورد قرار دارد. هنگامی که دو پره ببروی یکدیگر قرار گرفته باشند دریچه ها بسته خواهد بود. همانطور که در شکل نشان داده شده است با فشار دادن و در نتیجه چرخاندن پره بزرگ دریچه باز خواهد شد. ماکزیمم زاویه بازشدگی پره ها ۹۰ درجه بوده و در هر موقعیت دلخواهی ثابت باقی خواهد ماند با تنظیم زاویه باز شدگی و چرخش پره ها می توان به جهت دلخواه هوای خروجی دست پیدا کرد.

### • دریچه هوا


- B-35** موقعیت دریچه های هوا، شکل B-35 دو دریچه دایره ای خروجی هوا در راست و چپ داشبورد و نیز دو دریچه در وسط داشبورد قرار دارد.



B-39



B-38



B-37

### فیلتر هوای تهویه مطبوع

این فیلتر می تواند مقدار زیادی از غبار موجود در هوای ورودی به سیستم تهویه را جذب کند. این فیلتر همانند فیلتر هوای موتور خودرو باید براساس برنامه تعمیر و نگهداری تعویض شود. فیلتر هوای تهویه مطبوع پشت جعبه داشبورد قرار دارد (زیر دریچه ای ورودی هو).

### تنظیم دریچه های هوای وسط


همانطور که در شکل B-38 دیده می شود، تنظیم هر کدام از دریچه های هوای وسط به صورت متقاضی برای تمامی پره های آن توسط اهرمی که در وسط هر کدام از آنها قرار دارد انجام می شود. با استفاده از این اهرم ها می توان دریچه ها را به سمت بالا پایین ، چپ و یا راست حرکت داد. ماکزیمم زاویه چرخش ۱۵ درجه به سمت بالا، ۲۵ درجه به سمت پایین و ۳۵ درجه به سمت چپ و راست می باشد. این پره ها در هر زاویه دلخواه در محدوده قابل حرکت آن تنظیم می شوند.

### احتیاط !


هرگز چیزی را درون دریچه ها قرار نداده و یا برروی آن نصب نکنید، از اسپری نیز در نزدیکی این دریچه ها خودداری کنید چراکه سبب عملکرد غیرعادی سیستم می شود.

## سیستم تهویه مطبوع


۳



B-42



B-41



B-40

### ⚠️ احتیاط

- ۱- اگر فیلتر به موقع تعویض نشود مقدار زیادی گرد و خاک و ناخالصی درون فیلتر جمع خواهد شد که سبب کاهش جریان هوای ورودی و در نتیجه گرمایش و سرمایش سیستم خواهد شد، بنابراین پیشنهاد می شود در زمان مقرر فیلتر هوا را تعویض کنید.
- ۲- ابزارهای مخصوص برای باز و نصب کردن فیلتر هوا ورد نیاز است، در صورت نیاز برای کنترل و تعویض فیلتر هوا به نمایندگی های مجاز مراجعه نمایید.

### ⚠️ توجه

- برای حفظ سلامتی خود و خانواده فیلتر هوا را هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر و یا هر ۶ ماه تعویض کنید.

روش تعویض فیلتر هوای تهویه مطبوع به شرح زیر می باشد:


- ۱- درب جعبه داشبورد را باز کنید، آنرا با فشار بالا بکشید و مطابق شکل B-39 آنرا خارج کنید.
- ۲- قلاب را با دست نگهدارید و آنرا بیرون بکشید تا صفحه ای فیلتر هوا را بیرون بکشید، مطابق شکل B-40 (توجه: مطابق جهت نشان داده شده توسط فلش)
- ۳- خارج کردن فیلتر هوا مطابق شکل B-41
- ۴- فیلتر هوای جدید را مطابق شکل B-42 (جهت فلش برروی فیاتر باید به سمت پایین باشد) نصب کنید.

www.cargeek.ir

## فصل ۴- رانندگی با خودرو



بررسی موارد ایمنی مورد نیاز.....	۶۲
سوئیچ موتور.....	۶۲
نحوه عملکرد موتور.....	۶۳
سیستم انتقال قدرت .....	۶۴
ترمز.....	۷۰
فرمان.....	۷۲
صفحه‌ی کیلومتر شمار.....	۷۴
چراغ‌های نشانگر و هشدار دهنده .....	۷۵
دسته راهنمای اهرم برف پاک کن .....	۸۱
زنجیر چرخ.....	۸۴
کاهش مصرف سوخت .....	۸۵



### سوئیچ موتور

سوئیچ موتور در سمت راست از ستون فرمان قرار دارد (شکل B-10 را ببینید) در چهار حالت تنظیم می شود.

**LOCK:** این حالت فرمان را برای جلوگیری از سرقت قفل می کند. کلید تنها زمانی می تواند خارج شود که در حالت **LOCK** قرار گرفته باشد. **ACC:** فرمان از حالت قفل خارج شده و تجهیزات الکتریکی کار می کنند.

**ON:** چراغ های هشدار را قبل از روشن کردن موتور چک می کند. در حالت عادی پس از روشن کردن موتور سوئیچ در این وضعیت قرار می گیرد. **START:** با چرخاندن کلید به وضعیت **START** موتور روشن می شود، با روشن شدن موتور کلید به **ON** برگردانده می شود.

باشند. نیز آب، برف یا آلودگی روی آن ها باید پاک شود تا اطمینان حاصل نمایید که مانع برای دید هنگام رانندگی وجود ندارد.

۴) بررسی کنید که اجزائی چون چراغ های داخلی، تجهیزات، برف پاک کن و شیشه شوی عملکرد عادی دارند. نیز با توجه به نشانگرهای نمایش داده شده در جلو آمپر بررسی کنید که در رابطه با ترمز، باتری، روغن ترمز و سایر موارد مشکلی وجود نداشته باشد.

۵) بررسی کنید که غربیلک فرمان، صندلی ها و کمربند ایمنی به درستی تنظیم شده اند و درب ها بطور کامل بسته شده اند.

۶) بررسی کنید که درب موتور و صندوق عقب محکم بسته شده اند، تجهیزات لازم برای تعمیر خودرو کامل است، بارهای داخل خودرو در محل مناسب قرار گرفته و محکم شده اند و فشار باد لاستیک چرخ زاپاس مناسب است.

بررسی موارد ایمنی مورد نیاز قبل از رانندگی، باید دقایقی را صرف بررسی خودروی خود نمایید تا از رانندگی راحت و ایمن مطمئن شوید و همه عوامل بالقوه ایجاد خطر را که برای رانندگی اهمیت حیاتی دارند، از بین ببرید. هنگام بررسی خودرو ضروری است که از تمیز بودن هوای ورودی از بیرون خودرو اطمینان حاصل نمایید تا از ورود گازهای سمی اگزوز به داخل خودرو جلوگیری شود.

شما باید تمام بررسی های زیر را قبل از شروع رانندگی انجام دهید:

۱) بررسی چشمی لاستیک ها: اگر کم فشار بودن باد لاستیک ها قابل مشاهده است، توسط یک فشارسنج، فشار باد لاستیک ها را اندازه گیری کنید و فشار باد لاستیک های کم باد را تنظیم کنید تا مطمئن شوید فشار باد همه لاستیک ها حدود ۲۲۰ کیلوپاسکال می باشد. پیچ چرخ ها را بررسی کنید و از لق نبودن آن ها اطمینان حاصل نمایید.

۲) بررسی کنید که هیچ یک از لوله های خودرو نشستی نداشته باشد.

۳) بررسی کنید که شیشه ها، آینه های بغل چراغ های خارجی خودرو عملکرد عادی داشته

## نحوه عملکرد موتور

### ⚠ تذکر

- ۱) در مواردی که خودرو مدت زمان زیادی پارک بوده است و یا در فصل زمستان، موتور باید برای چند دقیقه پس از روشن شدن، گرم شود.
- ۲) استارت زدن موتور وقتی سرد است، باعث می شود موتور برای مدتی کوتاه با صدای تق تق کار کند که عادی می باشد نشان دهنده وجود عیب در خودرو نمی باشد و می توانید از رانندگی اینم با خودروی خود اطمینان داشته باشید. اما اگر صدا برای مدت زمان طولانی قطع نشود، برای بررسی به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

۴

- ۳) سوییچ استارت را در موقعیت ON قرار دهید و بدون فشار دادن پدال گاز، سوییچ را چند ثانیه در این حالت نگه دارید. پس از شنیدن صدای آهسته پمپ سوخت، سوییچ استارت را در موقعیت START قرار دهید. اگر موتور روشن نشد، نباید سوییچ را بیش از ۱۰ ثانیه در وضعیت START نگه دارید. پس از رها کردن سوییچ، ۳۰ ثانیه صبر نمایید و دوباره استارت بزنید.
- اگر موتور به هیچ روشی روشن نشود، ممکن است فیوز پمپ بنزین برقی یا واحد کنترل الکترونیک (ECU) سوخته باشد، بنابراین باید در اسرع وقت آن را تعویض یا تعمیر نمایید.

## نحوه عملکرد موتور روش استارت زدن موتور

سیستم پاشش چند نقطه ای الکترونیکی خودروی شما بطور اتوماتیک میزان مناسب ترکیب سوخت و هوا را مناسب شرایط مختلف تعیین و فراهم می نماید. فرآیند استارت زدن تابع دمای محیط بیرونی نیست ولی استارت زدن موتور گرم و سرد تفاوت دارد. لطفاً موتور را مطابق دستورالعمل زیر استارت بزنید.

- ۱) تمام تجهیزات برقی را به منظور کاهش مصرف باتری خودرو خاموش کنید.
- ۲) در مدل های گیربکس دستی پدال کلاچ را تا انتهای فشار دهید و دنده را در وضعیت خلاص N قرار دهید.

در مدل های گیربکس اتوماتیک پدال ترمز را تا انتهای فشار دهید و دنده را در وضعیت N یا P قرار دهید.

- ۳) در مواردی که موتور برای بار اول روشن می شود و یا برای مدت طولانی پارک بوده است، توصیه می شود سوییچ استارت را در موقعیت ON قرار دهید و چند ثانیه در این حالت نگه دارید. سپس به وضعیت اولیه بازگردانید تا قبل از استارت زدن مجدد موتور حافظه ECU بازخوانی شود.

### عملکرد کلاچ

هنگام تعویض دنده باید پدال کلاچ تا انتهای فشرده شود تعویض دنده انجام شده و پدال آزاد شود. هرگز هنگامی که نیاز به فشردن پدال ندارید پای خود را برروی آن قرار ندهید چرا که سبب خوردگی زود هنگام آن و یا از دست دادن قدرت آن می شود.

۴ از دنده ۱ برای شروع به حرکت استفاده کنید. در رانندگی عادی برای هر سرعت از دنده با سرعت بالا استفاده کنید تا خودرو پایدار حرکت کرده و به صورت یکنواخت شتاب بگیرد.

### تعویض دنده به دنده های پایین تر

هنگام حرکت در سربالایی و ترافیک سرعت خودرو باید کم گردیده و دنده به دنده های پایین تر تعویض گردد. تعویض دنده از خاموش شدن موتور جلوگیری کرده و در هنگام نیاز به افزایش سرعت شتاب گیری مناسب را فراهم خواهد کرد. در هنگام حرکت در سراشیبی قرار دادن در دنده های پایین تر به حرکت خودرو در سرعت مطمئن کمک کرده و سبب افزایش طول عمر ترمز خواهد شد.

بیشتری رانندگی کنید، به ویژه برای ترمز، شتاب و یا تغییر دنده.

- تغییر سرعت ناگهانی بر روی زمین صاف، سبب از دست رفتن نیروی کشش چرخ محرک خواهد شد و خودرو از کنترل خارج می شود.

### عادت رانندگی خوب

- در حین رانندگی در سرashیبی، حرکت دنده خلاص خطرناک است. در حین رانندگی، وسیله نقلیه باید در دنده قرار گرفته باشد.

- در حین رانندگی، پای خود را روی پدال ترمز قرار ندهید، که ترمز بیش از حد گرم شده و باعث خرابی آن خواهد شد. هنگامی که در یک سرashیبی طولانی رانندگی می کنید، سرعت باید کم و گیربکس در دنده پایین قرار داده شود. در این روش، موتور می تواند به کاهش سرعت کمک کند.

- قبل از تعویض دنده به دنده پایین تر سرعت را کم کنید، تا از آسیب رسیدن به موتور به دلیل سرعت بیش از جلوگیری کند.

- هنگامی که باد جانبی وجود دارد، برای کنترل وسیله نقلیه خود با سرعت کم رانندگی کنید.

- قبل از قرار دادن به دنده عقب، وسیله نقلیه باید به طور کامل متوقف باشد. در غیر این صورت، به گیربکس آسیب می رسد. پدال کلاچ به پایین فشار داده، اهرم دنده را در موقعیت خلاص قرار دهید، به مدت ۳ ثانیه صبر کنید و سپس آن را در موقعیت در موقعیت دنده عقب قرار دهید.

- هنگام حرکت در مسیرهای لغزنده با دقت

## سیستم انتقال قدرت

۴

### ⚠ توجه

برای جلوگیری خوردگی و آسیب دیدگی زودهنگام کلاچ در حین رانندگی پای خود را ببروی کلاچ قرار ندهید. در هنگام رانندگی در ترافیک و یا پارک در سر بالایی از کلاچ استفاده نکنید.

در هنگام رانندگی دستان خود را به عنوان تکیه گاه ببروی دسته دنده قرار ندهید، این کار سبب خوردگی زودهنگام دو شاخه کلاچ می شود.

### ⚠ احتیاط


در هنگام ترک صندلی راننده، ترمز دستی را تا انتهای بالا کشیده و موتور را خاموش کنید. در هنگام توقف بر سطح مسطح و یا سر بالایی برای اطمینان دنده را در موقعیت دنده ۱ قرار دهید اگر دنده ببروی سراشیبی پارک می شود دسته دنده را در موقعیت R (دنده عقب) قرار دهید. اگر توضیحات بالا لحاظ نگردد ممکن است سبب حرکت غیرمنتظره خودرو گردد.

اگر گیربکس دستی خودروی شما به سوئیچ ایمنی استارت مجهر نیست و موتور را در حالتی که ترمز دستی آزاد بوده و کلاچ در گیر می باشد و دسته دنده در موقعیت خلاص نیست روشن کنید، خودرو حرکت خواهد کرد که سبب تصادف جدی خواهد شد.

### ⚠ توجه

مراقب باشید هنگام تعویض دنده از ۵ به ۴ سهوا آنرا به دنده ۲ نبرید. اعمال نیرو برای تعویض دنده سبب خواهد شد تا دور موتور افزایش یافته و وارد محدوده ی قرمز شود که سبب آسیب به موتور خواهد شد.

هنگامی که دور موتور بالای 5000 rpm شود. تعویض دنده به دو دنده ی پایین تر ممنوع می باشد، در غیر اینصورت موتور آسیب خواهد دید. هنگام تعویض دنده به دنده عقب ابتدا دنده را به حالت خلاص برده سپس به دنده عقب ببرید.



### • سیستم انتقال قدرت

#### سیستم انتقال قدرت دستی

همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده است، گیربکس دستی دارای ۵ دنده حرکت رو به جلو می باشد. موقعیت هر کدام از دنده ها برروی دسته دنده نشان داده شده است. تعویض دنده به طور همزمان انجام می پذیرد یعنی با دنده یکی دنده دیگر را نیز تغییر می دهد. در حین تعویض دنده دنده های بالاتر یا پایین تر، تغییر دسته دنده به دنده های بالاتر یا پایین تر، دنده در گیربکس نیز تغییر خواهد کرد. در حین تعویض دنده پدال کلاچ را تا انتهای فشار داده و سپس آن را به آرامی رها کنید.

دسته دنده باید قبل از حرکت به R (دنده عقب) به حالت خلاص برود. هرگز طوری رانندگی نکنید که نشانگر دور موتور به محدوده ی قرمز وارد شود.

می کند تا سرعت و شتاب خودرو در حالت بهینه باشد. در هنگامی که موتور سرد است، سیستم انتقال قدرت دنده را دیرتر تعویض می کند تا دمای موتور زودتر افزایش یابد. برای تغییر به حالت گیربکس دستی ابتدا دسته دنده را به سمت بالا، N، حرکت داده، آنرا به سمت چپ ببرید و سپس آنرا رها کنید تا به حالت گیربکس دستی برسد.


(۳) حرکت به جلو  $\frac{A}{M}$  هنگامی که دسته دنده در موقعیت  $\frac{A}{M}$  قرار می گیرد چراغ نشانگر A بر روی صفحه کیلومترشمار روشن می شود و بدین معنی است که دنده در موقعیت حرکت رو به جلو می باشد. در هنگام حرکت از این دنده استفاده کنید.

(۴) افزایش دنده (+): هنگامی که خودرو متوقف است با قرار دادن دسته دنده در موقعیت  $\frac{A}{M}$  گیربکس در حالت دنده اتوماتیک قرار می گیرد. آنرا به چپ حرکت داده سپس آنرا رها کنید گیربکس در حالت دنده دستی قرار می گیرد. دنده ای که بر روی صفحه کنترل نمایش داده می شود ۱ می باشد، برای افزایش دنده، دسته دنده را به سمت + ببرید، یک دنده بالاتر خواهد رفت و به طور همزمان صفحه کیلومتر نیز همان

دستی / اتوماتیک. پنج وضعیت کنترل الکتریکی و انتقال قدرت اتوماتیک مکانیکی به شرح زیر می باشند:

(۱) خلاص (N): هنگامی که دسته دنده در وضعیت N قرار دارد، چراغ نشانگر دنده (N) بر روی صفحه کیلومترشمار روشن می شود که به معنی قرار داشتن دنده در موقعیت خلاص می باشد. اگر می خواهید موتور را روشن کرده و یا موتوری که در حال تدریج حالت بی باری کار می کند را خاموش کنید دسته دنده را در این موقعیت قرار دهید. در هر حالت فقط وقتی می خواهید خودرو را ترک کنید دنده را در این موقعیت قرار دهید. هنگامی که می خواهید دنده را از حالت خلاص به دنده عقب تعویض کنید ابتدا خودرو را کاملا متوقف کنید در غیر اینصورت سیستم انتقال فدرت آسیب خواهد دید، در حالت تغییر دنده از N به  $\frac{A}{M}$  و یا از N به R ابتدا ترمز بگیرید.

(۲) دنده عقب (R): هنگامی که دسته دنده در موقعیت R قرار بگیرد چراغ نشانگر R بر روی صفحه کیلومترشمار روشن می شود و بدین معنی است که دسته دنده در موقعیت دنده عقب می باشد. گیربکس اتوماتیک با کنترل الکتریکی بهترین دنده را برای شما انتخاب



۴

#### عملکرد گیربکس اتوماتیک

همانطور که در شکل C-2 نشان داده شده است، سیستم انتقال قدرت خودروی H220 و H230 گیربکس اتوماتیک مکانیکی ۶ دنده ی کنترل الکتریکی می باشد، در دنده های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ سیستم انتقال قدرت دنده را براساس سرعت خودرو و مقدار بازشدنگی دریچه گاز برای دست یابی به وضعیت رانندگی بهینه تغییر خواهد داد. پنج وضعیت دسته دنده عبارتند از:  $\frac{A}{M}$ ، N، R، + و -. دسته دنده سه وضعیت پایدار و سه وضعیت ناپایدار دارد. سه وضعیت پایدار عبارتند از: خلاص (N)، دنده عقب (R) و حرکت رو به جلو (D). وضعیت ناپایدار عبارتند از دنده بالاتر (+)، دنده پایین تر (-)، تعویض

## سیستم انتقال قدرت

**رانندگی با خودرو روشن و خاموش کردن موتور**

روشن کردن: دسته دنده را در موقعیت خلاص قرار داده، پدال ترمز را فشار دهید و کلید را بچرخانید تا موتور روشن شود.

خاموش کردن: پدال ترمز را فشار دهید تا خودرو متوقف شود، دسته دنده را به موقعیت خلاص بده و موتور از خاموش کنید، کلید را خارج نمایید.

### ⚠ توجه

اگر آخرین باری که موتور خاموش شده است دسته دنده در موقعیت خلاص قرار نداشته، کلید را به ON بچرخانید، پدال ترمز را فشار داده، دسته دنده را به خلاص بده سپس موتور را روشن کنید.

**تعویض بین گیربکس اتوماتیک و دستی**

دسته دنده را به سمت چپ، موقعیت A حرکت داده و آنرا رها کنید تا تعویض از حالت اتوماتیک به دستی یا بر عکس اتفاق بیافتد. بعد از رها کردن دسته دنده به صورت خودکار به موقعیت D باز خواهد گشت.

### ⚠ توجه

- ۱) تنها زمانی می توانید موتور را استارت بزنید که دسته دنده در موقعیت «N» قرار داشته باشد.
- ۲) وقتی خودرو را متوقف کرده اید برای جلوگیری از حرکت ناگهانی و کنترل نشده خودرو، باید ترمز دستی را بکشید.

دنده را نشان خواهد داد.

(۵) کاهش دنده(-): هنگامی که خودرو متوقف است با قرار دادن دسته دنده در موقعیت  $\frac{A}{M}$  گیربکس در حالت دنده اتوماتیک قرار می گیرد. آنرا به چپ حرکت داده سپس آنرا رها کنید گیربکس در حالت دنده دستی قرار می گیرد. دنده ای که بر روی صفحه کنترل نمایش داده می شود ۱ می باشد، هنگامی که دنده ۲ و یا بالاتر باشد برای کاهش دنده، دسته دنده را به سمت - ببرید، یک دنده بالاتر خواهد رفت و به طور همزمان صفحه کیلومتر نیز همان دنده را نشان خواهد داد.

برای تعویض دنده تجربه درست شخصی و انتخاب زمان مناسب برای تعویض، رانندگی راحتی را تضمین می کند. در غیر اینصورت تعویض دنده در زمانهای نامناسب باعث دورهای بالای موتور و یا دنده ی نامناسب می شود. در واقع هنگام رانندگی با خودروهای مجهز به جعبه دنده دستی (MT) امکان وقوع چنین مشکلاتی وجود دارد (حالت خفه کردن موتور همان حالتی را دارد که یک لحظه پدال ترمز فشرده می شود).

## حرکت کردن و دندنه عقب

آغاز به حرکت می تواند دندنه ۱ و یا دندنه عقب باشد. پدال ترمز را فشار داده، دسته دندنه را از حالت خلاص به D و یا R تغییر دهید، پدال ترمز را رها کرده و حرکت کنید.

هنگام رانندگی ببروی جاده های یخی، برای جلوگیری از سر خوردن می توانید از دندنه ۲ حرکت را آغاز کنید. این کار را ببروی جاده های عادی انجام ندهید.

۴

## حرکت در سربالایی

هنگام حرکت خودرو با دندنه ۱ یا دندنه عقب، اگر پدال ترمز را رها کنید و پدال گاز را فشار ندهید خودرو به آرامی به سمت جلو یا عقب حرکت خواهد کرد.

اگر حرکت را از دندنه ۲ آغاز کنید حالت حرکت در سربالایی عمل نخواهد کرد.

حرکت در سرزالیری: اگر خودرو در سرزالیری شروع به حرکت کند، ابتدا ترمز دستی را بکشید سپس پدال ترمز را رها کرده و به آرامی پدال گاز را به آرامی فشار دهید، هنگامی که افزایش قدرت موتور را احساس کردید ترمز دستی را آزاد کرده، پدال گاز را بیشتر فشار دهید تا خودرو شروع به حرکت کند.

۶۸

## ! احتیاط

هنگام ترک خودرو دقت کنید که دسته دندنه در موقعیت N بوده و ترمز دستی را بکشید.

## ! احتیاط

هنگام حرکت ببروی سرزالیری و یا در حین رانندگی از حالت حرکت در سربالایی استفاده نکنید چراکه سبب سرخوردن و تصادف با خودروهای دیگر می شود.

## ! توجه

۱- برای تغییر دندنه در حالت های زیر ابتدا ترمز بگیرید:  
 $N \rightarrow D; D \rightarrow R; R \rightarrow N$   
 ۲- توصیه می شود هنگام حرکت در سرعت های بالا با دندنه ی خلاص حرکت کند. علاوه بر این، این عمل سبب کاهش مصرف سوخت نمی شود.

۳- هنگامی که خودرو کاملا متوقف نباشد،  $D \rightarrow R$  و یا  $R \rightarrow D$  اجرا نخواهد شد و نشانگر دندنه برروی صفحه کیلووتر روشن و خاموش می شود. پیشنهاد نمی شود هنگامی که خودرو کاملا متوقف نیست تغییر دندنه های  $D \rightarrow R$  و یا  $R \rightarrow D$  را انجام دهید.

**رانندگی با دندنه اتوماتیک**  
 راننده تنها با پدال گاز و ترمز می تواند خودرو را کنترل کند. سیستم به صورت اتوماتیک دندنه را تعویض خواهد کرد همچنین می توان با حرکت رو به جلو و یا عقب دسته دندنه را یک دندنه بالاتر و یا پایین تر ببرید اما هنگامی که تعویض دندنه ی درخواستی راننده مناسب نباشد، تعویض انجام نشده و چراغ نشانگر صفحه کیلومتر شمار چشمک خواهد زد.  
 دندنه معکوس در حالت گیربکس اتوماتیک: هنگامی که پدال گاز را تا انتهای و یا نزدیک آن فشار دهید، سیستم آن را به عنوان درخواست دندنه معکوس تلقی کرده و سپس محاسبات خود را برای تعویض دندنه به دندنه پایین تر و افزایش گشتاور خروجی موتور براساس شرایط واقعی انجام میدهد.  
 براساس شرایط واقعی سیستم ممکن است ۱، ۲، ۳ و یا حتی ۴ دندنه کاهش دهد.

## سیستم انتقال قدرت

### توضیحات ویژه

- ۱- در برخی موارد خاص (مانند روشن و خاموش کردن متناوب و روشن کردن ببروی سطح شیبدار)، به دلیل بالا رفتن بیش از اندازه دمای کلاچ سیستم انتقال قدرت به حالت حفاظتی می ، علاوه براین چراغ هشدار خرابی گیربکس نیز روشن خواهد شد. هنگامی که حالت حفاظتی کلاچ به دلیل دمای بیش از اندازه ای کلاچ فعال است حالت حرکت در سربالایی فعال نشده و کیفیت تعویض دنده نیز پایین خواهد بود. در این حالت خودرو را متوقف کرده و یا با سرعت ثابتی در یک دنده می معین حرکت کنید تا دمای کلاچ پایین بیاید. بعد از خنک شدن کامل کلاچ موتور را بعد از ۱۵ ثانیه از خاموش کردن آن دوباره روشن کنید تا چراغ هشدار گیربکس خاموش شود.
- ۲- هنگامی که خودرو با موانع خارجی (نظری حرکت در سربالایی، جاده های ناهموار و یا حرکت در حالتی که ترمز دستی به طور کامل کشیده شده است) بعد از برطرف شدن این موانع (اتمام سربالایی و یا آزاد کردن ترمز دستی) سرعت خودرو در حالت حرکت در سربالایی افزایش خواهد یافت که طبیعی بوده و بعد از مدتی رانندگی از بین خواهد رفت.

### پارک

مطمئن شوید که موتور را بعد از قرار دادن دنده در حالت خلاص خاموش کرده و ترمز دستی را کشیده اید.

در هنگام پارک در سطح شیبدار حتما ترمز دستی را برای جلوگیری از حرکت خودرو بکشید. خودرو را در جاده های قابل اشتعال پارک نکنید. در هنگام پارک در سربالایی چرخ های جلو نباید به سمت لبه پیاده رو باشند. در هنگام پارک در سرپایینی چرخ های جلو باید به سمت لبه پیاده رو باشند.

### ! احتیاط بکسل:

در برخی مواقع که نیاز به بکسل کردن خودرو می باشد، باید دقیق که قبل از خاموش کردن موتور دسته دنده را به حالت خلاص ببرید در غیر اینصورت حتی اگر دسته دنده با اعمال نیرو به حالت خلاص برده شود و در صفحه کیلومتر شمار N نمایش داده شود، در حقیقت دنده در حالت خلاص قرار ندارد. اگر خودرو بی که باید بکسل شود به طور ناگهانی خاموش شود بدون اینکه دنده در حالت خلاص باشد، چرخهای محرک باید در حین بکسل کردن از زمین بلند شوند. در غیر اینصورت ممکن است سبب آسیب جدی به موتور شود.

### رانندگی با دنده دستی

تعویض دنده دستی از طریق +/- انجام می شود ببرید اما هنگامی که تعویض دنده می درخواستی رانندگ مناسب نباشد، تعویض انجام نشده و چراغ نشانگر صفحه کیلومتر شمار چشمک خواهد زد. در هنگام شتاب گیری خودرو اگر تعویض دنده توسط راننده انجام نپذیرد، دور موتور افزایش می یابد، هنگامی که دور موتور به محدوده می قرمز برسد تعویض دنده به صورت اتوماتیک انجام می شود.

در هنگام کاهش شتاب خودرو اگر تعویض دنده توسط راننده انجام نپذیرد، دور موتور کاهش می یابد، هنگامی که دور موتور به مقدار خاصی برسد تعویض دنده به صورت اتوماتیک انجام می شود.

در حالت گیربکس دستی اگر شتاب گیری فوری مورد نیاز است، گیربکس تعویض دنده را به صورت خودکار مانند حالت گیربکس اتوماتیک انجام نخواهد داد، بلکه تعویض دنده باید به صورت دستی انجام پذیرد.

عمل نکند و اثر ترمز ضعیف باشد. در نتیجه در شرایط اضطراری، احتمال عمل نکردن سیستم ترمز و بروز تصادف وجود دارد. هنگام رانندگی در مناطق پر آب، در روزهای بارانی و یا سایر شرایط نامساعد جوی، ممکن است لنت ترمز عقب مرطوب شود که باعث می شود کارایی ترمز تا حدی کاهش یابد. در این زمان، شما باید چند بار به آرامی ترمز بگیرید تا ترمز گرم شده و خشک گردد. همچنین نباید با سرعت حرکت کنید، چراکه عمل نکردن ترمز در این شرایط ممکن است منجر به وقوع تصادف گردد. در صورت فرسایش لنت های ترمز و تعویض آن ها مرتبا ترمز گرفته و آنرا رها کنید، از ترمز ناگهانی پرهیز نمایید تا تنظیم اتوماتیک لنت های ترمز انجام شود.

## ⚠️ احتیاط

قبل از رانندگی دقت کنید ترمز دستی کاملاً آزاد شده و چراغ هشدار آن خاموش شده باشد.

## ترمز

در حین رانندگی در شرایط عادی، پای خود را به پدال ترمز تکیه ندهید، زیرا این امر باعث گرم شدن زیاد و غیر معمول ترمز، فرسایش لنت ها می شود و درنتیجه اثر ترمز کاهش می یابد و نیز ممکن است چراغ ترمز را روشن نگه دارد، که باعث می شود رانندگان پشت سر به اشتباه فکر کنند که شما قصد ترمز گرفتن دارید. H220 و H230 به یک بوستر ترمز مجهز شده است که به شما کمک می کند تا هنگام ترمز نیروی کمتری به پدال وارد کنید. سیستم ترمز از یک ساختار دو حلقه ای تشکیل شده است که تضمین می کند اگر یکی از حلقه ها عمل نکرد، حلقه ای دیگر می تواند عمل ترمزگیری را انجام دهد. اگرچه در این گونه موارد، نیروی بیشتری برای گرفتن ترمز مورد نیاز خواهد بود و مسافت طی شده از شروع به ترمز تا توقف کامل بیشتر خواهد شد. بنابراین توصیه می شود برای کاهش احتمال بروز حادثه، در اسرع وقت به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

از حرکت خودروی خاموش در سرازیری اکیداً جلوگیری نمایید. هنگامی که موتور خودرو خاموش است، ممکن است بوستر ترمز درست

## ⚠️ توجه

هنگام حرکت در سربالایی و یا ترافیک برای مدتی خودرو را به وسیله‌ی ترمز متوقف کرده و یا ترمز دستی را بکشید. برا ی مدت طولانی خودرو را با استفاده از پدال گاز از سرخوردن خودرو جلوگیری نکنید چراکه سبب آسیب به کلاچ خواهد شد.

## ⚠️ احتیاط

در هر صورت مالک شخصا نباید عملگر کلاچ را باز کند. اگر باز کردن کلاچ ضروری می باشد به نمایندگی های مجاز مراجعه کنید. در صورت باز کردن عملگر کلاچ توسط نیروهای غیر مجاز کلیه عواقب آن متوجه مالک خواهد بود.

## ترمز


دستی حین رانندگی ممکن است به ترمزهای عقب و میل گارдан آسیب برساند. در شرایط اضطراری می‌توان از ترمز دستی به عنوان ترمزا ضطراری استفاده نمود.

### توجه!

وقتی خودروی خود را ترک می‌کنید یا در حالت پارک قرار دارید، باید اهرم ترمز دستی را محکم بالا بکشید تا از حرکت خودرو جلوگیری شود؛ قبل از رانندگی نیز از آزاد شدن کامل ترمز دستی اطمینان حاصل نمایید.

### احتیاط!

در صورت نیاز به کشیدن ترمز دستی در حین حرکت، آنرا با نیروی زیاد بالا نکشید، در غیر اینصورت تنفس زیاد ترمز دستی ممکن است سبب قفل شدن چرخ‌های عقب و لغزش آنها شود. در حقیقت ترمز دستی برای جلوگیری از حرکت خودرو در شرایط توقف خودرو است که بر روی چرخ‌های عقب عمل می‌کند.



دکمه‌ی قفل ترمز دستی

### ABS

سیستم ترمز ضد قفل H220 و H230 به سیستم ترمز ضد قفل ABS مجہز شده است که برای کنترل ترمز چرخ‌ها از ECU استفاده می‌کند و احتمال قفل شدن چرخ‌ها را هنگام ترمزهای شدید کاهش می‌دهد. به علاوه پایداری خودرو افزایش یافته و لغزش خودرو کاهش می‌یابد. هرچند در شرایطی که سطح جاده لغزنده و یا ناهموار است، خودرو قابلیت‌های ذکر شده را نخواهد داشت و نمی‌تواند اینمی رانندگی شما را به طور کامل تضمین کند.

سیستم ترمز ضد قفل (ABS) خودروی H220 و H230 دارای عملکرد EBD (توزیع الکترونیکی نیروی ترمزی) می‌باشد.

موقعیت اهرم ترمز دستی در شکل B-20 نشان داده شده است، برای عمل کردن ترمز دستی، اهرم آن را به طور کامل بالا بکشید؛ برای آزاد کردن ترمز دستی، اهرم آن را به آرامی کمی به سمت بالا بکشید و سپس با فشار دادن دکمه انتهای اهرم، آن را در پایین ترین وضعیت قرار دهید. چراغ اخطار سیستم ترمز، وضعیت ترمز دستی را نشان می‌دهد.

وقتی خودرو را در سراسیبی با شبی تندا پارک کرده اید، دسته دندنه باید در وضعیت دندنه یک (برای خودروی مدل دندنه دستی) یا دندنه "P" (برای خودرو مدل دندنه اتوماتیک) قرار گیرد و اهرم ترمز دستی را تا جای ممکن بالا بکشید تا از حرکت خودرو جلوگیری شود. استفاده از ترمز

## ⚠ توجه

سیستم فرمان الکتریکی تنها زمانی عمل می کند که موتور کار کند. وقتی سیستم «EPS» دچار نقص شده یا بطور کامل غیرفعال شود باید با احتیاط و دقیق بیشتری رانندگی کنید زیرا در این شرایط نسبت به شرایطی که عملکرد این سیستم عادی می باشد، برای هدایت فرمان خودرو باید نیروی بسیار بیشتری را بکار بگیرید.


سوییچ استارت در موقعیت «ON» قرار می گیرد روشن می شود و پس از روشن شدن موتور، خاموش می گردد. روشن شدن چراغ هشداردهنده در سایر مواقع، نشان می دهد که سیستم فرمان الکتریکی دچار اشکال شده است. در این موقع باید خودرو را در محلی ایمن پارک کنید و سپس موتور را خاموش نمایید. با استارت مجدد موتور، سیستم فرمان الکتریکی مجدداً راه اندازی می شود. چراغ هشداردهنده سریعاً خاموش نمی شود و شما می توانید حرکت خود را چند کیلومتر دیگر ادامه دهید و در این مدت عملکرد چراغ هشداردهنده سیستم فرمان الکتریکی را زیر نظر بگیرید. اگر چراغ هشدار دهنده روشن بماند یا در طول رانندگی دوباره روشن شد، باید به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یا دیگر مراجعه نمایید تا عیب یابی سیستم فرمان الکتریکی انجام شده و نقص آن برطرف شود غیرفعال کردن سیستم فرمان الکتریکی د شرایطی که چراغ هشداردهنده آن روشن است، فرمان فرمان پذیری خودرو را دشوار می کند.

## سیستم فرمان الکتریکی (EPS)

خودروی H220 و H230 به سیستم فرمان الکتریکی (EPS) مجهر می باشد که با واحد ECU در ارتباط است تا بطور اتوماتیک نیروی کمکی لازم برای حرکت فرمان را متناسب با سرعت خودرو و گشتاور اعمال شده به غربیلک فرمان تنظیم نماید. این سیستم که از یک موتور (الکتریکی) استفاده می کند با سیستم فرمان هیدرولیکی مرسوم تفاوت هایی دارد. یکی از مزیت های آن عدم استفاده از هرگونه تجهیزات هیدرولیکی نظیر شیلنگ، روغن هیدرولیک و مخزن آن است. به علاوه، بازدهی انرژی در سیستم فرمان الکتریکی نسبت به سیستم فرمان هیدرولیکی بسیار بیشتر است. در سیستم فرمان هیدرولیک برای تأمین فشار هیدرولیکی مورد نیاز سیستم، پمپ هیدرولیک باید بطور مداوم کار کند. در سیستم فرمان الکتریکی تنها زمانی که برای چرخاندن غربیلک فرمان به گشتاور کمکی نیاز باشد، موتور فعل انرژی مصرف می شود. بنابراین سیستم الکتریکی مصرف سوخت را کاهش می دهد. چراغ هشداردهنده سیستم فرمان الکتریکی «EPS» روی جلو آمپر قرار دارد و در شرایط عملکرد عادی وقتی

۴

سپس اقدام به تنظیم غربیلک فرمان کنید. با فشار دادن اهرم تنظیم موقعیت غربیلک فرمان به سمت پایین که در زیر غربیلک فرمان قرار دارد، می توانید غربیلک فرمان را به سمت بالا یا پایین حرکت دهید تا در موقعیت ایده آل شما قرار گیرد. بعد از تنظیم، می توانید اهرم را به موقعیت اولیه بازگردانید تا غربیلک فرمان در موقعیت مورد نظر ثابت بماند. برای اطمینان از اینکه غربیلک فرمان در موقعیت خود ثابت شده است، غربیلک فرمان را به سمت بالا و پایین فشار دهید.



**تنظیم موقعیت غربیلک فرمان**  
می توانید موقعیت غربیلک فرمان را همانطور که در شکل B-17 قابل مشاهده است، در وضعیت مناسب مد نظرتان قرار دهید (حداکثر زاویه قابل تنظیم ۳ درجه است)


### ⚠ توجه

غربیلک فرمان باید قبل از شروع رانندگی تنظیم شود. اگر غربیلک فرمان را در حین رانندگی تنظیم کنید، ممکن است غربیلک فرمان از کنترل خارج شود، یا حتی ممکن است منجر به تصادفی جدی شود. قبل از تنظیم غربیلک فرمان باید صندلی را در وضعیت مناسب مد نظرتان تنظیم نمایید و

## • چراغ های هشدار و نشانگر

هماطور که در شکل B-11 نشان داده شده است، چراغ های نشانگر و هشدار دهنده که در جلوآمپر قرار دارند، وضعیت فعلی خودروی شما را نشان می دهند و زمانی که سوییچ استارت در موقعیت «ON» باشد، قابلیت نمایش دارند. بر اساس وضعیت چراغ های نشانگر و هشدار دهنده، می توان از شرایط خودرو آگاهی یافته و ضرورت تعویض، تعمیر یا سرویس خودرو را تشخیص داد.

۴






- ۱- سرعت سنج
- ۲- چراغ های هشدار و نشانگر
- ۳- دور سنج موتور
- ۴- نمایشگر مصرف سوخت/مسافت قابل پیموده شدن
- ۵- نمایش دنده و مسافت پیموده شده فواصل کوتاه
- ۶- مسافت پیموده شده تجمعی
- ۷- نشانگر سطح سوخت
- ۸- دکمه ی صفر کن مسافت سنج

B-11

## چراغ های نشانگر و هشدار دهنده

چراغ های هشدار و نشانگر با ترکیب و رنگ های متفاوتی روشن می شوند. هنگامی که موتور روشن شده و یا خاموش می شود برخی از این چراغ ها عملکرد ها را چک کرده و به مدت کوتاهی چشمک می زند.

	عملکرد موتور		چراغ های جانبی و پارک
	سیستم ترمز ضد قفل (ABS)		باز بودن درب ها
	ترمز		سیستم کیسه هوا
	گیربکس		کمربند ایمنی راننده
	چراغ های راهنمایی		کمربند ایمنی سرنشین جلو
	چراغ مه شکن جلو		فشار روغن موتور
	نور بالای چراغهای جلو		نشانگر درجه حرارت موتور (سبز)
	سیستم فرمان الکتریکی		نشانگر بالا بودن درجه حرارت موتور (قرمز)
	چراغ مه شکن عقب		سیستم باتری
	چراغ هشدار سطح پایین سوخت		



### !**توجه**

دور بیش از اندازه‌ی موتور سبب آسیب به موتور و مصرف سوخت بیشتر خواهد شد نشانگر دورسنج نباید به منطقه‌ی قرمز برسد در غیر اینصورت موتور آسیب خواهد دید.

### !**توجه**

قبل از این که نشانگر دورسنج به منطقه‌ی قرمز برسد، دنده را به موقع تعویض کنید، این کار سبب مصرف سوخت و صدای کمتر خواهد بود.

### دورسنج موتور

همانطور که در شکل B-13 نشان داده شده است دورسنج موتور نشان دهنده‌ی دور موتور می‌باشد که بر حسب هزار دور بر دقیقه می‌باشد. از این نمایشگر می‌توان برای تعویض صحیح دنده جهت جلوگیری از اضافه بار بر روی موتور استفاده کرد. هنگامی که موتور روشن شود، دورسنج خود را کنترل کرده و نشانگر از ۰ به مقدار ماکزیمم رفته و چراغ‌های پشت آن روشن خواهد شد؛ سپس به مقدار ۰ باز گشته و چراغها خاموش خواهند شد.

### سرعت سنج

همانطور که در شکل B-12 نشان داده شده است، هنگامی که موتور روشن شده و یا سوئیچ استارت فعال می‌شود سرعت سنج خود را کنترل کرده، و نشانگر از ۰ به مقدار ماکزیمم می‌رسد، هنگامی که به ماکزیمم رسید، چراغ‌های پشت آن روشن شده، نشانگر به ۰ باز گشته و چراغها خاموش خواهند شد.

## چراغ های نشانگر و هشدار دهنده

### چراغ های هشدار

 نشانگر درجه حرارت موتور هنگامی که درجه حرارت موتور عادی باشد چراغ سبز خواهد بود.

۴

 نشانگر بالا بودن درجه حرارت موتور: هنگامی که درجه حرارت موتور خیلی بالا باشد چراغ قرمز خواهد بود. اگر درجه حرارت موتور خیلی بالا باشد باید فوراً متوقف شده تا سرد شود.

درجه حرارت موتور در شرایط عملکرد سخت بالا می‌رود. برخی از این شرایط به قرار زیرند:

- حرکت در سرپالایی در هوای گرم
- کم کردن شتاب و یا پارک کردن خودرو بعد از حرکت در سرعت بالا
- استفاده از سیستم تهویه مطبوع و یا کار کردن موتور در شرایط ترافیک سنگین
- در هنگام کشیدن خودروی دیگر

۳- نشان دهنده مسافت پیموده شده تجمعی حداقل ۹۹۹/۹۹۹ کیلومتر را نشان می‌دهد.  
 ۴- این نشانگر سوخت الکترونیکی است. هنگامی که سوئیچ استارت بسته باشد LCD روشن خواهد شد. هنگامی که نشانگر به مقدار ۱/۱۶ برسد چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت روشن خواهد شد و باید مخزن سوخت پر شود. هنگام حرکت در سرپالایی، ناهمواری و یا دورزدن نشانگر سوخت به دلیل حرکت سوخت در مخزن نشانگر سوخت نوسان خواهد کرد. در این حالت، تغییر در نشانگر سوخت ممکن است به دلیل تغییر و نیز روشن شدن چراغ هشدار سطح پایین سوخت نیز زودتر از انتظار اتفاق بیافتد.

### نمایشگر

همانطور که در شکل B-14، جلوآمپر میزان مصرف سوخت، مسافت قابل پیموده شدن، دندنه، مسافت پیموده شده فواصل کوتاه و حجم سوخت را نشان می‌دهد.

۱- نمایشگر مصرف سوخت: این نمایشگر مصرف لحظه‌ای سوخت را نشان می‌دهد. این نمایشگر مصرف سوخت را طبق فرکانس پاشش سوخت انژکتورها در واحد زمان نمایش می‌دهند. مقدار مصرف سوخت به شدت متاثر از شیوه‌ی رانندگی است. مسافت قابل پیموده شدن هم بر اساس حجم سوخت موجود و متوسط مصرف سوخت در بازه‌ی زمانی اخیر و یا مقدار پیش فرض تعیین می‌شود. هنگامی مسافت قابل پیموده شدن کمتر از ۵۰ کیلومتر باشد صفحه نمایش "□\_□" را نشان می‌دهد.

۲- نمایش دندنه و مسافت پیموده شده فواصل کوتاه. نمایش دندنه فقط در سیستم‌های انتقال قدرت مرکب دستی - اتوماتیک موجود است. ماکریم مسافت پیموده شده فواصل کوتاه قابل نمایش ۹۹۹/۹ می‌باشد. هنگامی که مقدار آن به ۹۹۹/۹ کیلومتر برسد به طور اتوماتیک پاک خواهد شد. اگر دکمه‌ی وسط جلوآمپر را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید به طور اتوماتیک پاک خواهد شد.

## چراغ های نشانگر و هشدار دهنده

- اگر با بررسی خود متوجه شدید سیستم ترمز به صورت عادی کار می کند به آرامی و با دقت به نزدیکترین نمایندگی مجاز رانندگی کنید.
- اگر سیستم ترمز ناکارآمد است، خودرو را به نزدیکترین نمایندگی مجاز منتقل کنید.
- اگر سطح روغن ترمز نرمال بوده و سیستم ترمز در حین کار صدای اضافی تولید کند خودرو را با احتیاط به نزدیکترین نمایندگی مجاز هدایت کنید.

 چراغ نشان دهنده‌ی سیستم باتری: اگر هنگامی که سوئیچ یه موقعیت ON چرخیده ولی موتور روشن نشده است این چراغ روشن شد بدين معنی است که باتری در استفاده است. پس از روشن شدن موتور باتری برق را به تمام خودرو می فرستد و چراغ نشانگر خاموش خواهد شد اگر بعد از روشن شدن موتور این چراغ روشن بماند به معنی خرابی سیستم باتری است اما موتور تا زمان خالی شدن باتری کار خواهد کرد. در این حالت، تمامی وسائل الکتریکی را خاموش و به یکی از نمایندگی‌های مجاز مراجعه کنید.

### ! احتیاط

- رانندگی با خودرویی که هر کدام از چراغ‌های هشدار آن روشن است خطرناک می‌باشد. اگر چراغ هشدار ترمز دستی روشن بماند سریعاً به نمایندگی مجاز کرده و سیستم ترمز را تعمیر کنید.
- هرگز ترمومتر را از سیستم خنک کن موتور خارج نکنید. از ترمومتر برای کنترل جریان خنک کن به جهت نگه داشتن دمای موتور در محدوده‌ی مناسب استفاده می‌شود.
  - اگر نشانگر دمای موتور دمای بیش از اندازه را نشان دهد، به رانندگی با خودرو ادامه ندهید.

 چراغ هشدار خرابی موتور: این چراغ نشان دهنده سالم و یا خراب بودن سیستم مدار الکتریکی موتور می‌باشد. هنگامی که سوئیچ موتور در موقعیت ON قرار بگیرد، این چراغ برای چند ثانیه روشن شده و هنگامی که موتور روشن شود دوباره خاموش خواهد شد که به معنی سالم بودن موتور است؛ در صورت حرکت خودرو اگر چراغ روشن باشد به این معنی است که سیستم موتور دارای ایراد است خودرو را به تعمیر گاه مجاز منتقل کنید.

 چراغ هشدار ترمز دستی: در شرایط کارکرد عادی، چراغ هنگامی روشن می‌شود که ترمز دستی درگیر شود هم هنگامی که سوئیچ موتور در وضعیت START و یا ON باشد. هنگامی که اهرم ترمز دستی آزاد شود چراغ باید خاموش شود.

چراغ هشدار سطح روغن ترمز: هنگامی سطح روغن پایین باشد این چراغ روشن خواهد شد، اگر در حین رانندگی این چراغ خاموش نشد، خودرو را در نزدیکترین محل متوقف کرده موتور را خاموش کنید و سطح روغن ترمز را چک کنید و در صورت لزوم روغن را پر کنید. سپس تمامی قطعات سیستم ترمز را به لحاظ داشتن نشتی چک کنید. اگر چنین باشد چراغ

## چراغ های نشانگر و هشدار دهنده

۴

کرده این چراغ برای چند ثانیه روشن شده و در صورت سالم بودن سیستم دوباره خاموش خواهد شد؛ در صورتی که موتور روشن شده و خودرو حرکت کند این چراغ روشن باشد ایرادی در سیستم وجود دارد، برای رفع عیب به یکی از نمایندگی های مجاز مراجعه کنید. هرچه سریعتر به یکی از نمایندگی های مجاز مراجعه نمایید.

 چراغ نشانگر بازبودن درب: اگر هریک از درب ها باز باشد، چراغ روشن خواهد بود تا زمانی که همه درب ها بسته شود.

 چراغ جانبی، پارک: هنگامی که چراغ های جانبی روشن شوند این نشانگر روشن خواهد شد.

 چراغ کمربند ایمنی راننده: اگر کمربند ایمنی راننده بسته نشده باشد این چراغ روشن خواهد شد و هنگامی که سرعت خودرو بیشتر از ۲۵ کیلومتر بر ساعت برسد این چراغ روشن و خاموش شده و زنگ هشدار به صدا در می آید. اگر کمربند ایمنی بسته شود هشدار خاموش می شود.

 چراغ کمربند ایمنی سرنشین جلو: اگر کمربند ایمنی سرنشین جلو بسته نشده باشد این

 نشانگر سطح پایین سوخت: چراغ نشانگر قبل از تمام شدن سوخت روشن می شود، در اسرع وقت دوباره مخزن سوخت را پر کنید. در هنگام حرکت در سربالایی و دور زدن چراغ ممکن است زودتر روشن شود.

 هنگامی که سوئیچ استارت به ACC یا ON بچرخد، این چراغ روشن شده و بعد از ۳ ثانیه زوشن خاموش شدن دوباره خاموش می شود که به معنای عملکرد کیسه هوا می باشد. سیستم چراغ هشدار نشانگر عملکرد واحد کنترل الکترونیکی، چاشنی کیسه هوا و کمربند ایمنی، چراغ هشدار، مدارهای داخلی و برق کیسه هوا را کنترل می کند.

موارد زیر نشان دهنده ی یافتن خرابی برخی از اجزا توسط ECU می باشد، هر چه زودتر به یکی از نمایندگی های مجاز مراجعه کنید.

- هنگامی که سوئیچ استارت به ON ACC یا ON بچرخد چراغ هشدار روشن نشده و یا روشن مانده و خاموش نشود.

- در هنگام رانندگی چراغ هشدار روشن شود.

 چراغ هشدار سیستم ترمز ضد قفل (ABS): هنگامی که سوئیچ موتور در موقعیت ON قرار بگیرد، سیستم ابتدا خود را کنترل

## ! توجه

اگر تسمه دینام وکولر شل یا شکسته شود، به رانندگی با خودرو ادامه ندهید.



شاحص هشدار فشار روغن موتور: روشن شدن این چراغ به معنی کم بودن فشار روغن موتور می باشد. در حالت چشمک زدن این چراغ و یا روشن ماندن آن خودرو را به مکان امنی منتقل کرده موتور را خاموش کنید و با نمایندگی مجاز تماس بگیرید. هنگامی که موتور در دور آرام کار می کند و یا هنگام ترمز گیری ناگهانی روشن شود، اما با فشار دادن پدال گاز دوباره خاموش می شود. هنگام پایین بودن سطح روغن موتور نیز چراغ ممکن است روشن شود اما این چراغ برای نشان دادن دادن سطح پایین روغن قرار داده نشده است. برای کنترل سطح روغن از میله نشانگر سطح روغن استفاده کنید.

## ! توجه

هنگامی که چراغ روشن می شود رانندگی با خودرو حتی برای مدت کوتاه ممنوع می باشد در غیر اینصورت سبب آسیب به موتور خواهد شد.

## چراغ های نشانگر و هشدار دهنده


چراغ روشن خواهد شد و هنگامی که سرعت خودرو بیشتر از ۲۵ کیلومتر بر ساعت برسد این چراغ روشن و خاموش شده و زنگ هشدار به صدا در می آید. اگر کمربند ایمنی بسته شود هشدار خاموش می شود.

۴

 مه شکن جلو: این چراغ، به هنگام روشن بودن چراغ های مه شکن جلو روشن می گردد.


 مه شکن عقب: این چراغ، به هنگام روشن بودن چراغ های مه شکن عقب روشن می گردد.

 نور بالای چراغهای جلو: این چراغ، به هنگام روشن بودن چراغهای اصلی جلو، در موقعیت نور بالا روشن می گردد.

 چراغ راهنمای گردش به راست یا چپ مطابق با چراغ روشن شده سمت گردش چپ یا راست چراغ نشانه چراغ راهنمای روشن می شود. در هنگام روشن شدن فلاشر هردو چراغ باهم روشن می شوند.

 خرابی گیربکس: این چراغ هنگام خرابی گیربکس روشن می شود.

 چراغ هشدار سیستم فرمان برقی EPS هنگامی که سوئیچ در موقعیت ON قرار گیرد این چراغ روشن شده و بعد از روشن شدن موتور خاموش می شود اگر این چراغ روشن شود نشان



عملکرد کنترلی دسته راهنمای اهرم برف پاک کن و شیشه شوی دسته راهنمای همانطور که در شکل B-17 نشان داده شده است.


۱- انتهای اهرم را در جهت "A" بچرخانید تا نشانه  در مقابل علامت قرار گیرد و چراغ های جانبی جلو و عقب خودرو روشن می شوند. همزمان چراغ پس زمینه‌ی جلوآمپر و سایر صفحه های کنترلی در داخل خودرو روشن خواهند شد.

۲- انتهای دسته راهنمای را در جهت "A" بچرخانید تا نشانه  در مقابل علامت قرار بگیرد. در این حالت نور پایین چراغ ها روشن خواهد شد . برای داشتن نور بالا چراغ، دسته

### ⚠ توجه

EPS تنها زمانی که موتور روشن است کار می کند. اگر سیستم خراب شده و یا کاملاً از کار بیفتد، نیروی بیشتری نسبت به زمان عادی برای چرخاندن فرمان نیاز است. در این حالت مراقب رانندگی خود باشید.

## دسته راهنمای اهرم برف پاک کن



اهرم برف پاک کن و شیشه شوی (مدل ۱) همانطور که در شکل B-18-1 نشان داده شده است:

۱- اهرم برف پاک کن را در جهت "A" به "۱" که در مقابل نشانه "△" قرار می گیرد برده و رها کنید. پس از رها کردن اهرم به طور اتوماتیک به وضعیت "O" باز می گردد و برف پاک کن یک بار حرکت رفت و برگشتی انجام می دهد.

۲- وقتی اهرم برف پاک کن در وضعیت "O" قرار دارد، برف پاک کن خاموش است.

۳- اهرم برف پاک کن را به سمت موقعیت "۲" در شکل در جهت "B" حرکت دهید و در موقعیت "●" بگذارید تا برف پاک کن به طور متناوب کار کند. با سوییچ کردن

۸۱

قرار بگیرد تا چراغ های مه شکن عقب روشن خواهد شد. هنگامی که انتهای دسته راهنمای از طور خودکار به "O" برگردد کلید مه شکن نیز به هایی که مجهز به چراغ مه شکن جلو نیستند، سوئیچ کلید مه شکن تنها زمانی به باز می گردد که سوئیچ دکمه ی چراغ به بچرخد علاوه بر این هنگامی که سوئیچ دکمه ی چراغ ها در انتهای دسته راهنمای از "O" به عکس بچرخد سوئیچ مه شکن هم به طور خودکار به "O" بر میگردد.

را به سمت جهت C بکشید. زمانی که دسته آزاد شود به موقعیت اول خود باز خواهد گشت. دسته را به سمت جهت F بکشید، نور بالا و پایین به طور همزمان روشن خواهد شد.

۳- انتهای دسته راهنمای در جهت "D" به سمت موقعیت "2" بچرخانید، هر دو چراغ گردش به سمت چپ و نشانگر گردش به سمت چپ روشن خواهد شد. با چرخش فرمان به حالت عادی، دسته به طور خودکار به موقعیت قبل بر میگردد و چشمک زدن چراغ روشن متوقف می شود.

۴- انتهای دسته راهنمای در جهت "E" به سمت موقعیت "1" بچرخانید، هر دو چراغ گردش به سمت راست و نشانگر گردش به سمت راست روشن خواهد شد. با چرخش فرمان به حالت عادی، دسته به طور خودکار به موقعیت قبل بر میگردد و چشمک زدن چراغ روشن متوقف می شود.

۵- دکمه ی کنترل مه شکن "■" را در جهت "A" بچرخانید تا نشانه "■" در مقابل علامت "●" قرار بگیرد. در این حالت چراغ های مه شکن جلو روشن خواهد شد. دکمه ی کنترل مه شکن "■" را دوباره در جهت "A" بچرخانید تا در مقابل علامت "●"

## دسته راهنمای اهرم برف پاک کن

۴


کار کند. با سوییچ کردن نشانه از "D" به "E" می توان زمان تناوب را (از ۲ تا ۱۲ ثانیه) برف پاک کن را از زیاد به کم تغییر داد. هر چه علامت "■" که مقابل "■" قرار می گیرد پهنه تر شود بازه ای زمانی برف پاک کن بیشتر خواهد شد و بر عکس.

۴- اهرم برف پاک کن را در جهت "B" در شکل "۳" حرکت دهید و در موقعیت "▼" بگذارید. برف پاک کن به طور مداوم (بدون توقف) با دور کند کار می کند.

۵- اهرم برف پاک کن را در جهت "B" در شکل "۴" حرکت دهید و در موقعیت "▼" بگذارید. برف پاک کن به طور مداوم (بدون توقف) با دور کند کار می کند

۶- اهرم برف پاک کن را در جهت "C" حرکت دهید و نگه دارید، تا برف پاک کن به طور مداوم پس از پاشیده شدن مایع شستشو عمل رفت و برگشتی انجام دهد و وقتی اهرم رها شود به طور اتوماتیک به موقعیت قبلی برمی گردد و پاشیدن مایع شستشو متوقف می شود و برف پاک کن پس از انجام دو بار حرکت رفت و برگشت متوقف می شود.

۷- اهرم برف پاک کن عقب را در جهت "D" حرکت دهید تا "■" در موقعیت "■" قرار



اهرم برف پاک کن و شیشه شوی (مدل ۲) همانطور که در شکل ۲-۱۸-۲ نشان داده شده است:

۱- اهرم برف پاک کن را در جهت "A" (به سمت "۱" در شکل) حرکت دهید به موقعیت "△" برده و رها کنید. پس از رها کردن اهرم به طور اتوماتیک به وضعیت "O" باز می گردد و برف پاک کن یک بار حرکت رفت و برگشتی انجام می دهد.

۲- وقتی اهرم برف پاک کن در وضعیت "O" قرار دارد، برف پاک کن خاموش است.

۳- اهرم برف پاک کن را در جهت "B" (به سمت "۲" در شکل) حرکت دهید و در موقعیت "■" بگذارید تا برف پاک کن به طور متناوب

نشانه از "D" به "E" می توان زمان تناوب را (از ۲ تا ۱۲ ثانیه) برف پاک کن را از زیاد به کم تغییر داد. هر چه علامت "■" که مقابل "■" قرار می گیرد پهنه تر شود بازه ای زمانی برف پاک کن بیشتر خواهد شد و بر عکس.

۴- اهرم برف پاک کن را مطابق شکل "۳" در جهت "B" حرکت دهید و در موقعیت "▼" بگذارید. برف پاک کن به طور مداوم با دور کند کار می کند.

۵- اهرم برف پاک کن را مطابق شکل "۴" در جهت "B" حرکت دهید و در موقعیت "▼" بگذارید. برف پاک کن به طور مداوم با دور تند کار می کند.

۶- اهرم برف پاک کن را در جهت "C" حرکت دهید و نگه دارید، تا برف پاک کن به طور مداوم پس از پاشیده شدن مایع شستشو عمل رفت و برگشتی انجام دهد و وقتی اهرم رها شود به طور اتوماتیک به موقعیت قبلی برمی گردد و پاشیدن مایع شستشو متوقف می شود و برف پاک کن پس از انجام دو بار حرکت رفت و برگشت متوقف می شود.

### ⚠ توجه

عملکردهای بالا فقط زمانی قابل انجام است که سوییچ استارت در وضعیت "ON" باشد.

## دسته راهنمای اهرم برف پاک کن

۴

برف پاک کن استفاده نکنید و گرنه ممکن است شیشه خط بیفتند.

۶- اگر مایعی درون برای پاشش از نازل وجود ندارد اهرم شیشه پاک کن را برای پاشش مایع شیشه پاک کن به سمت خود نکشید چرا که سبب آسیب شیشه شو خواهد شد.

۷- اگر دهانه آب پاش مسدود شده باشد، آن را با سوزن و اشیاء مشابه آن تمیز نکنید و گرنه آب پاش آسیب می بیند.

۸- برای جلوگیری از تاب برداشتن تیغه های برف پاک کن، باید بازو های برف پاک کن و تیغه های آن را در وضعیت ثابت نگه دارید.

۹- برای جلوگیری از آسیب تیغه های برف پاک کن از تماس آنها با بنزین، تینر رنگ و غیره جلوگیری کنید.

۱۰- تیغه های برف پاک کن دارای قطعات مختلفی می باشند، بنابراین برای نگهداری مناسب از آنها نکات فوق را رعایت کنید.

### ⚠ توجه

۱- اگر بازو های برف پاک کن از روی شیشه جلو بلند کرده اید، باید قبل از استارت زدن خودرو آن را به موقعیت اولیه روی شیشه جلو برگردانید.

۲- وقتی بازو های برف پاک کن را از روی شیشه جلو بلند می کنید، نباید درب موتور را باز کنید و گرنه پوشش لاکی درب موتور ممکن است خط بیفتند، یا بازو های برف پاک کن آسیب ببینند.

۳- در فصل های سرد سال یا شرایط دمایی پایین، اگر بازو های برف پاک کن از روی شیشه جلو بلند نشود باید بررسی کنید که آیا تیغه های برف پاک کن روی شیشه جلو یخ زده است یا خیر و گرنه ممکن است تیغه های برف پاک کن یا موتور آن آسیب ببینند.

۴- در فصل های سرد سال یا شرایط دمایی پایین، اگر یخ زدگی شیشه جلو با یک دستگاه گرمکن یا دمنده هوا مرتفع شده است، نباید از سیستم شستشو و برف پاک کن استفاده نمود؛ و گرنه ممکن است مایع شستشو روی شیشه یخ بزند و دید راننده را محدود نماید.

۵- وقتی شیشه جلوی خودرو خشک است از

بگیرد، مایع شستشو تا وقتی اهرم رها شود و به طور اتوماتیک به موقعیت قبلی بر گردد پاشیده می شود.

۸- اهرم برف پاک کن عقب را در جهت "D" حرکت دهید تا "■" در موقعیت "—" قرار بگیرد، برف پاک کن عقب به طور متناوب حرکت رفت و برگشتی انجام می دهد.

۹- اهرم برف پاک کن را در جهت "E" حرکت دهید تا "■" در موقعیت "—" قرار بگیرد آنرا نگه دارید، تا برف پاک کن به طور مداوم پس از پاشیده شدن مایع شستشو عمل رفت و برگشتی انجام دهد و وقتی اهرم رها شود به موقعیت "—" بازگردد پاشیدن مایع شستشو متوقف می شود و برف پاک کن حرکت رفت و برگشتی انجام دهد.

## زنجیر چرخ

۴

!  
توجه

از آنجا که لایه جانبی چرخ رادیال نازک بوده استفاده از برخی مدل های زنجیر چرخ ممکن است سبب آسیب به تایر شود. بنابراین از تایر یخ شکن با سایز، نوع و بار مناسب استفاده کنید. هرگز از زنجیر چرخ ببروی رینگ آلومینیومی استفاده نکنید چراکه سبب آسیب به آن خواهد شد. اگر مجبور به استفاده از زنجیر چرخ شدید از زنجیر چرخی استفاده کنید که قطورتر از ۱۵ میلیمتر نباشد. هرگونه خرابی خودرو به دلیل استفاده نامناسب از زنجیر چرخ خارج از تعهدات گارانتی می باشد.

**زنجیر چرخ تنها ببروی چرخ های جلو قابل استفاده می باشد.**

!  
احتیاط

## یستن زنجیر چرخ

برای نصب زنجیر چرخ خودرو را ببروی سطح صاف به دور از ترافیک با روشن کردن فلاشر خودرو باید انجام شود و در صورت امکان از علامت خطر نیز پشت خودرو استفاده کنید. قبل از نصب زنجیر چرخ حتماً ترمز دستی را درگیر کرده و موتور را خاموش کنید.

- دقیق کنید که سایز و نوع زنجیر چرخ مناسب لاستیک های شما باشد. استفاده نامناسب از زنجیر چرخ سبب آسیب به شاسی و سیستم تعليق خودرو خواهد شد که خارج از تعهدات گارانتی می باشد. از سوی دیگر قلاب زنجیر چرخ ممکن است با گیر کردن به اجزای بدن آسیب دیده و سبب شود که از زنجیر از روی چرخ باز شود. دقیق کنید که از زنجیر چرخ با گرید S استاندارد SAE استفاده کنید.

- بعد از طی کردن مسافتی کوتاه (کمتر از ۱ کیلومتر) نصب درست زنجیر چرخ را چک کنید. اگر زنجیر شل شده بود آنرا سفت کرده و یا دوباره نصب کنید.

- نصب زنجیر چرخ سبب ایجاد نیروی محرک می شود اما مانع از لغزش جانبی نمی شود.

- اگر از تایر یخ شکن استفاده می کنید همه ی چرخ ها باید تعویض شود. نیروی کشنده خودرویی مجهز به تایر یخ شکن حین حرکت ببروی جاده‌ی خشک کمتر از تایرهای اصلی است. هنگام رانندگی در شرایط خوب دقیق کنید. ماکزیمم سرعت حرکت باید توسط سازنده‌ی تایر تعیین شود.

## کاهش مصرف سوخت

۴

از مدل های کم مصرف، سعی کنید از رانندگی در مسیرهای کوتاه اجتناب ورزید. پس از شروع حرکت، مصرف سوخت در یک کیلومتر اول معادل دو برابر یا بیشتر از مصرف سوخت خودرو در شرایط عادی است. چراکه موتور خودرو هنوز دمای بهینه‌ی خود را بدست نیاورده است. شما باید به خوبی آگاه باشید که رانندگی در شهر مصرف سوخت را افزایش می دهد. در صورت امکان مسیری مناسب برای رانندگی انتخاب کنید و سعی نمایید در صورت وجود بزرگراه، از رانندگی در مسیرهای شهری یا هر مسیری که دارای ازدحام خودرو و عابرین پیاده است، اجتناب ورزید.

### همیشه خودروی خود را در شرایط کاری خوب حفظ کنید.

پیروی از برنامه سرویس و نگهداری منظم ضروری می باشد. علاوه بر مواردی چون بازدید موتور، تعویض روغن ها و خنک کننده ها، باید شرایط کاری قسمتهایی که روی مصرف سوخت اثر بیشتری دارند را بررسی نموده و در صورت نیاز تعویض کنید.

### تنظیم موتور: اجزای اصلی سیستم احتراق و منبع سوخت را حداقل سالی یک بار بررسی کنید.

سیستم جرقه زنی: شمع ها را تمیز نموده و اندازه فیلر آن را حفظ کنید و به طور منظم

### روش های کاهش مصرف سوخت

به شیوه ای مناسب اجسام را در خودرو بارگذاری کنید و اجسام بلا استفاده که ممکن است باعث هدر رفتن سوخت شوند را در خودرو قرار ندهید. توصیه می شود نکات اساسی زیر را هنگام رانندگی رعایت نمایید:

**شروع حرکت:** در شرایط عادی، نیازی به گرم کردن خودرو پیش از حرکت نیست. پس از شروع حرکت، باید خودرو را به آهستگی برانید و به تدریج شتاب بگیرید.

**رانندگی:** با بالاترین دندنه‌ی ممکن حرکت کنید و به موتور اجازه دهید تا با مناسب ترین سرعت کار کند. از کار کردن موتور در سرعت بسیار پایین نیز جلوگیری کنید. به صورت ناگهانی و مکرر ترمز نگیرید و در عوض باید سرعت حرکت را پایدار و ثابت نگه دارید. برای تغییرات شرایط ترافیکی آماده باشید تا عکس العمل مناسب را در شرایط اضطراری داشته باشید.

**کنترل سرعت:** هرچند رانندگی با دندنه‌ی سبک باعث صرفه جویی در مصرف سوخت می شود ولی افزایش سرعت خودرو مصرف سوخت را افزایش خواهد داد، یعنی سرعت بسیار بالا باعث افزایش مصرف سوخت خواهد شد.

**سازماندهی صحیح رانندگی:** در خودروهای غیر

### ! احتیاط

#### زنجیر چرخ تایر

- استفاده از زنجیر چرخ ممکن است برروی عملکرد خودرو اثر بگذارد.

- سرعت حرکت نباید از 30 km/h و یا تجاوز کند.

- با دقت رانندگی کرده و از دست اندازها و چرخشها و دیگر شرایط خطرناک جاده که ممکن است سبب پرش خودرو شود پرهیز کنید.

- از دور زدن ناگهانی و یا ترمیزی که سبب قفل شدن چرخ ها شود پرهیز کنید.

- سایز و یا نصب نامناسب زنجیر چرخ سبب آسیب به لوله های ترمز، سیستم تعليق، شاسی و یا چرخ ها می شود.

- اگر صدای برخورد قلاب زنجیر چرخ را برروی بدن یا شاسی شنیدید خودرو را متوقف کرده و آنرا دوباره ببندید.

## محافظت خودرو از آتش

- ۱- نگذاری مواد قابل اشتعال در خودرو ممنوع است.
- ۲- در هنگام توقف خودرو گازهای خروجی از اگزوز نباید با برگ ها، ریشه ها و یا علف های خشک تماس داشته باشد.
- ۳- نصب لامپ های غیر استاندارد ممنوع می باشد.
- ۴- در هنگام ارتقا سیستم صوتی خودرو نباید دسته سیم جدید نباید نصب شود.
- ۵- لامپ های استفاده شده باید دقیقاً مطابق با مشخصات قید شده باشند.
- ۶- استراحت در خودرو هنگامی که موتور روشن است ممنوع می باشد.
- ۷- اگر محفظه موتور به وسیله‌ی روغن موتور آلوده شده است، کنترل و تمیز کردن آن به صورت ادواری الزامی است.
- ۸- دقت کنید که باقیمانده‌ی سیگار را از خودرو خارج می کنید.

به مقدار زیادی کاهش می دهد، که این امر در زمان افزایش یا کاهش شتاب و نیز هنگام ترمز گرفتن باعث سر خوردن خودرو می شود. شما باید هنگام سبقت گرفتن مراقب باشید، چراکه آب پاشیده شده توسط خودروهای بزرگتر ممکن است قابلیت دید شما را کاهش داده و خطراتی را ایجاد کند.

## ! تذکر

در صورت امکان در مناطق پر آب رانندگی نکنید. و گرنه برای خودرو صدمات جدی ذکر شده در زیر ممکن است اتفاق بیفتد:

- (۱) از حرکت ایستادن موتور؛
- (۲) اتصال کوتاه اجزای الکتریکی؛
- (۳) صدمه دیدن موتور به دلیل خیس شدن. پس از رانندگی در مناطق پر آب و وارد شدن آب به داخل خودرو، توصیه می شود به نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعاً نموده و موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید:
  - (۱) عملکرد ترمز
  - (۲) مقدار و کیفیت روغن موتور و روغن گیربکس
  - (۳) وضعیت روانکاری اتصالات سیستم تعليق (نقاط قابل دسترس) و عملکرد متعلقات آن

رسوب شمع ها را بررسی کنید.  
فیلتر هوا: اگر فیلتر هوا رسوب گرفته باشد، بازده هوای ورودی موتور کاهش خواهد یافت که سبب خوردگی زودهنگام موتور خواهد شد.  
فیلتر هوا را براساس نکات این کتاب کنترل کرده و در صورت لزوم تعویض کنید.

سیستم سوخت رسانی: وضعیت سیستم سوخت رسانی و نشتی احتمالی آن را کنترل کنید.  
کنترل فشار لاستیک ها: فشار لاستیک ها را به صورت هفتگی چک کنید، اگر فشار لاستیک ها کم باشد، مقتومت چرخشی آنها افزایش خواهد یافت که سبب افزایش مصرف سوخت خواهد شد.

## رانندگی در شرایط جوی بد

هوای ابری، بارانی و برفی تأثیر بسزایی بر روی رانندگی و شرایط آن دارند. شما مکرراً به استفاده از برف پاک کن، آب پاش شیشه‌ی جلو و استفاده از سرویس‌هایی چون مه زدا و تهويه هوا نياز داريد که برای از بين بردن بخار از روی شیشه و به منظور اطمینان از دید خوب مورد استفاده قرار می گيرند.

در هوای برفی یا بارانی، شما باید دقت ویژه به شرایط اطراف داشته باشید. زمانی که دمای بیرون خودرو به صفر درجه نزدیک می شود، رانندگی بسيار خطرناک خواهد بود، چرا که بیخ و برف ميزان اصطکاک در سطح جاده را

## فصل ۵- فوریت های فنی



۸۸	.....	فوریت های فنی
۹۱	.....	اتصال باتری به باتری
۹۲	.....	بکسل کردن
۹۵	.....	تعویض چرخ ها

موتور را روشن کنید. اگر چراغ ها خاموش و کم نور نشدنند، جعبه فیوز را چک کنید. اگر جعبه فیوز هم عاری از عیب و نقص بود، احتمال دارد که مدار سوییج استارت یا سیستم استارت دچار نقص شده باشد. در اینگونه موارد پیشنهاد می شود برای تعمیر از متخصصین نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک کمک بگیرید.

(۲) اگر سیستم استارت به صورت عادی کار می کند ولی موتور به درستی عمل نمی کند، مطابق روش های زیر، خودرو را بررسی کنید. ابتدا مطمئن شوید که آیا خودرو را به درستی استارت زده اید. سپس بررسی نمایید که سیم کشی تمام اتصالات مربوط به سیستم ایموبیلایزر، محکم و سالم باشد و وجود مدارهای باز را بررسی نمایید. همچنین اطمینان حاصل نمایید که سوخت به اندازه کافی وجود دارد و در غیر اینصورت سوخت گیری نمایید.

(۳) مطمئن شوید که اتصالات کوبل ها، صفحه سوییج (switch board) و شمع ها محکم اند. اگر موتور همچنان روشن نمی شود، باید خودرو در یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک بررسی شود.


خودرو به صورت عادی روشن نمی شود. مطابق مراحل گفته شده در فصل نکات قابل توجه قبل از رانندگی، موتور خودرو را روشن کنید. اگر به صورت عادی نمی توانید موتور را روشن کنید، براساس قسمت مشکلات خاص می توانید آن را برطرف کنید. در زیر به روش های تشخیص و رفع برخی از مشکلات متداول اشاره شده است.

### روش های بررسی ساده

(۱) اگر موتور حرکت نمی کند و یا به آرامی حرکت می کند، مطابق روش های زیر آن را کنترل نمایید. شما باید پیش از بررسی، دسته دندنه را در موقعیت خلاص قرار دهید. ابتدا باید ترمینال باتری را چک کنید و اطمینان حاصل نمایید که ترمینال های باتری محکم و تمیز هستند. پس از آن موتور را روشن کنید. اگر همزمان روشن و خاموش می شوند. هنگام حرکت خودرو نیز فلاشر ها کار می کنند.

در هنگام عملکرد فلاشرها چراغ های راهنمای عمل نخواهند کرد.

در هنگام بکسل کردن خودرو فلاشر ها باید روشن باشند.



D-1

هشدار هنگام توقف کنار جاده فلاشرها سبب جلب نوجه رانندگان دیگر خودروها می شود.

هنگام نیاز به تعمیر اضطراری خودرو و یا توقف موقتی در کنار جاده از فلاشرها استفاده کنید. بدون توجه به موقعیت کلید استارت، دکمه های فلاشر را که وسط صفحه کنترل قرار دارد را فشار دهید تمامی چراغ های هشدار به طور همزمان روشن و خاموش می شوند.

حتی در هنگام حرکت خودرو نیز فلاشر ها کار می کنند.

در هنگام عملکرد فلاشرها چراغ های راهنمای عمل نخواهند کرد.

در هنگام بکسل کردن خودرو فلاشر ها باید روشن باشند.

## فوریت های فنی

چراغ هشدار دهنده عیب یاب موتور روشن می شود.

وقتی موتور روشن می شود، این چراغ هشدار دهنده برای چند ثانیه روشن می شود. اما اگر این چراغ روشن بماند یا چشمک بزند، به معنای این است که سیستم موتور خودرو دچار نقص شده است. اگرچه ممکن است هنگام رانندگی احساس نکنید که اتفاق خاصی برای خودروی شما افتاده باشد، ممکن است سوخت هدر برود، خودرو حرارت بیش از حد تولید کند و ادامه رانندگی به موتور خودروی شما آسیب جدی برساند. در این شرایط، شما باید با دقت خودرو را به کنار جاده هدایت کنید و اقدام به پارک خودرو و خاموش کردن موتور نمایید. سپس موتور را مجدد استارت بزنید و وضعیت نشانگر را مشاهده نمایید. اگر نشانگر هنوز روشن است، خودروی خود را با سرعت کم به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک منتقل نمایید.

### ! توجه

اگر چراغ هشدار دهنده عیب یاب موتور روشن باشد و شما به رانندگی خود ادامه دهید، ممکن است به موتور خودرو آسیب وارد شود.

فشار روغن موتور پایین است  
چراغ هشدار دهنده فشار روغن موتور در صورتیکه موتور عملکرد عادی داشته باشد، نباید روشن باشد. اگر این چراغ وقتی موتور روشن است چشمک می زند، به معنای آن است که فشار روغن داخل موتور غیر عادی است و نیاز به بررسی فوری دارد. موتور با فشار روغن پایین ممکن است از لحاظ مکانیکی آسیب ببیند، لذا در اسرع وقت اقدام به رفع این مشکل نمایید. اقدامات ضروری در این شرایط به شرح زیر می باشند:

- (۱) خودرو را در مکانی ایمن کنار جاده متوقف کنید.
- (۲) مدتی صبر کنید تا موتور خودرو خنک شود. سپس درب موتور را برای بررسی میزان روغن موتور باز کنید. اگرچه فشار روغن موتور فقط به مقدار روغن موجود وابسته نیست، اما در صورتیکه سطح روغن موتور پایین باشد ممکن است هنگام دور زدن یا سایر فعالیت های رانندگی، فشار روغن موتور افت پیدا کند.
- (۳) موتور را روشن کنید و چراغ هشدار دهنده فشار روغن موتور را مشاهده نمایید. اگر چراغ پس از ۱۰ ثانیه خاموش نشد، باید موتور را خاموش کنید و خودروی خود را به یکی از نمایندگی های مجاز سایپا یدک برساند.

اگر دسته دنده از حالت پارکینگ خارج نمی شود (AT):

هنگامی که با فشار دادن پدال دسته دنده از حالت پارکینگ خارج نمی شود، سیستم قفل تعویض دنده خراب می باشد. در این صورت تغییر دنده با اعمال نیرو سبب خرابی دائمی آن خواهد شد. لطفاً به نمایندگی های مجاز مراجعه نمایید.

در موقع اضطراری اقدامات زیر را انجام دهید:

۱. ترمز دستی را به آرامی بالا بکشید.
۲. دسته دنده را مطابق شکل خارج نمایید.  
(الف) صفحه و بست آنرا به طرف پایین حرکت دهید تا زمانی که میله‌ی فلزی آن نمایان شود.  
(ب) دسته را به طرف بالا در جهت میله بکشید تا زمانی که بتوانید آنرا خارج کنید. (ج) صفحه‌ی دسته دنده را خارج کنید. دکمه‌ی باز کن دستی در جلوی اهرم تعویض دنده را فشار دهید و دسته را به سمت موقعیت N حرکت دهید.

## ⚠️ هشدار

نباید زمانیکه درجه حرارت موتور و رادیاتور زیاد است، درب رادیاتور باز شود و گرنه بخار و مایع داغ با فشار زیاد به بیرون پاشیده می شود. و منجر به آسیب دیدگی شدید شما می شود.

مشاهده نکردید، درب موتور را برای بررسی باز کنید. ابتدا بررسی کنید که مایع خنک کننده از هیچ قسمتی نشت نکرده است. برای مثال بررسی کنید ترکی روی لوله ها وجود ندارد یا اتصالی جدا نشده است که در اینصورت باید قبل از شروع مجدد رانندگی نقص را برطرف و مایع خنک کننده از دست رفته را اضافه کنید.

۴) اگر نشتی قابل مشاهده ای رخ نداده باشد، مقدار مایع خنک کننده رادیاتور را بررسی کنید. اگر مقدار آن از حداقل مجاز کمتر باشد، مایع خنک کننده را به اندازه کافی اضافه کنید. اگر مایع خنک کننده به اندازه کافی در دسترس نیست، از آب معمولی استفاده نمایید. اما مدد نظر داشته باشید که بایستی در اولین فرصت، مایع خنک کننده مناسب را جایگزین آب ریخته شده در رادیاتور نمایید. پس از اینکه موتور خنک شد و نشانگر درجه حرارت موتور به حالت عادی (در موقعیت وسط) بازگشت، رادیاتور را مجدداً بررسی کنید تا احتمالاً داغ نکرده باشد.

۵) وقتی موتور را مجدداً روشن می کنید، اگر هنوز نشانگر حرارت موتور در ناحیه قرمز قرار دارد، باید فوراً خودروی خود را به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک جهت بررسی و تعمیرات لازم بکسل کنید.

## گرم شدن بیش از حد موتور

در شرایط عادی، نشانگر درجه حرارت موتور باید در محدوده‌ی مجاز باشد. ناحیه‌ی قرمز به معنای آن است که موتور خودرو داغ کرده و ممکن است آسیب ببیند. بنابراین باید خودرو را متوقف کرده و طبق دستورالعمل زیر دلیل این اتفاق را بیابید:

۱) خودرو را در مکانی امن در کنار جاده متوقف کنید، دنده را در موقعیت خلاص قرار دهید و ترمز دستی را بکشید. سیستم تهویه مطبوع را خاموش کنید و چراغ های هشدار دهنده را روشن کنید. اگر در آزادراه توقف کرده اید توصیه می شود مثلث ایمنی را در مکانی قابل مشاهده در فاصله‌ی حدوداً ۱۰۰ متری خودرو قرار دهید.

۲) اگر از درب موتور بخار خارج نمی شود، اجازه دهید موتور در دور آرام کار کند و نشانگر درجه حرارت موتور را تحت نظر بگیرید. اگر داغ کردن بر اثر فشار زیاد وارد بر موتور باشد، مدتی صبر کنید تا درجه حرارت موتور به حالت عادی (نشانگر در نقاط پایین تر از نقطه میانی قرار گیرد) بازگردد و سپس به رانندگی خود ادامه دهید.

۳) اگر از درب موتور بخار خارج می شود، باید موتور را خاموش کنید. پس از اینکه دیگر بخاری

## اتصال باتری به باتری

۲) اقدامات لازم برای شارژ کردن باتری  
 الف) تمام تجهیزات الکتریکی مانند سیستم تهویه مطبوع را خاموش کنید، دسته دنده را در وضعیت پارک قرار دهید و ترمز دستی را بکشید.

ب) کابل رابط را بطور صحیح متصل کنید یعنی قطب مثبت باتری کمکی با کابل رابط به قطب مثبت (+) باتری خودروی شما متصل شود و قطب منفی باتری کمکی با کابل دیگر به قطب منفی (-) باتری خودروی شما متصل شود.

پ) اگر باتری کمکی متعلق به خودروی دیگری است، موتور آن خودرو را روشن کنید و پدال گاز را فشار دهید تا برای چند دقیقه در دور بالا کار کند و در حین شارژ کردن باید دور موتور روی ۲۰۰۰rpm نگه داشته شود.

ت) موتور خودروی خود را روشن کنید، اگر موتور هنوز آهسته کار می کند، کابل های رابط و اتصالات آن ها را بررسی کنید. اطمینان حاصل نمایید که کابل ها بطور صحیح متصل شده اند.

ث) بعد از آنکه خودروی خود را روشن کردید، ابتدا کابل رابط را از قطب منفی باتری خودروی خود و سپس از باتری کمکی جدا کنید. سپس

به طور کلی، اگر گاز متصاعد شده از باتری با جرقه ای برخورد کند، منجر به انفجار خواهد شد. بنابراین در چنین شرایطی برای روشن کردن موتور خودرو، باید یک فضای باز را انتخاب کنید. همچنین هیچ آتشی در محیط اطراف نباید وجود داشته باشد. اگر باتری در شرایط بسیار سرد قرار بگیرد، الکتروولیت درون آن یخ می زند. اگر هنگام استارت خودرو باتری در یخ زده باشد، ممکن است باتری ترک بردارد و یا حتی منفجر شود. بنابراین، بایستی مطمئن شوید که دمای محیطی که باتری در آن شارژ می شود بالای دمای انجماد باشد بدان معنا که الکتروولیت مایع باشد.

اطمینان حاصل نمایید که باتری کمکی ۱۲ ولت باشد. اگر ولتاژ باتری کمکی را نمی توان تعیین کرد، از باتری مذکور استفاده نکنید. طی تمامی مراحل نصب و باز کردن کابل های بین باتری کمکی و باتری خودرو، سوییچ استارت باید بسته باشد. ضمناً برای جلوگیری از بوجود آمدن اتصال کوتاه، تجهیزات الکترونیکی غیر ضروری نیز باید خاموش شوند.

## اتصال باتری به باتری

در صورت خالی شدن باتری، می توانید از یک باتری دیگر برای روشن کردن موتور استفاده کنید. روش کار ساده به نظر می رسد، ولی امکان دارد در صورت درست انجام ندادن مراحل کار، به شما و سایر افراد صدمات جدی وارد کند. پس با دقت مراحل راهنمای زیر را اجرا کنید.

### ۱) نکات :

در صورت عدم اطمینان از نحوه صحیح انجام این روش، به یک مکانیک م梗ب اجازه دهید که خودرو را بررسی کرده و رسیدگی نماید. باتری با اسید سولفوریک رقیق شده پر شده است که مایعی خورنده می باشد. بنابراین در طول شارژ باتری، شما باید جهت حفاظت از خود از ماسک و لباس کار استفاده کنید. ضمناً مراقب باشید که اسید باتری روی پوست، لباس و نیز روی خودرو نریزد. اگر اسید سولفوریک به طور اتفاقی با پوستان برخورد کرد و یا وارد چشمتان شد، باید محل آلوده شده را به مدت ۱۵ دقیقه، با آب تمیز شستشو داده و سپس در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنید. در صورت امکان، در مسیر بیمارستان نیز به شستشوی محل آلوده شده با آب تمیز ادامه دهید.

باشد. اگر چرخ های عقب آسیب دیده و چرخ های جلو حتما باید در تماس با زمین باشند، در نقطه‌ی تماس چرخ با زمین حتما باید از چرخ های یدکی (مطابق با شکل D-5) استفاده شود.  
 ۳) بکسل کردن موازی: اگر امکان بکسل کردن با کامیونت، از جلو یا از عقب وجود ندارد، می توانید با استفاده از قلاب بکسل خودرو را با سرعت پایین و برای مسافتی کوتاه به صورت موازی بکسل نمایید. مراحل بکسل کردن خودرو به این روش در زیر آمده است:

### ⚠️ هشدار

هیچگاه برای روشن نمودن خودرو از روش بکسل کردن استفاده نکنید زیرا حرکت ناگهانی رو به جلوی خودرو در هنگام روشن شدن موتور آن، ممکن است سبب برخورد دو خودرو به یکدیگر شود.

### بکسل کردن خودرو

اگر خودروی شما دچار مشکل شده است و امکان رانندگی با آن وجود ندارد، با یک خودروی یدک کش مناسب خودرو را به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک بکسل کنید.

(۱) روش بکسل کردن با یدک کش بزرگ (کامیونت): قرار دادن خودرو در محفظه عقب یک کامیونت بهترین راه بکسل کردن خودرو است.

(۲) بکسل کردن خودرو از جلو یا عقب: عقب یدک کش مجهز به دو بازوی قابل چرخش است که تا موقعیت مناسب زیر چرخ های عقب یا جلو باز شده و قرار می گیرند. در ضمن باید از تجهیزات مناسب جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به بدن و سپرهای جلو و عقب استفاده نمایید. در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک چرخ های عقب باید در تماس با زمین بوده و چرخ های جلو از زمین بلند شوند، و خودرو باید فقط از سمت جلو بکسل شود. دسته دنده باید در موقعیت خلاص (N) قرار داده شود و یدک کش نباید با سرعت بیش از ۴۰ کیلومتر بر ساعت حرکت کند. طول مسافتی که خودرو یدک کشیده می شود نباید بیش از ۲۵ کیلومتر

### ⚠️ توجه

هنگام جدا کردن کابل چراغ های جلو را روش نکنید در غیر اینصورت ممکن است ولتاژ بالا سبب سوختگی لامپ ها شود.

## بکسل کردن

۶) دنده خودروی بکسل شده باید قبل از شروع حرکت در موقعیت دنده دو یا سه قرار گیرد. البته بعد از شروع حرکت باید پا را روی پدال کلاچ بگذارید و دنده را در موقعیت خلاص قرار دهید تا از برخورد به خودروی یدک کش جلوگیری شود.

خودروهای یدک کش و بکسل شونده روشن باشند.


راننده خودرویی که بکسل می شود باید دقت داشته باشد که طناب بکسل در طول بکسل کردن همواره تحت کشش باشد. خودرویی که بکسل می شود نباید سنگین تر از یدک کش باشد و قبل از بکسل شدن در دنده‌ی ۲ یا ۳ قرار بگیرد. بعد از حرکت پدال کلاچ را فشار داده و دسته دنده را به حالت خلاص ببرید تا از

برخورد به یدک کش جلوگیری کنید.

۴) هنگامی که یک خودروی گیربکس اتوماتیک را بکسل می کنید، اتومبیل باید از جلو بکسل شده و به جلو حرکت کند، سوییچ استارت خودرویی که بکسل می شود باید در وضعیت «ACC» باشد دسته دنده را در وضعیت N

قرار داده و ترمز دستی را آزاد کنید. سرعت حرکت نباید بیش از ۱۵ km/h بوده و مسافت حرکت خودرو نباید بیش از ۱/۵ کیلومتر باشد.

۵) رانندگی در شرایط بکسل کردن مشکل است، بنابراین توصیه می شود آهسته برانید و غریلک فرمان را بیش از اندازه نچرخانید. همچنین بهتر است یک نفر به منظور فرمان دادن، شما را راهنمایی کند.




D-5

**نکاتی درباره بکسل کردن خودروها**  
در طول بکسل کردن خودرو باید به موارد زیر توجه نمایید:


۱) قبل از بکسل کردن، قلاب بکسل را از لحاظ شکستگی و آسیب دیدگی کنترل کنید طناب بکسل باید کمتر از ۵ متر بوده و پارچه‌ای سفید یا قرمز به عرض ۳۰ سانتیمتر در وسط طناب بکسل برای شناسایی بسته شود.

۲) پس از آنکه خودرو به یدک کش متصل شد، بررسی کنید عقب خودرو کج نشده باشد. در صورت کج بودن باید خودرو را از یدک کش جدا نموده و بکسل کردن را مجدداً انجام دهید.


۳) هنگام بکسل کردن باید مقررات ترافیکی مربوطه رعایت شود و چراغ‌های هشدار دهنده



D-8



D-7



D-6

## ! توجه

به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن بیشتر به خودرو نباید مسافت بکسل کردن به روش موازی از ۵۰ کیلومتر بیشتر باشد و گرنه باید از یدک کش کامیونت برای بکسل کردن خودرو به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک استفاده نمود. در مدل های مجهرز به گیربکس اتوماتیک قبل از بکسل کردن خودرو سطح روغن را چک کنید اگر سطح روغن پایین تر از نشانه  $HOT$  می باشد، به آن روغن اضافه کنید اگر امکان اضافه کردن روغن وجود ندارد از چرخ های یدکی بکسل استفاده کنید.

۴) تمام اتصالات را باز کنید و همه ابزارها را در جای قبلی خود قرار دهید.


۵) اگر یدک کش یک خودروی H220 و H230 است، سیم بکسل را در حلقه بکسل عقب محکم کنید (همانطورکه در شکل D-8 نشان داده شده است) و خودروی معیوب را به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک به روش بیان شده در بالا منتقل نمایید.

۱) همانطورکه در شکل D-6 قابل مشاهده است، پیچ گوشتی را داخل دهانه واقع در قسمت پایین قلاب بکسل فرو کنید و با اهرم کردن پیچ گوشتی، درپوش قلاب بکسل را در مسیری که اتصال راهنمای هدایت می کند (اجازه می دهد) باز نمایید.


۲) حلقه بکسل را از کیف ابزار خارج کنید و مطابق شکل D-7 سیم بکسل را به یک سر آن گره بزنید و سر دیگر را در جهت عقربه های ساعت در اتصال راهنمای قلاب بکسل بپیچانید.

۳) پس از آنکه از محکم بودن اتصالات بکسل اطمینان حاصل کردید، خودروی یدک کش را با سرعت ثابت و آهسته به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک انتقال دهید.

## تعویض چرخ ها



D-3



D-2

۵) کیف ابزار واقع در سمت چپ صندوق عقب را (همانطورکه در شکل D-3 نشان داده شده است)، بردارید. ابزار داخل کیف عبارتند از جک و آچار جک، آچار چرخ، قلاب بکسل، مثلث ایمنی.

۶) اگر خودرو شما مجهز به قالپاق است، باید ابتدا قالپاق ها را جدا کنید. سپس پیچ های چرخ را توسط آچار چرخ به اندازه نیم دایره در جهت عقربه های ساعت چرخانده و شل کنید.

## تعویض چرخ ها

اگر فشار باد هریک از لاستیک ها کافی نباشد و یا چرخی آسیب دیده باشد، باید چرخ معیوب را با چرخ زاپاس تعویض نمایید. باید توجه داشت که فشار باد لاستیک چرخ زاپاس باید حدود ۲۵۰ کیلوپاسکال باشد. مراحل تعویض چرخ به شرح زیر می باشد:

- ۱) خودرو را در مکانی مسطح در کنار جاده متوقف کنید و به کمک جک موقعیت آن را ثابت نمایید. موتور را خاموش کنید و چراغ های هشدار دهنده را روشن نمایید. برای ایمنی بیشتر مثلث ایمنی واقع در صندوق عقب را خارج نموده و در مکانی مناسب در پشت خودرو قرار دهید.

۲) ترمز دستی را بکشید و دنده را در موقعیت

خلاص قرار دهید.

۳) چرخ زاپاس در حفره تعییه شده زیر کفپوش صندوق عقب قرار دارد. (همانطورکه در شکل D-2 نشان داده شده است). چرخ زاپاس توسط پیچ به بدنه متصل شده است. کفپوش را بردارید و دستگیره نگهدارنده پیچ را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و چرخ زاپاس را از محل خود خارج کنید.

۴) برای ثابت نگه داشتن خودرو زیر یکی از چرخ های جلو و یکی از چرخ های عقب که به حالت قطری رو بروی چرخ پنچر قرار دارند، گوه چرخ یا مانعی را برای ثابت نگه داشتن خودرو بطور قطری جا بزنید.

یکی از چرخ ها با چرخ زاپاس نباید برای مدت طولانی از این چرخ استفاده نمود و سرعت خودرو نیز نباید از ۸۰ کیلومتر بر ساعت تجاوز کند. باید به نزدیکترین نماینده‌گی مجاز شرکت سایپا یدک مراجعت نمایید تا نسبت به تعویض چرخ با مدل مشابه با سایر چرخ ها اقدام نمایند.

### ! توجه

- ۱- هرگز در حالتی که شخصی در خودرو نشسته است خودرو را با جک بلند نکنید.
- ۲- خودرو را تا ارتفاعی که بتوان لاستیک را خارج کرده و تعویض کنید بلند کنید.
- ۳- هرگز با لاستیک کم باد حتی برای فاصله‌ی کوتاه رانندگی نکنید چراکه سبب آسیب به لاستیک می‌شود که قابل تعمیر نیز نمی‌باشد.
- ۴- فقط از جکی که در خودرو قرار دارد استفاده کنید. این جک نباید در خودروهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد. از جک خودروهای دیگر نیز برای بلند کردن خودروی خود استفاده نکنید در غیراینصورت جک و خودرو آسیب خواهند دید.
- ۵- گش تاور بستن مهره رینگ آلومینیومی و فولادی:  $120N.m$  می‌باشد.
- ۶- بعد از نصب لاستیک زاپاس فشار آنرا کنترل کرده و در صورت نیاز فشار آنرا به حد مشخص شده برسانید.

بچرخانید. سپس پیچ ها را به ترتیب ضربدری محکم کنید (تا زمانیکه دیگر لق نباشند).

۸) آچار جک را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا خودرو به موقعیت اولیه خود برگردد، سپس جک را از زیر بدن خارج کنید.


۹) پیچ ها را به ترتیب ضربدری بطور کامل محکم کنید. بدین منظور پیچ ها را به نوبت و هر کدام یک دور بچرخانید تا زمانیکه کاملاً محکم شوند و به گشتاور بستن  $120N.m$  برسند.

۱۰) اگر چرخ خودرو قالپاق دارد آن را جا بزنید. سپس درپوش ولو لاستیک را بطور مناسب در جای خود قرار دهید تا از ورود گرد و خاک و رطوبت به داخل ولو و نشتی باد لاستیک جلوگیری شود. اگر چرخ ها قالپاق ندارند، در اسرع وقت قالپاق خریداری نموده و روی چرخ ها نصب کنید.

پس از تعویض، چرخ تعویض شده باید بطور مناسب در محل چرخ زاپاس در کف صندوق عقب قرار گیرد و با پیچ محکم شود تا بر اثر هرگونه تکان یا ترمز ناگهانی په سرنشینان و بدن خودرو آسیب وارد نشود. ضمناً همه ابزارهای استفاده شده باید در مکان اولیه خود قرار گیرند.

### ! توجه

اگر چهار چرخ خودرو از جنس آلیاژ آلومینیوم و چرخ زاپاس از جنس فولاد باشد، پس از تعویض



D-4

محل جک را نزدیک چرخی که می خواهید تعویض کنید، پیدا کنید (این نقاط در زیر بدن خودرو با علامت مشخص شده و قابل مشاهده‌اند) سپس جک و آچار آن را از کیف خارج کنید و در زیر محل جک قرار دهید (همانطورکه در شکل D-3 نشان داده شده است) سپس آچار جک را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا قسمت گودی (شیاردار) بالای جک با محل لبه دار زیر بدن (محل جک) تماس پیدا کند (به خاطر داشته باشید که باید مطمئن شوید که قسمت شیاردار بالای جک درون محل جک زیر بدن قرار گرفته است). آچار جک را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا وقتی لاستیک چرخ از سطح زمین جدا شود و سپس پیچ های چرخ را باز کنید.

۷) چرخ پنچر را با چرخ زاپاس تعویض کنید و پیچ ها در محل هایشان جا زده و با دست کمی

## فصل ۶- تعمیر و نگهداری




### تعمیر و نگهداری

۹۸.....	محفظه موتور
۹۹.....	تسمه‌ی دینام، کولر و روغن موتور
۱۰۰.....	روغن موتور و فیلتر روغن
۱۰۱.....	مایع خنک کننده موتور
۱۰۳.....	فیلتر هوای موتور، مایع شیشه شوی، شمع و ترمز
۱۰۴.....	روغن ترمز
۱۰۵.....	روغن گیربکس
۱۰۶.....	لاستیک‌ها
۱۰۸.....	لوازم الکتریکی
۱۰۹.....	باتری
۱۱۳.....	چراغ‌های خارجی
۱۱۴.....	تعویض تیغه برف پاک کن
۱۱۶.....	فیوز‌ها
۱۲۵.....	لامپ‌ها
۱۲۶.....	سرویس و نگهداری

## محفظه موتور


۱. مخزن روغن ترمز
۲. باتری
۳. دریچه پر کن روغن موتور
۴. دریچه پر کن گاز مبرد
۵. دریچه مخزن مایع شیشه شوی
۶. میله نشانگر سطح روغن موتور

۶



E-1

## تسمه‌ی دینام، کولر و روغن موتور



۶

### توجه!

میله نشانگر سطح روغن موتور پس از چندین بار بیرون آوردن و دوباره قرار دادن در محل خود شل می‌شود که آب بندی آنرا تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین میله نشانگر باید تعویض گردد در غیر اینصورت گرد و غبار وارد آن می‌شود که می‌تواند به موتور آسیب وارد کند.

اگر سطح روغن بین علامت‌های حداقل و حداکثر نشان داده شده روی شکل باشد، بیانگر مناسب بودن میزان روغن موتور است. اگر مقدار آن زیاد است، باید مقداری از روغن را از طریق پیچ تخلیه‌ی که در قسمت پایینی کارتل قرار دارد و در شکل E-3 نشان داده شده است تخلیه نمایید تا به میزان مناسبی از روغن دست یابید. اگر میزان روغن کم بود، مقداری روغن اضافه کنید.

۱- تسمه‌ی دینام و کولر را بررسی کنید  
ابتدا موتور را خاموش کنید و همه‌ی تسمه‌ها را بازبینی نمایید که هیچگونه ترک، لقی، سایش بیش از حد و یا آلودگی ناشی از روغن نداشته باشند. در صورتی که وضعیت تسمه‌ای نامناسب است، فوراً باید آن را تعویض کنید.

۲- روغن موتور را بازدید کنید  
موتور را خاموش کرده و میله نشانگر سطح روغن موتور را مطابق شکل E-1 بیرون بکشید تا سطح روغن موتور را بازدید کنید. مراحل انجام کار:

۱) خودروی خود را در یک مکان مسطح پارک کنید و پس از خاموش شدن موتور، پیش از بازدید سطح روغن موتور چند دقیقه منتظر بمانید.

۲) میله نشانگر سطح روغن موتور را به بیرون کشیده و با یک پارچه‌ی نخی آن را تمیز کنید. سپس میله نشانگر را مجدداً تا انتهای وارد مخزن روغن موتور نمایید. در غیر اینصورت نتایج بدست آمده دقیق نخواهد بود.

۳) میله نشانگر سطح روغن موتور را مطابق شکل E-2 بیرون بکشید و به محلی که روغن به آن رسیده است (سطح روغن) توجه کنید.

## روغن موتور و فیلتر روغن

### ۳- روغن موتور و فیلتر روغن را تعویض کنید.

۱) خودرو را در یک مکان مسطح پارک کرده و موتور را برای چند دقیقه روشن کنید. تا زمانی که نشانگر درجه حرارت موتور به عدد ۸۰-۹۰ درجه سانتیگراد نرسیده، موتور را خاموش نکنید (زیرا روغن در دماهای بالا سریعتر و بهتر حرکت می‌کند) و سپس موتور را خاموش کرده و درب مخزن روغن را مطابق شکل E-4 بردارید.

۲) پیچ تخلیه ی روی کارتل را مطابق شکل E-3 باز کنید تا روغن به طور کامل تخلیه شود. برای تخلیه ی روغن موتور، باید از ظرفی که جهت تخلیه روغن تدارک دیده شده استفاده شود. این ظرف باید به اندازه ی کافی بزرگ باشد تا تمام روغنی که از موتور خارج می‌شود را در خود جای دهد. پیچ تخلیه را می‌توان با یک آچار باز کرد. توجه داشته باشید که دمای روغن موتور در این لحظه ممکن است بالا باشد، بنابراین مراقب باشید تا از آسیب‌های ناشی از سوختگی جلوگیری شود.

روغن موتور حاوی موادی است که ممکن است باعث التهاب، سرطان پوست و بیماری‌های دیگر پوستی شود بنابراین از تماس روغن موتور با پوست خود جلوگیری کنید. اگر روغن موتور



## نکات زیست محیطی

### روغن موتور

- محیط زیست را با تعویض بیش از حد روغن آلوده نکنیم.
- رنگ روغن به تنها ی ملاک مناسبی برای تشخیص کیفیت روغن موتور و تعویض آن نیست.
- پایه‌ی اکثر روغن‌های موتور، نفت خام می‌باشد. لذا با مصرف بهینه آن در حفاظت از منابع بکوشیم.
- در هنگام تعویض روغن خودرو مراقب نشتی‌ها بوده و از تخلیه روغن مصرف شده (روغن سوخته) بر روی خاک و آب جداً خودداری کنیم.

با پوستتان تماس پیدا کرد، پوست خود را با آب و صابون فراوان بشویید. از گازوئیل، رقیق کننده‌ها و حلال‌ها نیز جهت شستشو استفاده نکنید. هنگام تعویض فیلتر و روغن موتور باید نکات ایمنی را رعایت نمود. فیلتر و روغن موتور استفاده شده را روی توده‌های زباله، زمین یا داخل مجرای فاضلاب نریزید. اگر کارتل دارای مقدار زیادی آلودگی است، باید با روغن رقیق‌تر شسته شود، ولی شستشو با گازوئیل و نفت سفید ممنوع است.

## مایع خنک کننده موتور



### ۴- بررسی اضافه کردن یا تعویض مایع خنک کننده موتور

۱-۴ نشستی را در مایع خنک کننده ببرسی کنید.  
۱-۱-۴ (همانطور که در شکل E-6 نشان داده شده است) بررسی کنید سطح مایع خنک کننده تاگلوبی آن پرشده است و یک تستر درپوش رادیاتور نصب کنید و فشار ۱۵۰ کیلو پاسکال بکار ببرید و اتصالات رادیاتور را برای نشستی بررسی کنید به دستورالعمل به شرح ذیل توجه کنید:


۱- پاک کردن بخار آب در محل بررسی ضروری است.

۲- برای جلوگیری از فوران مایع خنک کننده زمانی که دستگاه تستر را بیرون می‌آورید مراقبت بیشتری باید انجام شود.

۳- برای جلوگیری از آسیب به گلوبی پرکننده رادیاتور در هنگام نصب ، جدا کردن تستر و در طول آزمون مراقبت بیشتری باید انجام شود.

سپس میزان روغن موتور را توسط میله نشانگر سطح روغن موتور بررسی نمایید. موتور را روشن کرده و با احتیاط بررسی کنید که نشتی روغن در اطراف فیلتر روغن یا پیچ تخلیه وجود نداشته باشد.

موتور را خاموش کرده و چند دقیقه صبر کنید. سپس میزان روغن موتور را بازدید نمایید. اگر کافی نیست، مجدداً روغن اضافه کنید. پس از هر بار پر کردن مخزن روغن، بایستی موتور برای مدت زمان کوتاهی در حالت دور آرام کار کند تا روغن موتور کافی به سیستم روغنکاری و نیز همه‌ی قسمت‌هایی که نیاز به روغن دارند برسد.



۳) همانطور که در شکل E-5 نشان داده شده است، پیچ ایمنی فیلتر روغن موتور را با آچار باز کنید تا فیلتر قدیمی روغن موتور خارج شود. سپس اورینگ جدید فیلتر را به مقداری روغن موتور آغشته نمایید. هنگام بررسی واشر، سطح اتصال با موتور را با پارچه‌ای تمیز، پاک کنید. فیلتر جدید را تا حدی محکم کنید که واشر آب بندی با بدنه‌ی اصلی تماس پیدا کند. سپس با استفاده از آچار با گشتاور N.m 19 فیلتر را محکم کنید و واشر و پیچ تخلیه را مجدداً نصب نمایید. پیچ تخلیه را توسط یک آچار محکم کنید. نیروی زیادی اعمال نکنید تا از آسیب دیدن رزووه‌های پیچ جلوگیری شود.

۴) پس از پر کردن مخزن با مقدار مشخصی از روغن موتور درب مخزن روغن را محکم ببندید.

رادیاتور با مایع خنک کننده موتور تا حدی که از درپوش تخلیه آب سر ریز شود پر کنید و سپس درپوش تخلیه آب را بیندید.


۴-۳-۵ رادیاتور را از مایع خنک کننده موتور به آرامی تا حدی که کامل پر شود پر کنید و سپس مخزن آب با مایع خنک کننده موتور تا حدی که سطح مایع به حد پر برسد پر کنید توصیه می شود از مایع ضد یخ گلیکول با کیفیت بالا استفاده کنید و درپوش رادیاتور را به محکمی بیندید.

۴-۳-۶ موتور را روشن کنید تا گرم شود و ترمومتر را روشن شود دور موتور را سه مرتبه به ۳۰۰۰rpm برسانید.

۴-۳-۷ درپوش رادیاتور را برای بررسی سطح مایع خنک کننده جدا کنید. اگر سطح مایع کم است، لطفاً مراحل ۶ و ۷ را تکرار کنید تا سطح مایع به حداکثر مقیاس برسد.

## ! توجه

- ۱- روغن موتور را ببروی هیچکدام از قطعات خودرو نریزید.
- ۲- بیش از اندازه روغن اضافه نکنید، در غیر اینصورت موتور آسیب خواهد دید، بعد از اضافه کردن روغن سطح آنرا با اسفاده از میله ی نشانگر روغن چک کنید.
- ۳- برای اضافه کردن روغن دقیقاً روغن مشابه استفاده کنید.



۴-۱-۳ در پوش تخلیه آب و در پوش تخلیه آب سیلندر را جدا کنید سپس پیچ هوایگیر کاربراتور را باز کرده و درپوش رادیاتور و مخزن آب را جدا کرده و مایع خنک کننده موتور را تخلیه کنید.

۴-۲-۳ در پوش رادیاتور را برای شستن لوله های مایع خنک کننده موتوریا آب تمیز پر کنید.

۴-۳-۳ با استفاده از درز گیر مخصوص روی رزووه در پوش تخلیه آب سیلندر بپوشانید و آن را با گشتاور تعیین شده بیندید توصیه می شود از شماره ۴۱۷۱ یا نوع معادل آن به طول ۳ متر استفاده شود.

۴-۳-۴ درپوش تخلیه آب رادیاتور را به طور مطمئن بیندید و مخزن آب را نصب کنید و شکل نشان داده شده است (E-8).

۶

۴-۱-۴ در صورت هر گونه نشتی، تعمیر یا تعویض قطعات مربوطه ضروری است.

۴-۲-۴ فشار باز شدن سوپاپ درپوش رادیاتور را بررسی کنید. (همانطور که در شکل E-7 نشان داده شده است).

۴-۱-۵ درپوش رادیاتور را جدا کنید.

۴-۲-۵ با استفاده از رابط درپوش رادیاتور، تستر را به درپوش رادیاتور وصل کنید.

۴-۳-۲ فشار تا حدی که حرکت عقربه گیج فشار سنج متوقف شود افزایش دهید.

۴-۴-۲ مقدار استاندارد:  $15 \pm 108$  کیلو پاسکال

۴-۴-۳ اگر مقدار خوانده شده آن کمتر از مقدار حد آن نیست، درپوش رادیاتور را تعویض کنید.

۴-۴-۴ تعویض مایع خنک کننده (همانطور که در شکل نشان داده شده است (E-8)).

## فیلتر هوای موتور، مایع شیشه شوی، شمع، ترمز

موتور و یا محلول سرکه پر نکنید، چراکه ضد یخ ممکن است به رنگ خودرو آسیب برساند و محلول سرکه نیز ممکن است به پمپ شیشه شوی صدمه بزند.

### ۷- سرویس و نگهداری شمع ها

شمع ها براساس برنامه‌ی سرویس و نگهداری که در این دفترچه آمده است، تعویض نمایید. توصیه می‌شود جهت انجام این کار به نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید تا علاوه بر این که سرویس با کیفیت بالا و تخصصی بر روی خودروی شما صورت گیرد، خودرو به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.

### ۸- بررسی پدال ترمز و ترمز دستی

۱. خلاصی پدال ترمز را چک کنید.  
موتور را خاموش کنید، ابتدا جهت کاهش فشار خلاء بوستر، چندین بار پدال ترمز را با پا فشار دهید. سپس پدال را به میزان کم و به آرامی با دست فشار دهید، تا زمانی که هیچگونه مقاومتی احساس نشود. سپس فاصله را اندازه بگیرید. اگر خلاصی پدال بین ۴-۸ میلیمتر نبود، باید برای تنظیم آن به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.
۲. ترمز دستی را بررسی کنید

سوزی زیر درب موتور خواهد شد.

**۶- بازدید و بررسی مایع شیشه شوی**  
در شرایط استفاده‌ی عادی، توصیه می‌شود که مقدار مایع شیشه شوی موجود در مخزن آن را حداقل یک بار در ماه چک کنید. در شرایط جوی نامناسب و استفاده‌ی متناوب از برف پاک کن، پس از هر بار رانندگی باید سطح مایع شیشه شوی را بررسی کنید.

مخزن مایع شیشه شوی در شکل E-1 نشان داده شده است. به منظور ارزیابی کافی بودن مقدار مایع شیشه شوی، سطح آن را در داخل مخزن به صورت چشمی مورد بررسی قرار دهید. اگر سطح مایع شیشه شوی تا حد فاصل بین مخزن و درب آن باشد، مقدار آن کافیست. اگر پایین تر از این موقعیت است، به آن مایع شیشه شوی بیافزا یید تا به حد مناسب برسد.

استفاده از مایع شیشه شوی با کیفیت بالا در مخزن آن علاوه بر اینکه اثر پاک کنندگی را بهبود می‌بخشد، از یخ زدن مایع در زمستان جلوگیری می‌کند. همچنین باید مد نظر داشته باشید که از مایع شیشه شوی توصیه شده توسط نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک استفاده نمایید. مخزن مایع شیشه شوی را با ضد یخ



**۵- بررسی و تعویض کردن فیلتر هوای موتور**  
۱- هنگامی چک کردن اجزاء فیلتر، در ابتدا کلیپس های نصب شده در هر دو طرف را باز کنید، و سپس درپوش فیلتر را بردارید تا بتوانید اجزای فیلتر را جدا کنید.

۲- دمیدن گرد و غبار از داخل به خارج توسط هوای خشک

(الف) دمیدن در اجزاء فیلتر، و بطور همزمان آنرا حرکت دهید تا زمانی که گرد و غبار در خارج از اجزاء فیلتر خارج شده و فیلتر پاک گردد.

(ب) اگر هیچ هوای فشرده در دسترس نیست، با استفاده از یک دسته چوبی به انتهای پایین درپوش در اجزاء فیلتر به آرامی ضربه بزنید و اجزاء فیلتر را تکان دهید تا گرد و غبار را از سطح آن بیرون رود. با استفاده از نور آفتاب و یا نور، بررسی کنید که اجزاء فیلتر تمیز شده باشد اگر اجزاء فیلتر آسیب دیده است آن را تعویض کنید.

۳- لازم است تمام گرد و غبار در سطح تماس قبل از نصب تمیز شود. وقتی فیلتر هوای را برداشته اید، موتور را روشن نکنید. در غیر این صورت موتور قبل از موعد مقرر فرسوده خواهد شد. علاوه بر این، پس زدن موتور موجب آتش



## نکات زیست محیطی

### گریس، روان کارها

گریس و روان کارها عمدتاً دارای عناصری مثل سدیم، کلسیم، آلومینیوم، باریم و مس هستند و به جهت بالابردن خاصیت گریس در کاهش ساییدگی، ترکیب دی‌سولفیدمولیبدن نیز به آن اضافه شده است لذا مواطن نشتنی آن از خودروها و ریزش آن به آب و خاک باشیم.

**۹- بررسی روغن ترمز**  
میزان روغن در مخزن روغن ترمز را به صورت چشمی بررسی نمایید. (مطابق شکل E-9) میزان روغن باید در حدود فاصله "MAX" و "MIN" باشد. هنگام افزودن روغن ترمز باید مراقب باشید، زیرا سمی بوده و برای انسان و برای سطوح رنگی خودرو مضر است. اگر روغن ترمز بیش از یک سال در معرض هوای آزاد قرار گیرد، دیگر نمی‌توان آن را مورد استفاده قرار داد. چون روغن ترمز می‌تواند رطوبت هوا را جذب کند و اگر رطوبت زیادی جذب شود، بازده آن کاهش خواهد یافت. روغن ترمز را باید بر اساس برنامه‌ی سرویس و نگهداری خودرو تعویض نمود.



## نکات زیست محیطی

### ۶

### لنتر ترمز / صفحه کلاچ

علیرغم رعایت قانون منوعیت استفاده از مواد دارای آبزست و استفاده از لنترهای ترمز / صفحه کلاچ با الیاف جایگزین آبزست در تمامی محصولات گروه خودرو سازی سایپا، متاسفانه در بازار غیردولتی لنترهای ترمز / صفحه کلاچ وارداتی غیرمجاز به وفور یافت می‌شوند. لذا توصیه می‌شود در هنگام تعویض لنترهای ترمز / صفحه کلاچ ترجیحاً به یکی از نمایندگی‌های مجاز مراجعه نموده و یا در هنگام خرید این قطعات به عبارت (Free Asbestos) توجه نمایید.

# روغن گیربکس



۶


کنید. روغن گیربکس را طبق برنامه‌ی تعمیرات و نگهداری تعویض کنید.

پیچ تخلیه روغن گیربکس سمت چپ سیستم انتقال قدرت می باشد (همانطور که در شکل E-13 نشان داده شده است)

گیربکس در سمت چپ گیربکس قرار گرفته است. (همانطور که در شکل E-11 نشان داده شده است). توصیه می شود گریس دوشاخه کلاچ و مکانیزم تعویض دنده را چک کنید که کافی باشد. در صورت لزوم ۱-۱.۵ لیتر گریس اضافه کنید.

**۱۱- بررسی روغن گیربکس اتوماتیک**  
سیستم انتقال قدرت خودروی شما ۶ دنده‌ی اتوماتیک می باشد. ابتدا خودرو را در زمین مسطح پارک کرده موتور را خاموش کنید و به صورت چشمی آنرا بررسی کنید. پیچ پرکن روغن را در قسمت جلوی سیستم انتقال قدرت باز کرده (همانطور که در شکل E-12 نشان داده شده است)، سطح روغن باید  $5 \pm 3$  میلیمتر زیر سطح سوراخ باشد. اگر روغن گیربکس کم باشد آنرا پر

**۱۰- بررسی روغن گیربکس دستی**  
اگر خودرو شما با گیربکس دستی مجهز شده است، لازم است که ابتدا موتور را خاموش کنید و پس از آن مقدار روغن دنده را اندازه گیری کنید. به منظور به دست آوردن مشاهدات درست، لازم است وسیله نقلیه در سطح زمین متوقف شود. پیچ درپوش پر کردن روغن با علامت "OIL" در جلوی گیربکس (همانطور که در شکل E-10 نشان داده شده است) را باز کنید. بهتر است مقدار روغن به کمتر از ۵ میلیمتر زیر سوراخ نرسد. اگر روغن گیربکس ناکافی است، لازم است به آن اضافه کنید. لطفاً با توجه به فاصله برنامه نگهداری روغن دنده را عوض کنید. درپوش تخلیه روغن دنده های



## ۲. بررسی ظاهر لاستیک ها

سالم بودن لاستیک ها را به طور منظم بررسی نمایید. اجسامی مانند سنگ ریزه و تکه های فلزی که در لاستیک ها فرو رفته اند را خارج کنید زیرا ممکن است آسیب جدی به بدنه ای لاستیک وارد کنند. در صورت مشاهده ای هرگونه برآمدگی و ناهمواری روی سطح لاستیک و نیز بریدگی، کندگی، ترک یا سایش بیش از حد در قسمت دارای آج لاستیک، باید لاستیک را تعویض کنید. همه ای لاستیک های قدیمی خودرو را با کمک یک متخصص مورد بررسی قرار دهید تا از کارایی آنها اطمینان حاصل نمایید. چنانچه عمق آج لاستیک با نشانگر ساییدگی هم سطح شده باشد، بایستی لاستیک

خودرو سرد شده است (سه ساعت پس از توقف خودرو) چک کنید. اگر مجبور هستید که فشار باد لاستیک ها را پس از حرکت بررسی کنید، می توانید پس از طی مسافت ۱۶ کیلومتر این کار را انجام دهید، چون لاستیک ها در این زمان هنوز حالت سرد دارند. اگر احساس کردید که لاستیکی کم باد شده است، فوراً باید فشار باد آن را چک کنید. همچنین توجه داشته باشید که باید همزمان با بررسی فشار لاستیک های خودرو، لاستیک چرخ زپاس را نیز بررسی نمایید.

**۱۲- سرویس و نگهداری لاستیک ها**  
استفاده از لاستیک های بیش از حد فرسوده و یا به طور نامناسب باد شده ممکن است موجب تصادفات سنگین شود و امنیت سرنشینان خودرو را به خطر می اندازد.

برخورد شدید با کناره های جاده، پریدن از روی دست اندازها، عبور از موانع غیرمنتظره و رانندگی در جاده های با شرایط نامناسب، دلایل مهمی برای آسیب دیدن لاستیک ها هستند که در طول رانندگی باید از آنها جلوگیری کرد.

## ۱. تنظیم فشار باد لاستیک ها

تنظیم فشار باد لاستیک ها تأثیر بسزایی در عملکرد آنها و شرایط رانندگی دارد و عمر مفید لاستیک ها را افزایش می دهد. میزان باد بیش از اندازه و یا ناکافی نه تنها باعث تهدید ایمنی می شود، بلکه باعث سایش ناهموار لاستیک ها می شود که منجر به خارج شدن خودرو از وضعیت متعادل و افزایش آسیب به لاستیک ها در اثر افزایش دما می شود. همچنین فشار باد نامناسب لاستیک ها مصرف سوخت را نیز افزایش می دهد.

توصیه می شود که هر روز به صورت چشمی لاستیک های خودرو را چک کنید و فشار باد آن ها را حداقل یک بار در ماه توسط فشار سنج بررسی نمایید. فشار باد لاستیک ها را زمانی که

# لاستیک ها


که مورد تأیید شرکت سایپا یدک باشند برای خودرو استفاده کنید. زیرا خودرو طوری طراحی شده است که با این نوع لاستیک ها کارایی بالاتری دارد و رانندگی ایمن و راحت تضمین می شود. در این صورت خودرو بهترین عملکرد را از خود نشان خواهد داد.

## احتیاط

- ۱- هر لاستیکی که برای بیش از ۶ سال استفاده شده باشد باید توسط تکنسین های م梗ب مورد بررسی قرار بگیرد حتی اگر ظاهرا آسیب ندیده باشد.
- ۲- در هنگام تغییر لاستیک ها با یکدیگر و یا تعویض آنها حفظ تعادل لاستیک ها ضروری می باشد.

۳- اگر در حین حرکت فشار باد تایرها کم می شود به رانندگی ادامه ندهید. حتی مسافت کوتاه نیز ممکن است سبب آسیب به لاستیک شود.

۴- در هنگام تعویض لاستیک ها، از لاستیک های با سایز و ساختار یکسان که ظرفیت بار همانند و یا بیشتر دارند استفاده کنید. فقط از لاستیک های توصیه شده توسط سازنده مجاز می باشد در غیر اینصورت خطراتی پیش خواهد آمد که منجر به آسیب های جدی خواهد شد.



را تعویض نمود زیرا عملکرد آن با سایش آج ها تضعیف می شود. کاهش چسبندگی، به ویژه در جاده های لغزنده احتمال سر خوردن لاستیک ها را افزایش داده و منجر به بروز تصادف می شود. لاستیکی که آج های آن به نشانگر حد نهایی سایش رسیده است، باید در اسرع وقت تعویض شود. نشانگر حد نهایی سایش روی دیواره لاستیک و بین آج ها علامت گذاری شده است. (مطابق شکل E-14)

## نکات زیست محیطی

### لاستیک

- اگر فقط یک لاستیک خودرو به اندازه ۶ درجه psi (قریباً معادل  $0.4 / 0$  بار) کم باد بوده و فشار باد بقیه چرخ های آن تنظیم شده باشد، در این صورت باز هم مصرف سوخت آن خودرو به اندازه ۳ درصد افزایش یافته و عمر مفید تایر کم باد کاهش خواهد یافت.

- با تنظیم فشار باد لاستیک ها، می توان مصرف سوخت را تا ۶ درصد کاهش دهیم.

لایه‌های کربن اکتیو جذب آن می‌شود. اثر کنیستر بر کاهش آلودگی محیط زیست بازیافت و مصرف بخار بنزین اثر کنترلی محسوسی به واسطه جلوگیری از انتشار بخار سمی در محیط زیست خواهد داشت. زمان تعویض کنیستر مطابق استانداردهای معتبر صنایع خودرو سازی در صورت منفی بودن نتیجه تست عملکرد توسط مراکز معاینات فنی خودرو، ۳۰ هزار کیلومتر در شرایط عمومی، ۲۴ ماه بعد از زمان نصب می‌باشد.

## نکات زیست محیطی

### کولر خودرو

یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های سیستم‌های خنک‌کننده، گازهای مخرب لایه‌ی ازن (مانند گاز فرئون) می‌باشد. خوشبختانه در خودروهای تولیدی شرکت سایپا، گاز R134a جایگزین گازهای مخرب لایه ازن گردیده است که قادر اثرات مخرب بر لایه ازن می‌باشد.

### ترموستات

عملکرد مناسب ترموستات موجب عملکرد موتور در دمای بهینه ۲ درصد صرفه‌جویی در مصرف سوخت را به همراه دارد.

### کنیستر

بنزین موجود در باک خودرو به واسطه ماهیت طبیعی آن تبخیر شده و در صورت ارتباط با هوای آزاد در آن منتشرمی‌شود. انتشار بخار بنزین در هوا باعث آلودگی محیط زیست در اطراف خودرو می‌گردد. جهت رفع این مشکل وجود مجموعه‌ای با قابلیت جذب و بازیافت بخار بنزین ضروری است. در خودروها این فرآیند توسط کنیستر یا بخارگیر بنزین صورت می‌پذیرد. بخار بنزین از طریق شیلنگ به ورودی کنیستر منتقل و در حین عبور از

۵- در لاستیک‌هایی که بدون تیوب هستند هرگز تیوب وارد نکنید چراکه سبب تصادف شده و منجر به آسیب‌های جدی خواهد شد.

۶- لاستیک‌ها دارای عمر محدودی هستند که بسته به نوع راننگی و شرایط جاده متفاوت خواهد بود.

**سرویس و نگهداری لوازم الکتریکی**  
قبل از اتصال یا قطع کردن کابل منفی، باید ابتدا سوییچ استارت را ببندید؛ و گرنه ممکن است تجهیزات الکتریکی داخلی خودرو دچار سوختگی شوند.

اگر یکی از تجهیزات الکتریکی کار نکند فیوزها ممکن است بسوزد. ابتدا فیوزها را چک کنید و سپس کابل‌های رابط، باتری، مدارها و تجهیزات الکتریکی را چک کنید.

## نکات زیست محیطی



**باتری**  
از مهم‌ترین آلاینده‌های باتری خودرو سرب و اسید سولفوریک می‌باشد لذا باتری‌های کهنه و بی استفاده را نباید در طبیعت رها نمود بلکه باید آنها را در اختیار مراکز مجاز قرار دهیم.

\* این باتری مجهز به چشم الکتریکی است. چشم الکتریکی اطلاعاتی چون وضعیت شارژ باتری و سطح الکترولیت باتری را از طریق نمایشگر رنگی ارائه می‌کند. باتری خشک به آب احتیاج ندارد، اما وقتی توان باتری تمام می‌شود نیاز به شارژ مجدد دارد.

تعريف	علامة
شارژ کامل	●
شارژ کم	○



مراقب باشید!

1. سرویس و نگهداری باتری  
باتری خودروی H220 و H230 از نوع باتری خشک است. علاوه بر درپوش آب بندی، درپوشی روی الکترولیز کننده باتری قرار دارد.



اطلاعاتی که چشم الکتریکی نشان می‌دهد تنها برای بررسی و مراجعه کلی راننده است. ممکن است در یک باتری کهنه به علت فرسودگی قطعات واکنش با الکترولیت بطور عادی صورت نگیرد. که در این موارد، قضاوت در مورد وضعیت باتری به بررسی متخصص و استفاده از ابزارهای مخصوص نیاز دارد.

\* مطابق با مدل خودرو

## علائم هشدار دهنده و توصیف آن ها برای عملکرد باتری

تعريف	علامة
وجود هر نوع شعله رو باز، منابع احتراقی، جرقه و دود در محل کار ممنوع است!	
عینک محافظ به چشم بزنید.	
کودکان باید از باتری و ماده الکترولیت دور نگه داشته شوند.	
الکترولیت باتری یک ماده سمی با خورندگی بالا می باشد، بنابراین برای کار با آن باید از دستکش و عینک محافظ استفاده کنید.	
قبل از کار با باتری دفترچه راهنمای استفاده از آن را مطالعه نمایید.	
باتری در هنگام شارژ شدن ممکن است گاز قابل اشتعال و انفجار تولید کند.	

# باتری

۹) باتری یخ زده یا در حال یخ زدن را شارژ نکنید زیرا این عمل ممکن است باعث منفجر شدن باتری و سوختگی شیمیایی شما گردد. باتری یخ زده را باید تعویض نمود. توجه داشته باشید که باتری بدون جریان ممکن است در دمای حدود صفر درجه سانتیگراد یخ بزند.

۱۰) از باتری آسیب دیده استفاده نکنید زیرا ممکن است باعث وقوع انفجار شود! بنابراین توصیه می شود باتری آسیب دیده را در اسرع وقت تعویض نمایید.

اگر محل اتصال کابل ها روی قطب های باتری شل شده است، باید مهره ها را به اندازه کافی نه خیلی سفت محکم کنید. برای محافظت از باتری از بست های ثابت کننده استفاده کنید و مواطبه باشید که آنها را بیش از اندازه محکم نکنید زیرا در غیر اینصورت به جعبه باتری آسیب وارد می شود.

وجود دارد. بنابراین نباید هیچگونه جرقه ای در اطراف باتری ایجاد شود، همچنین نباید از سیگار یا هرگونه شعله در نزدیکی باتری استفاده نمود.

۵) از آنجاکه الکتروولیت باتری حاوی ماده سمی و خورنده اسید سولفوریک است، باید مواطبه باشید که الکتروولیت با چشم ها، سطح پوست و لباس شما تماس پیدا نکند. همچنین از نوشیدن سهروی الکتروولیت جلوگیری نمایید. هنگام کار در اطراف باتری باید از عینک محافظ استفاده کنید و به کودکان اجازه نزدیک شدن به باتری را ندهید.

۶) هنگام تمیز کردن باتری، نباید اجازه دهید مواد شوینده وارد باتری شوند.

۷) از شارژ کردن باتری در فضای بسته مانند پارکینگ که تهویه هوا مناسب نیست، خودداری نمایید. این عمل بایستی در فضای باز انجام شود.

۸) قبل از اتصال باتری، باید تمامی تجهیزات برقی خاموش شوند، سپس ابتدا کابل مثبت و بعد کابل منفی وصل گردد. مراقب باشید که کابل ها را به قطب اشتباه باتری متصل نکنید و گرنه ممکن است منجر به وقوع آتش سوزی شود.

## ! هشدار

هنگام کار با باتری باید کاملاً به خطرات احتمالی آن آگاه باشید، زیرا عملکرد نامناسب ممکن است منجر به وقوع حادثه، آتش سوزی و سوختگی بر اثر تماس با مواد شیمیایی شود. بنابراین، باید توصیه ها و هشدارهای زیر را قبل از کار با باتری مطالعه و از آنها پیروی کنید:

۱) قبل تعمیر باتری، باید اطمینان حاصل نمایید که موتور و سایر تجهیزات خودرو خاموش هستند و سپس کابل منفی باتری را قطع کنید.

۲) هنگام قطع کردن برق باتری و سیستم برقی خودرو، همواره باید ابتدا کابل منفی و سپس کابل مثبت قطع شود.

۳) هنگام کار با سیستم برقی و کابل ها از تولید الکتریسیته ساکن و جرقه جلوگیری نمایید. همچنین اجازه ندهید پدیده اتصال کوتاه در قطب های باتری اتفاق بیفتد و گرنه جرقه ای پر انرژی ایجاد شده بر اثر اتصال کوتاه ممکن است به شما آسیب وارد کند.

۴) هنگام شارژ باتری احتمال تولید گاز هیدروژن که قابل اشتعال و انفجار است



## اقدامات اضطراری !

- مراقب باشید که وقتی سوییچ استارت باز است و موتور کار می کند، باتری را جدا نکنید و گرنه ممکن است به سیستم و تجهیزات برقی خودرو آسیب وارد شود.
- مراقب باشید باتری برای مدت طولانی در معرض مستقیم نور خورشید قرار نداشته باشد، زیرا ممکن است اشعه پرقدرت فرابنفش به جعبه باتری آسیب برساند.
- اگر خودروی خود را در مکانی سرد پارک کرده و برای مدت طولانی از آن استفاده نکرده اید، باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از یخ زدن باتری و آسیب دیدن آن انجام دهید.
- هنگام جابجا کردن باتری باید آن را به آرامی منتقال دهید و نباید آن را وارونه کنید یا به پهلو قرار دهید.

۶

## ۲. چراغ های خارجی

حداقل یک بار در ماه وضعیت چراغ های خارجی خودروی خود را بررسی کنید. اگر لامپی سوخته باشد، قدرت دید شما هنگام رانندگی کاهش می یابد و سایر رانندگان ممکن است تصمیمات شما را در حین رانندگی متوجه نشوند و این مسائل ممکن است ایمنی شما را به خطر بیاندازند. اگر متوجه شدید که چراغی سوخته است، باید به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک یا فروشگاه های تجهیزات برقی مراجعه کنید و لامپ با مشخصات مناسب را خریداری نموده و با رعایت نکات ایمنی و قواعد کار، آن را به جای لامپ معیوب نصب نمایید.


باید چراغ هایی را که در زیر اشاره شده است، مرتبأً بررسی نمایید:

نور بالا، نور پایین، چراغ های جلو و عقب، چراغ های ترمز، چراغ های راهنمای جلو و عقب، چراغ های جانبی، چراغ های دندنه عقب، چراغ های نمره، چراغ سوم ترمز و چراغ های مه شکن جلو و عقب.


# چراغ های خارجی

**هشدار** !


- ۱) برای جلوگیری از سوختگی و تاول زدگی، در هنگام تعویض لامپ ها باید چراغ ها را خاموش کنید و مدتی صبر کنید تا به اندازه کافی خنک شوند.
- ۲) چراغ های نور بالا و نور پایین دارای لامپ های هالوژن هستند که این لامپ ها حاوی گازهای پرفشار و متراکم هستند. بنابراین توصیه می شود هنگام کار با این لامپ ها نکات ایمنی را رعایت نمایید. اگر لامپ ها دچار خراشیدگی شوند یا با زمین برخود کنند ممکن است شکسته یا منفجر شوند. هنگام دست زدن به لامپ ها مجازید فقط از قسمت های فلزی یا پلاستیکی، آن را نگه دارید و نباید قسمت شیشه ای آن را لمس کنید.
- ۳) وقتی چراغ های جلو روشن است، نباید به قسمت های فلزی لامپ ها دست بزنید.
- ۴) برای اطمینان از ایمنی خود بهتر است هیچ یک از قطعات داخلی چراغ های جلو، مدارهای برقی و قسمت های مربوطه را تعمیر یا تعویض نکنید و برای انجام این کار به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.



E-14-3



E-14-2



E-14-1

۳) قلاب بازویی برف پاک کن را داخل شیار تیغه جدید قرار دهید به صورتیکه تیغه و بازویی برف پاک کن مطابق شکل E-14-3 با هم زاویه ۴۵ درجه داشته باشند. شیار تیغه را با قلاب بازویی برف پاک کن هم تراز کنید و تیغه را در جهت فلش بکشید.

با فلش بکشید تا شیار تیغه از قلاب بازویی برف پاک کن خلاص شود.  
۲) تیغه را بچرخانید تا مطابق شکل E-14-2 در راستای ۴۵ درجه با بازویی برف پاک کن قرار گیرد. سپس تیغه را در جهت فلش نشان داده شده در شکل بکشید تا از بازویی برف پاک کن جدا شود. سپس بازویی برف پاک کن را در طول شیار حرکت دهید.




هرگز برف پاک کن را ببروی شیشه رها نکنید  
چراکه سبب شکستگی شیشه خواهد شد.

### ۶. تعویض تیغه برف پاک کن


تیغه های فرسوده یا کثیف، میدان دید جلو را تحت تاثیر قرار می دهند، در نتیجه اینمی رانندگی کاهش پیدا می کند. هر گاه متوجه شدید که تیغه برف پاک کن کثیف است، باید سریعاً آن را تمیز کنید. اگر متوجه شدید که تیغه آسیب دیده است یا کارایی آن کاهش یافته است، در اسرع وقت آن را تعویض نمایید. هنگام تعویض تیغه باید بازویی برف پاک کن را از روی شیشه بلند کنید. مراحل تعویض یک تیغه معمولی به صورت زیر است:

۱) تیغه را بچرخانید تا مطابق شکل E-14-1 در راستای عمود بر بازویی برف پاک کن قرار گیرد. تیغه را در جهت نشان داده شده


## تعویض تیغه برف پاک کن



E-15-2



E-15-1



E-14-4

### مراحل تعویض تیغه برف پاک کن شیشه عقب:


۱. تیغه برف پاک کن شیشه عقب را درجهت فلش نشان داده شده در شکل خارج کنید. همانطور که در شکل E-15-1 نشان داده شده است.

۲. تیغه جدید برف پاک کن شیشه عقب را درجهت فلش با شیار بازویی برف پاک کن شیشه عقب تنظیم کنید و مطابق شکل تیغه را داخل شیار بازویی جا بزنید. همانطور که در شکل E-15-2 نشان داده شده است.


### ! توجه

- ۱) لازم است تیغه های برف پاک کن و شیشه جلو را بطور مرتب تمیز کنید، چون آلودگی ها سرعت فرسودگی تیغه ها را افزایش می دهند.
- ۲) تیغه کثیف و آسیب دیده ممکن است شیشه جلو را خط بیاندازد.
- ۳) وقتی بازویی برف پاک کن را از روی شیشه بلند می کنید، نباید درب موتور را باز کنید و گرنه درب موتور خط می افتد و ممکن است بازویی برف پاک کن یا شیشه جلو آسیب ببینند.
- ۴) برای اطمینان از اینمی در رانندگی باید حداقل چهار بار در سال، تیغه برف پاک کن را تعویض نمایید.


۴) تیغه را بچرخانید تا مطابق شکل ۴ بر بازویی برف پاک کن عمود شود. سپس به کشیدن تیغه در جهت فلش ادامه دهید تا در جای خود بطور کامل محکم شود. سپس تیغه را بچرخانید تا در وضعیت عادی قرار گیرد.



E-17

جعبه فیوز  
داخل اتاق

E-16



E-15


۴) اگر فیوز ایرادی ندارد، کابل اتصال فیوز را کنترل کنید اگر اتصال فیوزی سوخته باشد، باید آن را تعویض نمایید. هرگز از سیم فلزی بجائی فیوز حتی بطور موقت استفاده نکنید.  
۵) مدار اصلی را خود ارتقا ندهید و هیچ گونه وسیله الکترونیکی را بدون تائید نصب نکنید، در غیر اینصورت عواقب ناشی از این عمل متوجه خود شما می باشد.

- ۱) فیوزها را با دقق بررسی کنید و اگر هر یک از آنها سوخته است، فوراً آن را تعویض نمایید.
- ۲) تعویض فیوزها باید بر اساس جریان نامی نشان داده شده برای هر یک از آن ها در داخل جعبه فیوز باشد. هرگز نباید از فیوزی استفاده کنید که جریان نامی آن بیشتر از جریان فیوز اصلی باشد.
- ۳) اگر فیوز جدید نیز پس از مدت کوتاهی بسوزد، ممکن است اشکالاتی در مدار سیستم برقی خوردو رخ داده باشد. لذا باید خودروی خود را جهت بررسی و تعمیر به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک انتقال دهید.

## ۶- بررسی و تعویض فیوزها

اگر یکی از تجهیزات برقی خودرو بطور عادی کار نمی کند، ممکن است یکی از فیوزهای خودرو سوخته باشد که باید در اسرع وقت بررسی شود. همانطور که در شکل های E-15 و E-17 نشان داده است، جعبه های فیوز به ترتیب در سمت چپ جلوی محفظه موتور و سمت چپ پایین داشبورد قرار دارند. باید قبل از باز کردن جعبه فیوز، سوییچ استارت را ببندید. نقشه فیوزها و عملکرد آن ها روی برچسبی در داخل جعبه فیوز چسبانده شده است، همچنین در شکل و جدولی که در ادامه آمده است، قابل مشاهده می باشد:


جعبه فیوز PFB



جعبه فیوز توزیع کننده الکترود مثبت باتری

	نام فارسی	نام انگلیسی	مشخصات (A)
F1	برق	UEC	110
F2	فرمان الکتریکی	EPS	60
F3	ژنراتور	ALT	110

جعبه توزیع الکترود مثبت باتری (PFB)



(کنترل برق زیر درب موتور) جعبه فیوز قسمت موتور

## فیوز ها

## فیوز محفظه موتور(کنترل برق زیر درب موتور)

مشخصات. (A)	نام فارسی	
15	پمپ	F1
10	کمپرسور	F2
25	سوپاپ ABS	F3
30	AM2	F4
30	سیستم گرمکن شیشه عقب	F5
15	چراغ مه شکن جلو	F6
15	نور پایین	F7
15	نور بالا	F8
30	رله استارت	F9
30	رله اصلی	F10
10	بوک	F11
NA	NA	F12
10	بار رله اصلی	F13
15	کویل	F14
10	سنسور اکسیژن	F15
10	نازل اسپری	F16


## فیوز محفظه موتور (کنترل برق زیر درب موتور)

مشخصات. (A)	نام فارسی	
10	نور پایین جلو چپ	F17
10	نور پایین جلو راست	F18
5	سیگنال اصلی	F19
موجود نیست	موجود نیست	F20
موجود نیست	موجود نیست	F21
موجود نیست	موجود نیست	F22
موجود نیست	موجود نیست	F23
موجود نیست	موجود نیست	F24
10	ذخیره	F25
15	ذخیره	F26
30	ذخیره	F27
40	فن خنک کننده	JF1
50	IEC 1 باتری	JF2
50	AMT	JF3
40	مотор پمپ ABS	JF4
40	IG2	JF5

## فیوز محفظه موتور (کنترل برق زیر درب موتور)

مشخصات. (A)	نام فارسی	
50	IEC 2 باتری	JF6
30	سوئیچ استارت ۱	JF7
موجود نیست	موجود نیست	JF8
40	ذخیره	JF9
40	فن خنک کننده سرعت بالا	R01
40	فن خنک کننده سرعت پایین	R02
50	رله AMT	R03
موجود نیست	موجود نیست	R04
40	رله اصلی	R05
30	بوق	R06
30	رله استارت	R07
30	پمپ	R08
30	کمپرسور تهویه مطبوع	R09
30	لامپ مه شکن جلو	R010
30	نور پایین	R011
30	نور بالا	R012

\* نکته: رله R3 رله خاص است که 50A و رنگ آن خاکستری است.



جعبه فیوز کابین (کنترلر برق IP)

## جعبه فیوز کابین (IP کنترلر برق)

مشخصات. (A)	نام فارسی	
10	فیوز داشبورد / ضد سرقت / لامپ داخلی	F1
10	فیوز ترمز	F2
15	رادیو	F3
15	واحد کنترل موتور	F4
15	گرمکن شیشه عقب / برف پاک کن	F5
15	لامپ مه شکن عقب / هشدار خطر	F6
20	قفل درب	F7
15	سانروف	F8
20	کلید شیشه بالابر برقی جلو چپ	F9
20	کلید شیشه بالابر برقی جلو راست	F10
20	کلید شیشه بالابر برقی عقب چپ	F11
20	کلید شیشه بالابر برقی عقب راست	F12
10	تهویه مطبوع	F13
5	کویل کنترل	F14
10	پمپ شیشه شوی	F15
10	سوئیچ حرکت به عقب	F16

## فیوز قسمت موتور (کنترلر الکتریکی)

مشخصات. (A)	نام فارسی	
20	برف پاک کن جلو	F17
10	چراغ های جانبی ۱	F18
10	چراغ های جانبی ۲	F19
5	استارت	F20
10	ABS/EPS	F21
10	ECU/TCU	F22
10	کنترل بدنه / داشبورد	F23
10	کیسه هوا	F24
7.5	آینه جانبی	F25
15	فنده	F26
موجود نیست	موجود نیست	JF1
موجود نیست	موجود نیست	JF2
30	دمنده	JF3
30	گرمکن شیشه	R01
30	لامپ حرکت به عقب	R02
40	IG2 رله	R03

## لامپ ها

نوع لامپ	چراغ های جلو	چراغ مه شکن جلو	چراغ عقب	چراغ پلاک	لامپ داخلی جلو	چراغ ترمز بالا
H4	۲ (ترکیب نور بالا و پایین)					
H7		۲				
Py21w	۲ چراغ راهنمای جلو)		۲ (چراغ راهنمای عقب)			
W5w	۲ (چراغ جانبی)			۲	۲	
P21w			۴ (چراغ مه شکن عقب و دندنه عقب)			
P21/5w			۲ (چراغ پارک / ترمز)			
W16w						۱

### سرویس و نگهداری خودرو توسط مالک

#### پیشگیری از زنگ زدگی

تا زمانی که راننده تمام کارهای مربوط به خودرو را به طور مناسب و به موقع انجام دهد، خودرو به مدت طولانی در بهترین شرایط استفاده قرار گرفته و از صدمه دیدن ناشی از زنگ زدگی در امان می‌ماند.

- ۱) متدالوترين دلائل زنگ زدگی عبارتند از:
- الف- وجود موادی مانند نمک، گرد و خاک و رطوبت بر روی قسمت هایی از شاسی که در

- ۲) معرض دید نیستند.
- ب- خراسیده شدن پوشش محافظ رنگ سطحی بدنه به دلیل تصادف های خفیف یا برخورد سنگ، که منجر به زنگ زدگی می‌شود.
- ج- استفاده از خودرو در شرایط محیطی خاص و یا موقعیت های ویژه

- ۳) محلول های نمکی، قلیایی و یا گرد و غبار حاوی مواد شیمیایی که روی سطح جاده ها وجود دارند، می‌توانند باعث تسریع خوردگی شوند. در نواحی ساحلی هوا دارای محلول نمک است. نیز در مناطقی با آلدگی صنعتی، گرد و غبار موجود در هوا دارای مواد شیمیایی است.
- ۴) در نواحی با رطوبت بالا، سرعت زنگ زدگی ممکن است افزایش یابد. به خصوص در مناطقی

وجود دارد، رانندگی می‌کنید و یا در زمستان نزدیک دریا هستید، برای جلوگیری از زنگ زدگی باید حداقل یک بار در ماه شاسی خودرو را تمیز کنید.

• هنگام تمیز کردن شاسی خودرو و توپی چرخ، استفاده از آب یا بخار با فشار بالا، روشی مؤثر است. به خصوص برای گل و لای و گرد و غباری که به راحتی در معرض دید نیست. اگر این عوامل مانند گل مرطوب و سایر آلودگی ها از خودرو پاک نشوند، باعث زنگ زدگی بیشتر خواهند شد. از جمع شدن آب یا خاک در محل هایی که سوراخ یا مجرای تخلیه وجود دارد مانند قاب دور درب ها جلوگیری نمایید زیرا امکان بسته شدن این مجاری وجود داشته و در نهایت امکان زنگ زدگی وجود دارد.

• بعد از فصل زمستان بهتر است قسمت های داخلی و زیرین بدنه را به طور کامل تمیز کنید. پس از شستشو و پیش از رانندگی، باید توجه داشته باشید که سیستم ترمز به طور کامل خشک شده باشد.

ب- سطوح رنگی بدنه را بررسی و تمیز کنید. اگر ترک یا خراشی بر روی لایه ای رنگ پیدا شد، باید سعی کنید فوراً از رنگی با سرعت خشک شدن بالا برای تعمیر آن قسمت استفاده کنید تا از

که دمای آن بالاتر از نقطه ای انجماد است.

- در نواحی مرطوب، برخی قسمت های بدنه ممکن است در طول زمان زنگ بزند، اگرچه قسمت های دیگر بدنه خشک نگه داشته شوند.
- اگر دما بیش از حد بالا باشد، احتمال زنگ زدگی در بخش هایی از خودرو که به دلیل تهويه ضعیف خشک نشده اند یا بخار هوا امکان خروج از محل مورد نظر را نداشته است، افزایش می‌یابد.

از همه ای موارد ذکر شده در بالا باید اجتناب شود تا از زنگ زدگی جلوگیری به عمل آید، به خصوص برای قسمت های داخلی بدنه. در صورتیکه رنگ قسمت هایی از خودرو پوسته شده یا کاملاً از بین رفته است، باید در اسرع وقت تعمیر شود.

۲) برای جلوگیری از زنگ زدگی بدنه باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهید:

- الف- به طور مداوم خودرو را تمیز کنید: در صورتیکه این عمل را به طور منظم انجام دهید، علاوه بر اینکه همواره بدنه خودرو تمیز خواهد بود، از زنگ زدگی و خوردگی بدنه نیز جلوگیری می‌شود. البته با پستی توجه داشته باشید که برای تمیز کردن خودرو موارد زیر را رعایت نمایید.
- اگر در جاده ای که محلول نمکی یا قلیایی

## سرویس و نگهداری

**مراحل شستشوی خودرو مطابق زیر است:**

الف- هنگام شستشوی خودرو، باید ابتدا گل و لای چسبیده به تمامی قسمتهای بدنه را با فشار آب پاک کنید. به منظور پاک کردن گل و لای یا رسوب نمک و مواد قلیایی که محکم چسبیده اند، باید از آب با فشار بیشتر و شستشو در زمان طولانی تر بهره جست. هنگام تمیز کردن از مواد شوینده متداول که خیلی قوی نیستند با رعایت تمام نکات مطرح شده جهت پیشگیری از وارد شدن آسیب به رنگ و بدنه خودرو استفاده کنید.

از شوینده های متداول که برای مصارف خانگی مورد استفاده قرار می گیرند برای شستن خودرو استفاده نکنید. برای شستن خودرو باید پارچه شستشو را در ماده تمیز کننده فرو کنید و پارچه را آهسته روی بدنه بکشید، تا گرد و غبار و کثیفی جذب ماده تمیز کننده شوند و برطرف گرددند.

ب. بعد از تمیز کردن با ماده تمیز کننده، باید مواد باقیمانده بر بدنه خودرو را با آب پرفشار بشویید تا بدنه کاملاً از وجود این مواد پاک شود. و گرنم بعد از خشک شدن خودرو، آثار این مواد بر روی بدنه خودرو باقی می ماند. در هوای گرم پس از پاک کردن هر قسمت از خودرو آن را با آب تمیز و با فشار بشویید. پس از اینکه یک قسمت بدنه بطور کامل تمیز شد

## تمیز کردن و واکس زدن خودرو

۱) در صورتی که دمای بدنه بالا نباشد، شما می توانید از آب و شامپوی مخصوص تمیز کردن خودرو استفاده کرده و خودرو را بشویید. پس از تمیز کردن، خودرو را با آب تمیز شستشو دهید. هرگونه شیء کثیف ممکن است باعث خط افتادن رنگ بدنه شود. همه می مواد شیمیایی که توسط هوا انتقال می یابند، می توانند به رنگ خودرو آسیب برسانند. رانندگی در نواحی کنار دریا و یا پارک کردن خودرو در نواحی ساحلی یا مناطقی که دارای محلول نمک است، ممکن است احتمال زنگ زدگی را افزایش دهد. بنابراین باید خودرو را به طور منظم تمیز کنید. خودرو را می توان در مکان های شستشوی اتوماتیک خودرو، تمیز نمود. اما امکان خراشیده شدن رنگ خودرو با برس ها وجود دارد. خراشیدگی ممکن است درخشندگی و دوام رنگ را کاهش دهد. به خصوص برای رنگ های تیره این پدیده ممکن است بیشتر مشاهده شود. در صورتیکه همه می شرایط مناسب و فراهم باشند، می توانید تمیز کردن خودرو را شخصاً انجام دهید.

زنگ زدگی ناشی از این ترک جلوگیری به عمل آید. اگر سطحی فلزی در مناطقی که رنگ آنها از بین رفته است مشاهده شد، باید از یک فرد متخصص برای تعمیر آن قسمت کمک بگیرید. ج- بررسی کنید که آب یا گرد و خاک که به راحتی باعث زنگ زدن می شوند، در قطعات و کف بدنه وجود نداشته باشد. همچنین به طور منظم چک کنید که کف خودرو خشک نگه داشته شود. نیزدر صورتی که مواد شیمیایی، مواد شوینده، محلول نمک و غیره در خودرو باشد، باید توجه بیشتری نسبت به تمیزی کف خودرو داشته باشید. موارد بالا پیش از انتقال باید در ظرفی مناسب قرار داده شوند. در صورت هرگونه نشتی باید فوراً آن را تمیز کنید.

د- از پارک کردن خودرو در پارکینگ مرتبط و با تهویه ضعیف اجتناب کنید. اگر شستشوی خودرو را در پارکینگ انجام دهید یا پس از آنکه در جاده ای برفی و مرتبط رانندگی کردید، پارکینگ نیز ممکن است مرتبط شود که می تواند منجر به خوردگی شود. حتی اگر پارکینگ بسیار خشک است، زنگ زدن بدنه ممکن است به دلیل تهویه ای ضعیف و مرتبط بودن خودرو، رخ دهد.

## نکات زیست محیطی

با تمیز نگه داشتن و رسیدگی به رنگ خودرو در زیبایی محیط زیست شهری سهیم باشیم.

### رنگ خودرو

از مهم‌ترین آلاینده‌های رنگ خودرو، کرم (Cr) می‌باشد لذا در هنگام استفاده از رنگ خودرو بویژه در تعمیرگاهها و نمایندگی‌ها مراقب نشت و ریزش آن به آب و خاک باشیم.

### ! توجه

① دقیق کنید هنگام شستن کف و زیر بدن و شاسی به دست خود صدمه نزنید.

② شستن خودرو هنگامی که بدن داغ نباشد در سایه مجاز است.

③ لوله‌های اگزوز را تا خنک نشده اند دست نزنید.

④ از مواد آلی استفاده نکنید (از قبیل بنزین و نفت و روغن سبک و یا حلال‌های خورنده قوی) در غیر این صورت احتمال خطر مسمومیت یا صدمه است.

⑤ هیچ‌کدام از قطعات خودرو را با استفاده از برس زبر تمیز نکنید، در غیر اینصورت ممکن است قطعات آسیب بینند.

**آسیب دیدگی رنگ سطح بدن خودرو**  
در مواردی که رنگ بدن خراشیده شده است، برای جلوگیری از زنگ زدگی باید در اسرع وقت با استفاده از رنگ فوری قسمت‌های آسیب دیده را رنگ کنید. به منظور رنگ کردن سطح بدن‌با رنگ فوری، توصیه می‌شود که رنگ را کاملاً هم بزنید تا یکنواخت شود سپس با قلم رنگ روی قسمت‌های خراشیده بزنید. قبل از رنگ زدن باید قسمت آسیب دیده را تمیز و خشک کنید. بهتر است از حداقل مقدار رنگ برای پوشش دادن قسمت‌های آسیب دیده استفاده کنید و اگر اطمینان دارید که رنگ به خوبی قسمت‌های آسیب دیده را پوشش می‌دهد از رنگ زدن نواحی اطراف که رنگ سالم دارند، اجتناب کنید. همچنین توصیه می‌شود که از حداقل مقدار رنگ استفاده نمایید.

### تمیز کردن داخل خودرو

ابتدا، با جارو برقی قسمت‌های آلوده به گرد و خاک را به خوبی تمیز کنید. سپس با یک تکه پارچه یا اسفنج تمیز که برای چند دقیقه در محلول آب صابون قرار داده شده است، قسمت‌های کثیف را دستمال بکشید. نباید سطوح داخلی خودرو را با حلال‌ها، رقیق کننده‌ها، بنزین یا مواد شوینده متداول مانند شیشه پاک کن تمیز کنید.

به سراغ قسمت دیگر بروید. بعد از تمیز کردن کل بدن باید آن را با حolle نرم خشک کنید تا تمام آب باقی مانده روی بدن خشک شود در غیر اینصورت لکه آب بر روی سطح بدن باقی خواهد ماند. برای خشک کردن پارچه را با فشار روی بدن نکشید تا آثار آن روی بدن باقی نماند. ۲) بدن را واکس بزنید و پولیش کنید، تا سطح بدن تمیز و شفاف شود.

پس از آنکه بدن خودرو را شسته و کاملاً خشک نمودید، بدن را واکس بزنید. حتی اگر از ترکیبی از تمیزکننده‌ها و واکس خودرو استفاده می‌کنید باید مطابق مراحل ذکر شده عمل نمایید. اگر ذرات آسفالت به بدن چسبیده است، باید با محلول مناسب (مانند تربانتین) آن‌ها پاک نمایید. اگر هرگونه حشره یا صمع و امثال اینها به بدن خودرو چسبیده است، باید با آب گرم یا آب صابون آنها را پاک کنید (از شوینده‌های تجاری هم می‌توانید استفاده کنید). نباید بدن را با بنزین یا حلal‌های قوی دیگر پاک کنید و گرنده ممکن است به رنگ بدن آسیب وارد شود. تمام سطوح رنگ شده و فلزی تزئینات داخلی خودرو را واکس بزنید. بعد از واکس زدن به بدن با اسپری آب بپاشید. اگر آب روی واکس بنشیند و در جهات مختلف جاری شود، نشان می‌دهد که بدن بخوبی واکس زده نشده و باید مجدداً واکس زده شود.

فصل ۷- مشخصات فنی خودرو



www.cargeek.ir

مشخصات	نوع	مشخصات
SY7150E3ZBAF (AMT) (مدل دستی)	SY7150E3SBAF (مدل دستی)	مودل موتور
BM15L		استاندارد آلدگی
EURO IV		نوع موتور
DOHC، MPI، ۱۶ سوپاپ، آب خنک، ۴ سیلندر خطی		مدل بنزین
GB17930 مطابق با استاندارد ۹۳# سرب بدون		حجم بنزین
42		مجموع حجم سیلندر
1.498		قطر × کورس
84.8×75		قدرت اسمی
76		حداکثر گشتاور / دور سرعت (نیوتن متر / دور در دقیقه)
138/3800-4200		نسبت تراکم
10:1		پایین ترین نسبت مصرف سوخت
242		دور موتور در دور آرام (r/min)
750±50		

## مشخصات خودرو (H220)

مشخصات خودرو

مشخصات	نوع	مشخصات خودرو
SY7150E3ZBAF (AMT) (مدل دستی)	SY7150E3SBAF (مدل دستی)	
4190mm		طول کلی
1703mm		عرض کلی
1482mm		ارتفاع کلی
2570mm		فاصله ی دو محور چرخ جلو و عقب
1465mm		فاصله مراکز چرخ های جلو
1460mm		فاصله مراکز چرخ های عقب
910mm		فاصله مرکز چرخ جلو تا جلوی خودرو
710mm		فاصله مرکز چرخ عقب تا انتهای خودرو
11m≥		حداقل شعاع دوران
114mm		حداقل فاصله از زمین
15.3°		زاویه چرخ جلو با زمین
19°		زاویه چرخ عقب با زمین
170		حداکثر سرعت خودرو (کیلومتر / ساعت)
5.5		صرف سوخت در سفر با سرعت ثابت 90km/h (L/100km)
30≤		حداکثر قابلیت شیب روی (%)



مشخصات	نوع	مشخصات
روغن گیربکس	روغن جعبه دندہ هیپوئید	SY7150E3ZBAF (AMT) (مدل)
درجه ویسکوزیته	SAE 75W-90	SY7150E3SBAF (مدل دستی)
API نوع	API GL-4	
حجم روغن گیربکس	1.7L	1.8-2.0L
مشخصات روغن موتور	SAE 10W/40 API SL	
حجم روغن موتور	4.2L	
مایع شیشه شور	- 40°	
حجم مایع شیشه شور	3.0L	
ضد یخ	- 40°	
حجم ضد یخ	5.5L	
روغن ترمز	DOT4	
حجم روغن ترمز	—	
روغن فرمان الکتریکی	—	
حجم روغن فرمان الکتریکی	—	
A/C نوع مبرد	R134a	
حجم مبرد A/C	460g	

## مشخصات خودرو (H220)

● پارامترهای اصلی خودرو

مشخصات	نوع	SY7150E3SBAF (مدل دستی)	SY7150E3ZBAF (مدل AMT)
وزن بدون بار (کیلوگرم)		1207	1214
وزن محور جلو بدون بار (کیلوگرم)		724	728
وزن محور عقب بدون بار (کیلوگرم)		482	485
وزن با بار کامل (کیلوگرم)		1597	1604
وزن محور جلو با بار کامل (کیلوگرم)		851	854
وزن محور عقب با بار کامل (کیلوگرم)		746	750

● سیستم حرکتی خودرو

مشخصات	نوع	SY7150E3SBAF (مدل دستی)	SY7150E3ZBAF (مدل AMT)
نوع سیستم تعليق جلو		سيستم تعليق مستقل مك فرسون جلو	
نوع سیستم تعليق عقب		سيستم تعليق عقب از نوع اکسل پیچشی	
رینگ چرخ		رینگ چرخ فولاد و رینگ چرخ آلومینیوم آلیاژی	
مشخصات لاستیک		185/60R15, 175/65R15	
فشار باد لاستیک (مگاپاسکال)		بدون بار: 0.22 بار کامل جلو: 0.25 عقب: 0.25	

مشخصات	نوع	مشخصات
اتوماتیک	دستی	نوع گیر بکس
3.308	3.308	نسبت سرعت دنده ۱
1.913	1.913	نسبت سرعت دنده ۲
1.258	1.258	نسبت سرعت دنده ۳
0.943	0.943	نسبت سرعت دنده ۴
0.763	0.763	نسبت سرعت دنده ۵
0.643	—	نسبت سرعت دنده ۶
3.231	3.231	نسبت سرعت دنده عقب
4.158	4.158	نسبت محرک نهایی
محور جلو با سرعت پایدار		نوع محور انتقال نیرو
دنده مخروطی هیپوئید		نوع محرک نهایی

## مشخصات خودرو (H220)

● داده های تنظیم کردن

مشخصات	نوع	(مدل دستی) SY7150E3SBAF	(مدل AMT) SY7150E3ZBAF
خلاصی پدال کلاچ	خلاصی پدال کلاچ	—	—
خلاصی پدال ترمز	خلاصی پدال ترمز	5~10mm	4~8 mm
تواین چرخ جلو	تواین چرخ جلو	5' $\pm$ 5'	≤20'
اختلاف زاویه تواین چرخ های عقب	اختلاف زاویه تواین چرخ های عقب	13' $\pm$ 20'	10°48'
مجموع زاویه تواین چرخ های عقب	مجموع زاویه تواین چرخ های عقب	4°26' $\pm$ 45'	5' $\pm$ 45'
زاویه انحراف کینگ پین	زاویه انحراف کینگ پین	-54' $\pm$ 30'	-
کستر کینگ پین	کستر کینگ پین	در هنگام نصب کردن، مقدار باقیماندهٔ بالанс دینامیکی جانبی $\leq 5g$	در هنگام چک کردن، مقدار باقیماندهٔ بالанс دینامیکی جانبی $\leq 10g$
کمبر چرخ جلو	کمبر چرخ عقب	در هنگام چک کردن، مقدار باقیماندهٔ بالанс دینامیکی جانبی $\leq 10g$	ملزومات بالанс دینامیکی
ضخامت استاندارد / قطر استاندارد برابر با ۲۲ میلیمتر - حد ضخامت سایش / حد قطر سایش برابر با ۲۰ میلیمتر و ضخامت استاندارد صفحه اصطکاک برابر با ۱۲ میلیمتر و ضخامت حد سایش برابر با ۲ میلیمتر است	حدوده قابل قبول کارکرد ترمز	ضخامت استاندارد / قطر استاندارد برابر با ۲۰۰ میلیمتر - حد ضخامت سایش / حد قطر سایش برابر با ۲۰۱ میلیمتر و ضخامت استاندارد کفشک اصطکاک برابر با ۴ میلیمتر و ضخامت حد سایش برابر با ۱ میلیمتر است	ضخامت استاندارد / قطر استاندارد برابر با ۲۲ میلیمتر - حد ضخامت سایش / حد قطر سایش برابر با ۲۰ میلیمتر و ضخامت استاندارد کفشک اصطکاک برابر با ۴ میلیمتر و ضخامت حد سایش برابر با ۲ میلیمتر است

مشخصات	نوع	مشخصات
نوع جعبه فرمان	جعبه فرمان الکتریکی از نوع دنده شانه ای و پینیون	SY7150E3ZBAF (AMT) (مدل دستی)
موقعیت فرمان	سمت چپ	SY7150E3SBAF (مدل دستی)
نوع ترمز	ترمز دیسکی و کاسه ای	
نوع ترمز دستی	دستی و مکانیکی، در ترمز عقب عمل می کنند	
نوع بدن	بدنه یکپارچه	
ولتاژ اسمی	12	

مشخصات	نوع	مشخصات
SY7150E3ZBAF (AMT) (مدل دستی)	مدل موتور	BM15L
EURO IV	استاندارد آلودگی	
۴ سیلندر خطی، آب خنک، ۱۶ سوپاپ، MPI، DOHC	نوع موتور	
بدون سرب # 93 یا بالاتر، مطابق با استاندارد GB17930	مدل بنزین	
42	حجم بنزین	
1.498	مجموع حجم سیلندر	
84.8×75	قطر × کورس	
76	قدرت اسمی	
138/3800-4200	حداکثر گشتاور / دور سرعت (نیوتن متر / دور در دقیقه)	
10:1	نسبت تراکم	
242	پایین ترین نسبت مصرف سوخت	
750±50	دور موتور در دور آرام (r/min)	

مشخصات	نوع	مشخصات
SY7150E3ZBAF (AMT) (مدل دستی)	SY7150E3SBAF (مدل دستی)	
4390mm		طول کلی
1703mm		عرض کلی
1482mm		ارتفاع کلی
2570mm		فاصله ی دو محور چرخ جلو و عقب
1465mm		فاصله مراکز چرخ های جلو
1460mm		فاصله مراکز چرخ های عقب
890mm		فاصله مرکز چرخ جلو تا جلوی خودرو
930mm		فاصله مرکز چرخ عقب تا انتهای خودرو
11m≥		حداقل شعاع دوران
114mm		حداقل فاصله از زمین
15.6°		زاویه چرخ جلو با زمین
15.3°		زاویه چرخ عقب با زمین
175		حداکثر سرعت خودرو (کیلومتر / ساعت)
5.5		صرف سوخت در سفر با سرعت ثابت 90km/h (L/100km)
30≤		حداکثر قابلیت شیب روی (%)

## مشخصات خودرو (H230)

روغن

مشخصات	نوع	مشخصات
روغن گیربکس	روغن جعبه دندنه هیپوئید	SY7150E3ZBAF (AMT) (مدل دستی)
درجه ویسکوزیته	SAE 75W-90	
API نوع	API GL-4	
حجم روغن گیربکس	1.7L	1.8-2.0L
مشخصات روغن موتور	SAE 10W/40 API SL	
حجم روغن موتور	4.2L	
مایع شیشه شور	- 40°	
حجم مایع شیشه شور	3.0L	
ضد یخ	- 40°	
حجم ضد یخ	5.5L	
روغن ترمز	DOT4	
حجم روغن ترمز	—	
روغن فرمان الکتریکی	—	
حجم روغن فرمان الکتریکی	—	
A/C نوع مبرد	R134a	
A/C حجم مبرد	460g	

مشخصات	نوع	SY7150E3SBAF (مدل دستی)	SY7150E3ZBAF (مدل AMT)
وزن بدون بار (کیلوگرم)		1207	1214
وزن محور جلو بدون بار (کیلوگرم)		724	728
وزن محور عقب بدون بار (کیلوگرم)		483	486
وزن با بار کامل (کیلوگرم)		1597	1604
وزن محور جلو با بار کامل (کیلوگرم)		851	854
وزن محور عقب با بار کامل (کیلوگرم)		746	750

## ● سیستم حرکتی خودرو


مشخصات	نوع	SY7150E3SBAF (مدل دستی)	SY7150E3ZBAF (مدل AMT)
نوع سیستم تعلیق جلو			سیستم تعلیق مستقل مک فرسون جلو
نوع سیستم تعلیق عقب			سیستم تعلیق عقب از نوع اکسل پیچشی
رینگ چرخ			رینگ چرخ فولاد و رینگ چرخ آلومینیوم آلیاژی
مشخصات لاستیک			185/60R15, 175/65R15
فشار باد لاستیک (مگاپاسکال)		بدون بار: 0.22 بار کامل جلو: 0.25 عقب: 0.25	

مشخصات	نوع	مشخصات
نوع گیربکس	SY7150E3SBAF (مدل دستی)	SY7150E3ZBAF (مدل AMT)
نسبت سرعت دنده ۱	دستی	اتوماتیک
نسبت سرعت دنده ۲	3.308	3.308
نسبت سرعت دنده ۳	1.913	1.913
نسبت سرعت دنده ۴	1.258	1.258
نسبت سرعت دنده ۵	0.943	0.943
نسبت سرعت دنده ۶	0.763	0.763
نسبت سرعت دنده عقب	—	0.643
نسبت محرک نهایی	3.231	3.231
نوع محرک نهایی	4.158	4.158
نوع محور انتقال نیرو	محور جلو با سرعت پایدار	
نوع محرک نهایی	دنده مخروطی هیپوئید	

مشخصات	نوع	مشخصات	(مدل دستی) SY7150E3SBAF	(مدل AMT) SY7150E3ZBAF
خلاصی پدال کلاچ	خلاصی پدال کلاچ	—	—	—
خلاصی پدال ترمز	خلاصی پدال ترمز	5~10mm	5~10mm	—
تواین چرخ جلو	تواین چرخ جلو	5' $\pm$ 5'	5' $\pm$ 5'	4~8 mm
اختلاف زاویه تواین چرخ های عقب	اختلاف زاویه تواین چرخ های عقب	$\leq$ 20'	$\leq$ 20'	13' $\pm$ 20'
مجموع زاویه تواین چرخ های عقب	مجموع زاویه تواین چرخ های عقب	10°48'	10°48'	5' $\pm$ 45'
کستر کینگ پین	کستر کینگ پین	4°26' $\pm$ 45'	4°26' $\pm$ 45'	—
کمبر چرخ جلو	کمبر چرخ جلو	5' $\pm$ 45'	5' $\pm$ 45'	—
کمبر چرخ عقب	کمبر چرخ عقب	-54' $\pm$ 30'	-54' $\pm$ 30'	—
ملزومات بالанс دینامیکی	ملزومات بالанс دینامیکی	در هنگام نصب کردن، مقدار باقیماندهٔ بالанс دینامیکی جانبی $\leq$ 5g در هنگام چک کردن، مقدار باقیماندهٔ بالанс دینامیکی جانبی $\leq$ 10g	در هنگام نصب کردن، مقدار باقیماندهٔ بالанс دینامیکی جانبی $\leq$ 5g در هنگام چک کردن، مقدار باقیماندهٔ بالанс دینامیکی جانبی $\leq$ 10g	ضخامت استاندارد / قطر استاندارد برابر با 22 میلیمتر - حد ضخامت سایش / حد قطر سایش برابر با 20 میلیمتر و ضخامت استاندارد صفحه اصطکاک برابر با 12 میلیمتر و ضخامت حد سایش برابر با 2 میلیمتر است
حدوده قابل قبول کارکرد ترمز	حدوده قابل قبول کارکرد ترمز	ضخامت استاندارد / قطر استاندارد برابر با 200 میلیمتر - حد ضخامت سایش / حد قطر سایش برابر با 201 میلیمتر و ضخامت استاندارد کفشه اصطکاک برابر با 4 میلیمتر و ضخامت حد سایش برابر با 1 میلیمتر است	ضخامت استاندارد / قطر استاندارد برابر با 200 میلیمتر - حد ضخامت سایش / حد قطر سایش برابر با 201 میلیمتر و ضخامت استاندارد کفشه اصطکاک برابر با 4 میلیمتر و ضخامت حد سایش برابر با 1 میلیمتر است	ضخامت استاندارد / قطر استاندارد برابر با 22 میلیمتر - حد ضخامت سایش / حد قطر سایش برابر با 20 میلیمتر و ضخامت استاندارد صفحه اصطکاک برابر با 12 میلیمتر و ضخامت حد سایش برابر با 2 میلیمتر است

مشخصات	نوع	مشخصات
نوع جعبه فرمان	جعبه فرمان الکتریکی از نوع دنده شانه ای و پینیون	SY7150E3ZBAF (AMT) (مدل دستی)
موقعیت فرمان	سمت چپ	SY7150E3SBAF (مدل دستی)
نوع ترمز	ترمز دیسکی و کاسه ای	
نوع ترمز دستی	دستی و مکانیکی، در ترمز عقب عمل می کنند	
نوع بدن	بدنه یکپارچه	
ولتاژ اسمی	12	

- ۱- برچسب کلاهک کمک فنر چپ
- ۲- بروی داشبورد قسمت پایین چپ زه دور شیشه
- ۳- سمت راست اکسل جلو




VIN: تعریف

به عنوان مثال: LSYYDACA SKOOOOOI

حروف ۱ تا ۳ نشان دهنده‌ی سازنده‌ی خودرو، حروف ۴ تا ۱۱ معرف شرح خودرو و حروف ۱۲ تا ۱۷ بیانگر قسمت مشخصات خودرو هستند.

# مشخصات خودرو (H220) و (H230)

www.cargeek.ir



## برچسب انرژی خودورهای بنزینی

نام خودرو	صرف سوخت (lit/100Km)	گرید
H220 & H230 (مدل دستی)	۶/۴	D
(AMT) H220 & H230	۶/۵	C

www.cargeek.ir

## فصل ۸ - گارانتی خودرو



۱۴۸.....	گارانتی خودرو.....
۱۵۰.....	استثنای گارانتی.....
۱۵۱.....	گارانتی رنگ خودرو.....
۱۵۲.....	راهنمای سرویس و نگهداری خودرو.....
۱۵۳.....	سرویس و نگهداری روزانه .....
۱۵۵.....	سرویس اولیه .....
۱۵۷.....	برنامه‌ی سرویس و نگهداری در شرایط عادی.....
۱۶۱.....	برنامه‌ی سرویس و نگهداری در شرایط سخت .....



### کارت نارنجی

مشتری گرامی،

با توجه به اینکه ارائه خدمات پس از فروش مناسب و مطابق نیازهای مشتریان از اولویت های اصلی گروه خودرو سازی سایپا می باشد در صورت تمایل شما می توانید در هنگام خرید خودرو و یا پس از فرآیند خرید در نمایندگی های مجاز سراسر کشور از خدمات ویژه ای همچون امداد تکمیلی، گارانتی بدنی خودرو در برابر تصادفات و سرقت ها ، خدمات در محل مشتری، افزایش مدت گارانتی خودرو و خدمات جذاب دیگر در قالب کارت های نارنجی بهره مند گردید. جهت اطلاع بیشتر از سایت [www.saipayadak.org](http://www.saipayadak.org) بازدید نمایید و یا به نمایندگی های مجاز سراسر کشور مراجعه فرمایید.

نمایندگی مجاز خواهد بود لذا جلب رضایت مشتریان و تحقق تعهدات نمایندگی به مشتریان از وظایف مهم نمایندگی مجاز می باشد.

نمایندگی مجاز موظف به ارائه فاکتور رسمی در قبال ارائه کلیه خدمات اعم از سرویس اولیه، گارانتی و غیر گارانتی می باشد و در صورت وجود هرگونه ابهام در شرح اقدامات انجام شده و یا هزینه تعمیرات اعم از قیمت قطعات و اجرت تعمیرات پاسخگو خواهد بود.

نمایندگان مجاز موظف به نصب تابلو رتبه بندی (رتبه ارزیابی نمایندگی در آن درج شده است) در محل پذیرش می باشد

نمایندگی مجاز موظف است در دوران وارانتی تعمیرات را فقط براساس موارد ذکر شده در برگ پذیرش انجام دهنده و از تعمیرات مازاد برآن خودداری نمایند.

- تعمیرگاههای مجاز موظفند صورتحساب مشتری را براساس فهرست زمان تعمیرات و همچنین نرخ ساعت تعمیرات تنظیم نمایند در صورت درخواست مشتری فهرست تعمیرات خود را به رؤیت ایشان برسانند.

- مجموعه های معیوب قبل از سرویس اولیه نیز بایستی تعمیر یا تعویض گردند.

از آنجائیکه طبق مقررات گارانتی، کلیه قطعات تعویض شده در دوره گارانتی متعلق به شرکت خودروساز می باشد لذا نمایندگی از عودت قطعات داعی به شما مشتری گرامی معذور می باشد.

واحد پذیرش نمایندگی موظف است هزینه تقریبی ارائه خدمات فنی و قطعات یدکی مصرفی و زمان تحويل خودرو را به مالکین محترم اعلام نماید.

مسئولیت عیب یابی، تعمیر و یا تشخیص تعویض قطعات معیوب بعهده کارشناس فنی نمایندگی های مجاز می باشد. لذا در هنگام مراجعت به تعمیرگاه صرفاً نسبت به اعلام عیوب خودرو خود اقدام فرموده، موضوع کارشناسی یا تعویض

قطعات را به نمایندگان مجاز واگذار نماید.  
- نمایندگی موظف به پیش بینی تامین قطعات مورد نیاز بوده بنحوی که خودروی مشتری حداقل زمان توقف در نمایندگی را داشته باشد زیرا نمایندگی در مقابل توقف بی مورد خودرو مسئول می باشد.

نمایندگی موظف به استفاده از قطعات استاندارد و مورد تأیید شرکت می باشد.  
تبعات ناشی از تعمیرات غیر استاندارد بعهده

حقوق مشتریان محصولات شرکت سایپا سایپا یدک مبتکر طرحهای نوین خدماتی در صنعت خودرو کشور، در راستای نهادینه کردن فرهنگ مشتری محوری در سطح شبکه نمایندگیهای مجاز در سراسر کشور در نظر دارد مجموعه اطلاعات ضروری در خصوص حقوق فی مابین را به منظور ارائه خدمات پس از فروش اثربخش و متناسب با حد انتظار مالکین محترم تقدیم نماید. لذا با اعتقاد به این مجموعه قوانین و مقررات گارانتی بعنوان چارچوب تعیین کننده دامنه اختیارات طرفین بشرح ذیل ارائه میگردد که امیداست مثمر ثمر واقع گردد.

## ضوابط و مقررات خدمات پس از فروش و وظایف نمایندگیهای مجاز

- خدمات گارانتی منوط به انجام سرویس اولیه و ادواری می باشد که دوره زمانی و کیلومتر انجام آن با توجه به نوع خودروی شما در این دفترچه ذکر شده است.

- استهلاک معمولی قطعات داخلی: تودوزی، روکش های صندلی، موکت کف، لامپ چراغها و همچنین بهای روغن موتور، واسکازین گیربکس، فیلتر روغن، فیلتر هوا و موارد مصرفی: لنت ترمز، صفحه کلاچ و تیغه برف پاک کن جز تعهدات گارانتی نمی باشد.

## گارانتی خودرو

**تبصره:** اجرت انجام سرویس های ادواری و هزینه مواد مصرفی مورد استفاده در این سرویس ها بر عهده مشتری می باشد. خدماتی که هزینه آنها بر عهده بسته خدمت (کارت نارنجی) می باشد، نیازی به پرداخت وجه از طرف مشتری نیست.

### کارت خدمات خودرو

کارت خدمات خودرو که در هنگام تحویل خودرو به مشتری ارائه می گردد، کارتی است که به منظور استفاده از خدمات خودرو ثبت مکانیزه و سیستمی سوابق تعمیراتی خودرو تهیه شده است.

**گارانتی خودرو**  
خودروی شما مطابق زمان و کیلومتر (هر کدام زودتر فرا رسد) مندرج بر روی کارت خدمات خودرو، به شرط انجام به موقع سرویس اولیه و سرویس های ادواری، مطابق شرایط درج شده در این دفترچه، توسط شرکت سایپا یدک، گارانتی می گردد.

### سرویس اولیه

انجام سرویس اولیه این خودرو، بین کیلومتر ۵۰۰۰-۳۵۰۰ و یا ۳ ماه پس از تاریخ شروع گارانتی (هر کدام زودتر فرا رسد) الزامی بوده و عدم انجام سرویس اولیه در محدوده های زمانی و مسافتی مذکور، منجر به ابطال گارانتی خودرو می گردد.

**تبصره ۱:** انجام بازدیدهای سرویس اولیه فقط یک بار و به صورت رایگان صورت می پذیرد.  
**تبصره ۲:** هزینه مواد مصرفی و اجرت تعویض آنها (روغن موتور، فیلتر روغن و فیلتر هوای\*) در سرویس اولیه به عهده مشتری می باشد.

### سرویس های ادواری:

مطابق با جدول مندرج در همین دفترچه الزامی بوده و عدم انجام آن ها در شبکه نمایندگی های مجاز سایپا منجر به ابطال گارانتی خودرومی گردد.

- کلیه نمایندگیهای مجاز موظف به پذیرش خودرو جهت سرویس اولیه و گارانتی در روز مراجعه می باشند.

- هرگونه عیب و نقص و خسارت مالی و جانی واردہ به مصرف کننده و اشخاص ثالث که بدلیل تعویض یا نصب قطعات در سیستمهای جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه خدمات پس از فروش سایپا یدک در طی دوران گارانتی ایجاد شود، مشمول گارانتی نبوده و هیچگونه حقی برای مصرف کننده و اشخاص ثالث در برابر شرکت پارس خودرو و یا شرکت سایپا یدک ایجاد نمی کند.

- هرگونه عملیات لازم تحت عنوان گارانتی می بایست توسط نمایندگی مجاز سایپا یدک صورت پذیرد.

- خدمات گارانتی محدود به تعویض و یا تعمیر قطعات معیوب (بنا به تشخیص شرکت سایپا یدک) و دستمزد مربوطه می باشد.

- تعویض یا تعمیر قطعات تحت عنوان گارانتی نمی تواند موجب تمدید دوره گارانتی خودرو گردد.

- برای دریافت خدمات سرویس اولیه و گارانتی حتما از طریق نمایندگی های مجاز و یا تعمیرگاه های مرکزی شرکت اقدام شود. این شرکت در قبال هزینه های صرف شده از طریق تعمیر کاران متفرقه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

## ⚠ هشدار

### موارد منجر به جرح سر نشین

مشاهده شده است جهت تمیز ماندن موکت کف اقدام به نصب مشمع در کف اتاق می نمایند که به دلیل عدم رعایت گشتاور در مونتاژ مجدد صندلی و کمربند ایمنی در هنگام حادثه باعث مجرح شدن سرنشینان شده است.

### موارد منجر به آتش سوزی خودرو

۱- مشاهده شده است به هنگام نصب روکش صندلی، دسته سیم بین اتصالات و بدنه خودرو قرار گرفته که این امر موجب آتش سوزی خودرو می گردد.

۲- مشاهده شده است به هنگام نصب دزدگیر تغییراتی در سیم کشی و مدارات الکتریکی خودرو می دهد که این امر موجب آتش سوزی خودرو می گردد.

۳- استفاده از وسایل غیر استاندارد مانند (فیوزها، باندها، چراغ های جلو و عقب و راهنمای ...) ۴- استفاده از وسایل غیر استاندارد در محل فندک مانند (مدولاتور FM، دستگاه تصفیه هوا، چراغ شارژی، ...) که این امر موجب آتش سوزی خودرو می گردد.

۴- اقلام ضمانت در خودرو شامل موارد و قطعات مصرفی: فیلتر سوخت، روغن موتور، روغن جعبه دنده اتوماتیک، روغن هیدرولیک، روغن ترمز، مایع خنک کننده، آب باتری، فیلترهای هوا و روغن و استهلاک: لامپ، باتری، لنت ترمز، صفحه کلاچ و تیغه برف پاک کن و لاستیک چرخ (به جز اقلام مصرفی) که از طرف عرضه کننده تضمین گردیده است.

تبصره: طی دوره گارانتی خودرو تعویض قطعات مصرفی و قطعات استهلاکی که ناشی از عیب موجود در هر یک از مجموعه های خودرو باشد، بر عهده خودرو ساز بوده و مشمول تضمین می گردد.

## ⚠ نکته

لازم بذکر است که چنانچه قطعات فوق در اثر استهلاک مصرف شده و نقص فنی در قطعه موجود نبوده یا بروز نکرده باشد شرایط گارانتی برای آن قطعه ملحوظ نمی باشد.

تبصره ۱: همراه داشتن کارت خدمات خودرو به هنگام مراجعته به نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک جهت استفاده از خدمات گارانتی الرامی است.

تبصره ۲: کارت خدمات بصورت سالم تحويل مشتری می گردد و در صورت بروز هر گونه ایراد فیزیکی و اختلال سیستمی در کارت خدمات، هزینه صدور مجدد کارت بر عهده مشتری خواهد بود.

### استثنایات گارانتی

موارد زیر خارج از تعهدات گارانتی می باشد:

۱- تعمیرات ناشی از فرسودگی متداول خودرو (منظور از فرسودگی متداول، خرابی های ناشی از عدم انجام تعمیرات و نگهداری مناسب، عدم انجام بازدیدهای ادواری، فرسودگی لاستیک و مواردی نظیر لامپ و فیوز می باشد).

۲- هزینه های مربوطه به عملیات سرویس و نگهداری خودرو، تنظیمات رایج و سرویس های ادواری

۳- هر گونه صدمات ناشی از عوامل که مرتبط با ساختار خودرو نباشد شامل تصادفات، سنگ خوردگی، خراش، سرقت، آتش سوزی و بلایای طبیعی و غیر مترقبه، جنگ، اغتشاش و آشوب.

## استثنایات گارانتی و گارانتی رنگ خودرو

صفحه و بلبرینگ)، تیغه برف پاک کن دارای ۳ ماه یا ۶۰۰۰ کیلومتر (هر کدام زودتر فرا رسید) گارانتی می باشند.

### گارانتی رنگ خودرو

خودروی شما دارای ۳ سال گارانتی رنگ می باشد و در صورت بروز تغییراتی در رنگ خودرو نظیر ریزش رنگ، دو رنگ شدن، پوسته شدن، مشتری می باشد با مراجعت به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک، مراتب را سریعاً به اطلاع برساند.

**تبصره ۱**- ریزش مواد شیمیایی و آسیب های ایجاد شده در اثر نگهداری نامناسب خودرو، تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرند.

**تبصره ۲**- زدودن چربی و یا تمیز کردن قطعات مکانیکی، زیر اتاق خودرو، قطعات لولادار، قطعات پلاستیکی بیرونی رنگ شده به کمک موادی که مورد تایید فنی نیستند یا وسایل شوینده با فشار توصیه نمی گردد.

که اختلاف پیمایش در سیستم خودرو رویت گردد.

۷- هر گونه تغییر در سیستم های الکتریکی و الکترونیکی خودرو مانند نصب دزدگیر، سیستم های صوتی، تغییر در سیم کشی که منجر به بروز ایراد در خودرو گردد.

۸- تعویض اتاق کامل در اثر تصادف شدید.

### محدودیت های گارانتی خودرو

۱- خدمات گارانتی محدود به تعمیر و یا تعویض قطعه معیوب می باشد که هزینه آن بر عهده شرکت سایپا یدک می باشد. همچنین تشخیص عیب قطعه و تصمیم گیری در خصوص تعمیر یا تعویض آن بر عهده شرکت سایپا یدک است.

۲- قطعات تعویض شده در دوره گارانتی خودرو،

متعلق به شرکت سایپا یدک می باشند.

۳- تعمیر یا تعویض قطعات تحت عنوان گارانتی نمی تواند موجب تمدید دوره گارانتی خودرو گردد.

۴- قطعات مصرفی دارای محدودیت گارانتی به شرح ذیل می باشند:

الف: باتری، موتور برف پاک کن دارای ۱۲ ماه یا ۲۴۰۰۰ کیلومتر (هر کدام

زودتر فرا رسید) گارانتی می باشند.

ب: لنٹ های جلو و عقب، کیت کلاچ (دیسک،

### نقض و ابطال گارانتی خودرو

تحت شرایط زیر گارانتی خودرو از درجه اعتبار ساقط شده و شرکت سایپا یدک هیچگونه تعهدی در خصوص خودروی مشتری نخواهد داشت:

۱- استفاده از قطعاتی که مورد تایید شرکت سایپا یدک نباشد.

۲- ایجاد تغییرات بر روی خودرو، بدون تایید و موافقت شرکت سایپا یدک

۳- عدم انجام سرویس اولیه و سایر سرویس های ادواری مندرج در همین دفترچه

۴- هر گونه تغییر در سیم کشی و مدارات الکتریکی خودرو (سوییچ قطع کن صفحه کیلومتر، تغییر به دلیل نصب دزدگیر و ...)

۵- هر گونه عیب و نقص و خسارات مالی و جانی به مصرف کننده و اشخاص ثالث که بدلیل تعویض یا نصب قطعات در سیستم های جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه خدمات پس از فروش سایپا یدک در طی دوره گارانتی ایجاد شود، مشمول گارانتی نبوده و هیچگونه حقی برای مصرف کننده و اشخاص ثالث در برابر شرکت های سایپا و سایپا یدک ایجاد نمی کند.

۶- در صورتیکه هر کدام از قطعات مربوط سیستم کیلومترشمار دستکاری شود بگونه ای

امکان آسیب رسیدن به خودرو و بروز حادثه وجود دارد. بنابراین صرفنظر از مرحله ای که برای باز کردن<sup>۱</sup> و نصب قطعات خودرو انتخاب می کنید، حتماً از ابزار مخصوصی که برای انجام این کار تعیین شده است استفاده نمایید.

**۴- در صورتیکه قطعات زیر باز شده اند، آنها را با قطعات جدید تعویض نمایید:**

- الف) کاسه نمد
- ب) واشر (به استثنای واشر درب سوپاپ)
- ج) واشر
- د) اورینگ
- ه) واشر قفل شونده
- و) اشپیل
- ز) مهره‌ی قفلی

ح) پیچ و مهره‌ی یکپارچه

**۵- در صورت نیاز به تعویض قطعات و برای جلوگیری از آسیب دیدن خودرو، از قطعات مورد تأیید شرکت سایپا یدک استفاده نمایید در غیر اینصورت شرکت سایپا یدک هیچگونه تعهدی در خصوص خودروی مشتری نخواهد داشت.**

**۶- در طول تعمیر، توجه داشته باشید که بنزین، روغن موتور یا روغن ترمز بر روی خودرو نریزد، چون ممکن است باعث خوردگی و آسیب قطعات پلاستیکی و رنگ خودرو شود.**

## نکات مربوط به سرویس و نگهداری

۱- در حین بررسی خودرو، اگر نیاز به باز کردن یا تعویض قطعه ای بود، باید بر اساس برنامه سرویس و نگهداری خودروی خود این کار را انجام دهید و توصیه می شود برای انجام این کار به نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

۲- اگر هنگام نصب مجدد قطعات بر روی خودرو برای جلوگیری از بروز مشکلات و سهولت مراحل، نیاز به علامت گذاری قطعات دارید، باید این علامت‌ها را در موقعیت‌هایی بگذارید که اثری بر روی عملکرد و ظاهر قطعات نگذارد. در ضمن نکته‌های زیر باید رعایت شود:

الف) قطعات باز شده باید به ترتیب بسته شوند.

ب) قطعات تعویضی و قطعات دارای قابلیت استفاده‌ی مجدد را مشخص کنید.

ج) اگر نیاز به تعویض پیچ یا مهره دارید، باید از یکسان بودن نوع آنها با پیچ و مهره‌ی اصلی مطمئن شوید و آنها را برآساس مقدار نیروی گشتاور تعیین شده سفت نمایید.

۳- در صورتیکه برای باز کردن و نصب قطعات خودرو از ابزار مخصوص این کار استفاده نکنید،

## راهنمای سرویس و نگهداری خودرو

اهمیت سرویس و نگهداری خودرو با افزایش مسافت طی شده توسط خودرو و نیز تحت تأثیر فاکتورهای گوناگون، کارایی خودرو تغییر خواهد کرد، که به سبب آن خواص دینامیکی، راندمان اقتصادی و قابلیت اطمینان به خودرو ضعیف می شود. از این رو هنگام استفاده از خودرو، باید اقدامات لازم جهت نگهداری از خودرو را انجام دهید. انجام این کار، نه تنها منجر به صرفه جویی در مصرف سوخت، افزایش کارایی، عملکرد صحیح خودرو و افزایش مؤثر طول عمر خودرو می شود، بلکه مشکلات و نقایص احتمالی خودرو را یافته و به سرعت برطرف می کنید و از بروز اشکال جلوگیری می کنید. انجام برنامه سرویس و نگهداری برای خودرو، بهترین روش برای صرفه جویی در هزینه است. برای خودروهای جدید و یا خودرویی که تعمیر اساسی شده، سرویس اولیه‌ی خودرو باید پس از طی مسافت ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ کیلومتر انجام شود. علاوه بر این، بایستی بسته به شرایط استفاده از خودرو آن را به صورت منظم سرویس نمود. بهتر است برای سرویس و نگهداری منظم و فراهم شدن بهترین سرویس دهی، به نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

## سرویس و نگهداری روزانه

حاصل نمایید.

۲- هر روز پیش از رانندگی زیر خودروی خود را بررسی نمایید که در صورت نشتی روغن یا آب متوجه شوید (ریزش آب ناشی از سیستم تهویه مطبوع طبیعی است). اگر نشتی رخ نداده بود، بررسی نمایید که میزان سوخت و خنک کننده ها کافی باشند. در غیر اینصورت آنها را تا حد تعیین شده پر کنید.

۳- بررسی نمایید که تمام قسمت های الکتریکی مهم مانند بوق، مجموعه داشبورد، برف پاک کن، آب پاش شیشه، چراغ های جلو، چراغ های ترمز، چراغ جانبی جلو و چراغ های راهنمای به طور طبیعی کار کنند. اگر درست کار نمی کنند، فوراً آنها را تعویض نمایید.

۴- داخل خودرو و خارج آن را تمیز کنید. گرد و خاک و گل موجود در داخل و خارج خودرو را پاک نمایید، قسمتهای رنگ شده خودرو را با احتیاط پاک نمایید. گرد و خاک و آلودگی های روی شیشه ها، آینه ها و چراغ های بیرون خودرو را تمیز کنید. تمیز کاری خودرو می تواند به وسیله ای غبارگیر، پارچه گردگیری، مواد خشک کن و سیستم مه زدایی خودرو انجام شود.

## سرویس و نگهداری روزانه

مراقبت روزانه به بررسی های معمول اشاره می کند که هر روز انجام می شود تا خودرو کاملا در شرایط فنی بدون عیب باقی بماند. بخش عمده ای این موضوع مربوط به بررسی و غبار زدایی، مانند تمیز کردن ظاهر خودرو و بررسی مکانیزم امنیت و نیز اتصال بین قطعات است. مراقبت های روزانه را می توان در زمان بسیار کمی انجام داده و با برطرف کردن خطرات احتمالی، آسایش و ایمنی رانندگی را تضمین نمود. از این رو انجام این کار از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین در طول بررسی، لازم است که از مناسب بودن وضعیت تهویه محیط اطراف اطمینان حاصل نمایید تا از مسمومیت و آسیب دیدن در اثر گازهای سمی خروجی از موتور جلوگیری شود. برخی از اقداماتی که بایستی انجام شوند در ذیل آورده شده است:

۱- لاستیک ها را به صورت چشمی بررسی نمایید. اگر لاستیک ها کم باد به نظر می رسدند، فشار باد آن ها را توسط فشار سنج اندازه گرفته و در صورت کم بودن فشار، فوراً لاستیک ها را باد کنید و مطمئن شوید فشار همه ای آنها بین ۲۱۵ تا ۲۲۵ کیلوپاسکال است. همچنین از سفت بودن پیچ و مهره ای چرخ ها اطمینان

## نکات ایمنی مربوط به تعمیر

هنگام کار بر روی خودرو همواره نکات ایمنی را مد نظر داشته و آن ها را رعایت نمایید تا از بروز خطرات و آسیب احتمالی پیشگیری نمایید. در ادامه به برخی از این نکات اشاره شده است:

۱- در صورت روشن بودن موتور باید انگشتها، کروات و امثال آنها را در آورده و دستها، لباسها و ابزار خود را از فن و تسمه موتور دور نگه دارید.

۲- نزدیک باک بنزین و باتری خودرو سیگار نکشید و آتش روشن نکنید.

۳- هنگامی که خودرو را توسط جک بالابر خودرو بالا برده اید، کسی نباید به فضای خالی زیر خودرو برود.

۴- هنگام انجام کار در زیر خودرو، برای جلوگیری از آسیب دیدن چشم ها در اثر پایین افتادن اجسام و یا ریختن مایعات، باید از عینک ایمنی استفاده کنید. علاوه بر این باید تجهیزات شستشوی چشم نیز در دسترسitan باشد.

۵- از تماس مکرر و طولانی مدت پوست خود با روغن موتور اجتناب ورزید. پیش از شروع به کار، از کرم یا لوسيون برای محافظت از دست های خود استفاده کنید و پس از اتمام کار دست های خود را با صابون بشویید.

## سرویس و نگهداری روزانه

### بررسی منظم

شما باید بررسی های لازم را به طور منظم برای خودروی خود انجام دهید. اگر از روش بررسی اطمینان ندارید، به جدول راهنمای سرویس و نگهداری این دفترچه مراجعه کنید.

۱- مقدار سوخت موجود در باک را بررسی نمایید.

۲- سطح مایع خنک کننده را پس از هر بار پر کردن مخزن بررسی نمایید تا در محدوده ای مجاز باشد.

۳- سطح مایع شیشه شوی داخل مخزن را هر ماه بازدید نمایید. اگر بنا به شرایط جوی مجبور هستید مکرراً از آن استفاده کنید، باید پس از هر بار پر کردن، سطح مایع شیشه شوی موجود در مخزن را کنترل کنید.

۴- برف پاک کن را هر ماه بازبینی کنید و اگر شیشه ها را به درستی پاک نمی کند، ممکن است دچار ساییدگی، ترک و یا صدمات دیگر شده باشد. در این صورت آن را تعویض نمایید.

۵- میزان روغن گیربکس را هرماه چک کنید.

۶- میزان روغن ترمز و کلاچ را نیز هر ماه بررسی نمایید.

۷- مطمئن شوید که پدال ترمز به صورت عادی کار می کند.

۸

۸- از عادی بودن عملکرد ترمز دستی نیز اطمینان حاصل نمایید.

۹- فشار هوای لاستیک ها، وضعیت ساییدگی آن ها و نیز وجود اجسام خارجی در آن ها را به صورت ماهانه بازبینی نمایید.

۱۰- وضعیت باتری خودرو و نیز وجود خوردگی در قطب های آن را به صورت ماهانه کنترل کنید.

علاوه بر اینها شرایط عملکرد سیستم تهویه مطبوع را هر هفته بررسی کنید. هر هفته سیستم گرمایش و سرمایش تهویه مطبوع را روشن کنید تا از عملکرد عادی آن اطمینان حاصل نمایید. عملکرد صحیح چراغ های جلو، چراغ های عقب، چراغ های راهنمای، چراغ های ترمز و چراغ پلاک را هر ماه بررسی نمایید. درب صندوق عقب و سایر درب ها (از جمله درب های عقب) را کنترل کنید که به نرمی باز و بسته شده و به درستی قفل شوند. وضعیت صدای بوق را نیز بررسی نمایید.

# سرویس اولیه

- موارد سرویس اولیه**
- ۱- تعویض روغن موتور
  - ۲- تعویض فیلتر روغن موتور
  - ۳- تمیز کردن فیلتر هوای موتور و فیلتر تهویه مطبوع
  - ۴- بررسی وجود نشتی در موتور و جعبه دنده
  - ۵- بررسی سطح الکتروولیت باتری و آب بندی سیستم تهویه مطبوع، سیستم ترمز.
  - ۶- بررسی طبیعی بودن عملکرد کمک فنر، سیبک و اتصالات فرمان، گردگیر پلوس، سیستم تعليق و فشار باد لاستیک ها
- تبصره ۱:** انجام بازدیدهای سرویس اولیه فقط یک بار و به صورت رایگان صورت می‌پذیرد.
- تبصره ۲:** هزینه مواد مصرفی و اجرت تعویض آنها (روغن موتور، فیلتر روغن و فیلتر هوای سرویس اولیه به عهده مشتری می‌باشد.

وزن خودرو که در بخش «مشخصات فنی» این دفترچه آورده شده است).

۳- در طول دوره‌ی آب بندی خودرو از رانندگی در مسافت‌های طولانی اجتناب نمایید زیرا این کار زمان فعالیت مداوم موتور خودرو را افزایش داده و ممکن است منجر به استهلاک قطعات موتور شود. هنگام استارت زدن یا در حین رانندگی پدال گاز را تا انتهای فشار ندهید.

۴- سعی کنید دفعات ترمزهای اضطراری را کاهش دهید و گرنه سیستم ترمز ممکن است تحت فشار قرار گیرد و فشار بار شاسی خودرو که به موتور وارد می‌شود، افزایش خواهد یافت. در صورت امکان در ۳۰۰ کیلومتر اول از ترمز اضطراری استفاده نکنید.

۵- پس از اینکه خودرو مسافت ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ کیلومتر را طی نمود، باید سرویس اولیه خودرو را در طی دوره‌ی آب بندی انجام دهید. نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک می‌توانند بهترین خدمات را برای سرویس اولیه به شما ارائه کنند. به منظور تضمین کیفیت مناسب تعمیرات و بررسی خودرو و نیز دستیابی به بهترین شرایط برای خودرو، سرویس اولیه باید در نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک انجام شود.

**سرویس اولیه** خودروی H220 و H230 دارای عملکرد بسیار خوبی است. البته کارایی خودرو با گذراندن دوره آب بندی و سرویس اولیه به بهترین حالت خود می‌رسد. اگر خودروی شما جدید است و یا اخیراً سرویس شده است، حتماً باید برای استفاده از آن نکاتی که در ذیل به آن‌ها اشاره شده است را رعایت کنید، تا عملکرد مناسب خودروی خود را تضمین نمایید.

۱- از رانندگی در سرعت‌های بالا خودداری کنید و دقت کنید که سرعت خودرو و دور موتور از مقدار میانی تجاوز نکند. جهت اطلاع از حداقل سرعت خودرو و دور موتور خودروی H220 و H230 به بخش «مشخصات فنی» مراجعه کنید. از اقداماتی نظیر شتاب گرفتن ناگهانی، رانندگی با یک دنده برای مدت طولانی، رانندگی با دنده‌ی سبک و سرعت کم یا دنده‌ی سنگین و سرعت زیاد، که باعث وارد شدن صدمات خاصی به خودرو می‌شوند خودداری نمایید.

۲- مطمئن شوید که وزن بار قرارگرفته در خودرو در دوره‌ی آب بندی بیشتر از ۸۰٪ حداقل بر مجاز نباشد و گرنه امکان آسیب دیدن قطعات خودرو وجود دارد. (مطابق پارامترهای

## سرویس های ادواری

### سرویس های ادواری

سرویس و نگهداری نامناسب و ناقص ممکن است منجر به بروز مشکلاتی در رانندگی شود. برخی از اقداماتی که در این فصل شرح داده می شوند، توسط مالک خودرو و با استفاده از ابزار موجود در خودرو قابل انجام هستند. برنامه‌ی سرویس و نگهداری را بایستی براساس شرایط رانندگی تنظیم نمود.

شرایط سخت شامل موارد زیر است:

- ۱- رانندگی در جاده های پر گرد و غبار، نزدیک دریا یا مناطقی که نمک وجود دارد
- ۲- رانندگی در جاده های ناهموار، خیس و یا کوهستانی
- ۳- رانندگی در هوای سرد
- ۴- در فصل های سرد، زمانی که موتور خودرو برای مدت طولانی خاموش می ماند و یا خودرو اغلب مسافت های کوتاه را طی می کند
- ۵- استفاده‌ی پی در پی از ترمز، به ویژه ترمزهای ناگهانی
- ۶- از خودرو برای بکسل کردن خودروهای دیگر استفاده می شود.

- ۷- هنگامی که بیش از ۵۰ درصد مدت زمان رانندگی در ترافیک سنگین و در هوای گرم با دمای بالاتر از ۳۲ درجه سانتیگراد باشد.

## برنامه سرویس و نگهداری

## • طرح تعمیر و نگهداری برای شرایط عادی

توضیح: • = بازرسی، تنظیم و یا تمیز کردن، تعویض در صورت لزوم. ▲ = تعویض، T = بستن با گشتاور مشخص

فاصله تعمیر و نگهداری: در هر کیلومتر شماره اتومبیل و یا ماه، هر کدام که اول بیاید.	سرویس اولیه	×1000KM	ماه	تریمی	BM1					
۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰	▲	روغن موتور (APISL یا بالاتر)	
۴۸	۴۲	۳۶	۳۰	۲۴	۱۸	۱۲	۶	▲	فیلتر روغن	
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	فیلتر هوای	
▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	ماده خنک کننده (ضد یخ)	
▲	●	●	●	●	●	●	●	●	شمع موتور	
بازرسی و تنظیم پس از ۲۰۰۰۰ کیلومتر اول و سپس تعویض هر ۲ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر									تسمه دینام و کولر	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	بازدید رادیاتور	
●		●		●		●			شنلگ ها و اتصالات سیستم تهویه مطبوع	
●				●					شنلگ و بستهای سیستم خنک کننده موتور	
●		●		●		●		●	سوپاپ PCV	
●				●					شنلگ و بستهای سیستم PCV	
●				●					سیستم کنترل PCV	
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			فیلتر سوخت	
●		●	●	●	●	●	●		درب باک، لوله سوخت، شلنگ و اتصالات	

توضیح: • = بازرگانی، تنظیم و یا تمیز کردن، تعویض در صورت لزوم. ▲ = بستن با گشتاور مشخص

۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰	سرویس اولیه $\times 1000\text{KM}$	ماه	فاصله تعمیر و نگهداری: در هر کیلومتر شمار اتومبیل و یا ماه، هر کدام که اول بیاید.	
										ماه	کیلومتر
۴۸	۴۲	۳۶	۳۰	۲۴	۱۸	۱۲	۶	●	●	لوله اگزوز و اتصالات آن	۹
●				●						بررسی مکانیزم دریچه گاز	۶

# برنامه سرویس و نگهداری

## • طرح تعمیر و نگهداری برای شرایط عادی

توضیح: • = بازرسی، تنظیم و یا تمیز کردن، تعویض در صورت لزوم. ▲ = تعویض، T = بستن با گشتاور مشخص

فاصله تعمیر و نگهداری: در هر کیلومتر شمار اتومبیل و یا ماه، هر کدام که اول بیاید.	ماه	$\times 1000KM$	سرویس اولیه	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰	۶۰	۷۰	۸۰
خلاصی پدال کلاچ			•	•	•	•	•	•	•	•	•
خلاصی پدال ترمز			•	•	•	•	•	•	•	•	•
لنت ترمز و دیسک ترمز			•	•	•	•	•	•	•	•	•
روغن ترمز			▲	•	•	•	▲	•	•	•	•
شیلنگ روغن ترمز			•	•	•	•	•	•	•	•	•
متعلقات سیستم انتقال قدرت			•	•	•	•	•	•	•	•	•
بازدید و تنظیم زوایای چرخ			•	•	•	•	•	•	•	•	•
سیبک و گردگیر سیبک			•	•	•	•	•	•	•	•	•
روغن گیربکس دستی و AMT			▲	•	•	•	▲	•	•	•	•
سیستم تعلیق جلو و عقب			•	•	•	•	•	•	•	•	•
پیچ و مهره های شاسی و بدنِ ۱	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
لاستیکها و فشار باد آن ها	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

توضیح: ● = بازرسی، تنظیم و یا تمیز کردن، تعویض در صورت لزوم. ▲ = بستن با گشتاور مشخص

									سرویس اولیه	$\times 1000\text{KM}$	ماه	فاصله تعمیر و نگهداری: در هر کیلومتر شمار اتومبیل و یا ماه، هر کدام که اول بیاید.
۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰					
۴۸	۴۲	۳۶	۳۰	۲۴	۱۸	۱۲	۶					
●	●	●	●		●	●	●	●	●	چراق ها، بوق، برف پاک کن و پمپ شیشه شوی		۳ تیز ۹ نیزه
●	●	●	●		●	●	●	●	●	تهویه مطبوع		
●	●	●	●		●	●	●			* تست جاده ۲		
●	●	▲	●	●	▲	●	●			فیلتر تهویه مطبوع		

\* ۱ برنامه تعمیر و نگهداری برای شرایط عادی و یا برای شرایط طاقت فرسا، در مورد پیچ چسبدار و مهره بدن و شاسی، لازم است که آن را تعویض کنید و یا درخواست درزگیر رزو (Loctite 262) دوباره همانطور که مشخص شده بعد از جدا کردن و سپس آنرا به گشتاور مشخص شده بستن مقدار مشخص شده گشتاور در زیر آمده است.

\* ۲ در آزمون جاده، بررسی عملکرد وسیله نقلیه، از قبیل چک کردن که شاسی نداشتن صدا غیر طبیعی و یا خودرو به یک طرف کشیده شود(مانند، شما می توانید سطح روغن جذب شده توسط تست جاده را احساس کنید. بررسی پیچ های شاسی برای لقی: بررسی کنید که تمام سوئیچ ها به طور معمول کار وغیره).

# برنامه سرویس و نگهداری

## • طرح تعمیر و نگهداری برای شرایط سخت

توضیح: • = بازررسی، تنظیم و یا تمیز کردن، تعویض در صورت لزوم. ▲ = تعویض، T = بستن با گشتاور مشخص										فاصله تعمیر و نگهداری: در هر کیلومتر شماره اتومبیل و یا ماه، هر کدام که اول بیاید.	روغن موتور (APISL یا بالاتر)	فیلتر روغن موتور	فیلتر هوای موتور	BM1	نحوه	نحوه
۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰	سرویس اولیه	×1000KM ماه							
۴۸	۴۲	۳۶	۳۰	۲۴	۱۸	۱۲	۶			هر ۵۰۰۰ کیلومتر تعویض شود						
										هر ۵۰۰۰ کیلومتر تعویض شود						
										هر ۵۰۰۰ کیلومتر تعویض شود						
▲	●	●	●	▲	●	●	●			ماده خنک کننده (ضد یخ)						
▲	●	▲	●	▲	●	▲	●			شمع						
										بررسی هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر اول، تعویض هر ۲ سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر	تسمه کولر و دینام					
										بررسی هر ۱۵۰۰ کیلومتر، در صورت لزوم تمیز کردن	تمیز کردن رادیاتور					
●	●	●	●	●	●	●	●			شنلگ ها و اتصالات سیستم تهویه مطبوع						
●	●	●	●	●	●	●	●			شنلگ و بستهای سیستم خنک کننده موتور						
●		●	●	●	●	●	●			سوپاپ PCV						
●			●	●	●		●			شنلگ و بستهای سیستم PCV						
●				●						سیستم کنترل PCV						
●		▲	●	●	▲					فیلتر سوخت						
	●		●	●	●	●	●			درب باک، لوله سوخت، شلنگ و اتصالات						

توضیح: ● = بازرگانی، تنظیم و یا تمیز کردن، تعویض در صورت لزوم. ▲ = بستن با گشتاور مشخص

۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰	سرویس اولیه	$\times 1000\text{KM}$	فاصله تعمیر و نگهداری: در هر کیلومتر شمار
۴۸	۴۲	۳۶	۳۰	۲۴	۱۸	۱۲	۶	ماه	ماه	اتومبیل و یا ماه، هر کدام که اول بیاید.
●			●		●		●	●		لوله اگزووز و بست ثابت کننده آن
●				●						بررسی دریچه گاز

## برنامه سرویس و نگهداری

## • طرح تعمیر و نگهداری برای شرایط سخت

توضیح: • = بازرسی، تنظیم و یا تمیز کردن، تعویض در صورت لزوم. ▲ = تعویض، T = بستن با گشتاور مشخص  
فاصله تعمیر و نگهداری: در هر کیلومتر شماره  $\times 1000\text{KM}$  اتمبیل و یا ماه، هر کدام که اول بیاید.

۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰	سرویس اولیه	ماه
۴۸	۴۲	۳۶	۳۰	۲۴	۱۸	۱۲	۶		
تنظیم پس از هر ۱۰۰۰ کیلومتر									
کورس ازاد پدال کلاچ									
•		•		•		•	•		خلاصی پدال ترمز
•	•	•	•	•	•	•	•		لنلت ترمز و دیسک ترمز
•	▲	•	•	▲	•	•	•		روغن ترمز
•	•	•	•	•	•	•	•		شیلنگ روغن ترمز
•		•		•	•	•	•		متعلقات سیستم انتقال قدرت
•	•	•	•	•	•	•	•		بازدید و تنظیم زوایای چرخ
•	•	•	•	•	•	•	•		سیبک و گردگیر
هر ۱۰۰۰ کیلومتر بازدید نشته و کنترل سطح روغن و نهایتا در گیربکس دستی و AMT هر ۳۰۰۰ کیلومتر								روغن گیربکس دستی و AMT * ۱	
•		•		•		•		سیستم تعليق جلو و عقب	
T	T	T	T	T	T	T	T	پیچ و مهره های شاسی و بدن * ۲	
•	•	•	•	•	•	•	•	لاستیکها و فشار باد آن ها	

پیچ و مهره های شاسی و بدن

توضیح: • = بازرسی، تنظیم و یا تمیز کردن، تعویض در صورت لزوم. ▲ = بستن با گشتاور مشخص

										$\times 1000\text{KM}$	فاصله تعمیر و نگهداری: در هر کیلومتر شمار اتومبیل و یا ماه، هر کدام که اول باید.
۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰	سرویس اولیه	ماه		
۴۸	۴۲	۳۶	۳۰	۲۴	۱۸	۱۲	۶				چراق ها، بوق، برف پاک کن و پمپ شیشه شوی
	•		•		•		•				تهویه مطبوع
▲	•	▲	•	▲	•	▲	•	•			فیلتر تهویه مطبوع

برنامه سرویس و نگهداری

## فصل ۹- فهرست نمایندگی ها

فهرست نمایندگی ها

۱۶۶ .....



جهت اطلاع از آخرین لیست نمایندگی های مجاز شبکه خدمات پس از فروش شرکت سایپا یدک شامل لیست نمایندگان دارای مجوز ارائه خدمات به خودروی شما ، لطفاً به بخش خدمات مشتریان فهرست نمایندگان شرکت در سایت شرکت سایپا یدک به آدرس ذیل مراجعه نمایید.

[www.saipayadak.org](http://www.saipayadak.org)

## تمایندگی های مجاز خودروی بر لیاس (کروه H200-H300)

ردیف	کد ناپللو	استان	آدرس	نام تمایندگی	شهر	کد ناشر	تلفن
۱	۱۰۹۰	تهران	سه راه آذری - به سمت میدان قزوین- جنب ایستگاه اتوبوس	تغییرگاه مرکزی شماره ۲	تهران	۰۲۱	۶۶۶۴۷۳۷۷-۹
۲	۱۰۵	تهران	خ فدائیان اسلام مقابل سازمان موتوری شهرداری پ ۳۰۰ الى ۳۰۸	شرکت نیکو پیام	تهران	۰۲۱	۵۵۳۰۳۹۳۹ ۵۵۳۳۶۴۴۳-۴
۳	۱۰۱۹	تهران	خیابان آزادی نبش زنجان جنوبی پلاک ۵۳۴	سازمان کوثر	تهران	۰۲۱	۶۶۰۴۸۰۱۷-۸ ۶۴۰۲۰
۴	۱۰۰۱	تهران	بزرگراه رسالت نبش ۱۶متری دوم شمالی پ ۱	مجید روشن	تهران	۰۲۱	۲۲۵۱۹۴۲۴ ۲۲۳۱-۷۷۶
۵	۱۱۶۰	تهران	اتوبان یادگار امام شمال به جنوب- فرجزاد شمالی - نرسیده به کوچه آبشار پلاک ۱۶	محمدعلی فرجزادی	تهران	۰۲۱	۲۲۰۸۰۶۲۸ ۲۲۳۷۶۰۰-۳-۵
۶	۴۲۰۴	بوشهر	بزرگراه آیت الله طالقانی	پیروز دستاران	بوشهر	۰۷۷	۳۲۵۵۱۵۵۱-۰
۷	۲۲۱	فارس	بلوار سلمان فارسی	نصرالله حریت	شیراز	۰۷۱	۳۷۳۰۲۱۱۱-۵
۸	۲۲۲	فارس	انتهای بلوار امیر کبیر جنب پمپ بنزین سایپا	حسن هاشمی نژاد	شیراز	۰۷۱	۳۸۳۲۷۷۸۸
۹	۵۱۰۲	کرمان	خ خواجه (تون آپ سابق)	محمدعلی جدیدالاسلامی	کرمان	۰۳۴	۳۲۵۱۲۱۰۰
۱۰	۲۸۴	هرمزگان	اول آزادگان	جلیل رحمانیان کوشککی	بندرعباس	۰۷۶	۳۲۲۳۳۷۶۴-۵
۱۱	۳۰۰۸	خراسان رضوی	بلوار صد متری - حدفاصل پمپ گاز و میدان خیام	علیرضا سیاسی	مشهد	۰۵۱	۳۷۵۲۸۸۱۱
۱۲	۳۱۵۵	مازندران	کمریندی بابل، جنب پمپ بنزین	شرکت خدمات خودرو بزرگ روشن	امیرکلا	۰۱۱	۳۲۲۴۹۷۹۷-۹ ۳۲۲۴۸۴۴۰
۱۳	۲۲۷۰	آذربایجان شرقی	خ امام خمینی - رویروی باع گلستان	محمود وقادوست	تبریز	۰۴۱	۳۵۵۱۱۱۱
۱۴	۲۷۱	کرمانشاه	بلوار شهید بهشتی جنب اداره ارشاد اسلامی	علی صدیقی صفائی	کرمانشاه	۰۸۳	۳۸۲۳۹۳۴۴

# برنامه سرویس و نگهداری

## تعایندگی های عجاز خودروی برلیانس (گروه H200-H300)

ردیف	کد تابلو	استان	شهر	نام مداری‌نده	آدرس	کد تلفن	تلفن
۱۵	۳۳۲۹	اصفهان	اصفهان	نبی الله شیخاتی سودانی	خیابان آتشگاه - حد فاصل خیابان وحدت و خیابان قدس	۰۳۱	۱۴-۳۷۷۲۵۳۱۰
۱۶	۴۱۳۳	خوزستان	اهواز	سید رحیم صالحی	میدان تیه - ابتدای جاده فرودگاه	۰۶۱۱	۲۲۹۹۱۰۰-۲
۱۷	۱۰۷۶	البرز	کرج	حسن واسجی	خ شهید بهشتی-روبروی بازار بزرگ ملاصدرا	۰۴۶	۳۴۴۰۳۲۰۲
۱۸	۲۲۰۶	زنجان	زنجان	سید یحیی مجتهדי	میدان بسیج-بعد از پمپ گاز-جنوب سنگبری	۰۲۴	۳۳۷۸۸۷۷۷
۱۹	۲۲۱۸	آذربایجان غربی	نقده	مصطفی بیگ زاده	خ پیرانشهر - نرسیده به میدان دفاع مقدس - خیابان سایبا	۰۴۴	۳۵۶۷۲۷۶۱-۲
۲۰	۳۱۶۳	مازندران	بابل	بیام تهرینی	خ شریعتی-روبروی دانشکده فنی-تیش کوچه ۱۲	۰۱۱	۳۲۲۳۲۳۵۱۵
۲۱	۲۱۱۱	اردبیل	اردبیل	مهدي لازمي زارع	ورودي شهر از سمت تبريز-جنوب ورودي شهرک اداري بعثت ۱	۰۴۵	۳-۳۳۷۳۰۳۵۱
۲۲	۳۰۳۱	خراسان جنوبی	بیرجند	عبدالله یوسفی	بلوار دانشگاه - نرسیده به پمپ بنzin شعله	۰۵۶۱	۲۲۲۵۱۵۵
۲۳	۲۲۱۴	سمنان	سمنان	حسین تیک بین	میدان قوسن - روبروی پارک سیمorgh	۰۲۳	۳۳۳۰۳۰۰۰-۶
۲۴	۲۰۵۵	قزوین	قزوین	شرکت راکب تک تاز البرز	خ میرزا کوچک خان- مقابل خیابان بهار	۰۲۸	۳۳۲۴۰۸۸۰-۳
۲۵	۱۲۲	قم	قم	علیرضا آدابی	خ شهید بهشتی روبروی بیمارستان شهید بهشتی	۰۲۵	۳۶۶۰۶-۵۳
۲۶	۲۱۵۵	کردستان	سنندج	شرکت راهنمای کردستان	جنوب پمپ بنzin سیلو-روبروی بانک رفاه	۰۸۷	۳۳۳۸۴۰۰-۷
۲۷	۲۴۰۷	همدان	همدان	حافظ فتحی	انتهای خیابان اکباتان- جنوب ترمینال اتوبوسها	۰۸۱	۳۴۲۴۳۰۰-۴
۲۸	۳۰۲۶	خراسان رضوی	قوچان	شرکت قائم خودرو آساک	ج آسیابی- بعد از میدان ورزش- انتهای بلوار امام رضا(ع)	۰۵۱	۴۷۲۱۲۸۰۰-۳
۲۹	۲۱۱	گلستان	گرگان	شرکت بازرگانی عدالت روشن	کیلومتر ۱ جاده گران گتبد-قبش خیابان فیض آباد	۰۱۷	۳۲۱۷۰۹۰۰
۳۰	۲۲۵	گیلان	رشت	مهدي پور نصیر	بلوار جاده اanzلی نرسیده به فرودگاه	۰۱۲	۳۲۷۳۴۷۷۵-۷
۳۱	۵۳۰۱	یزد	یزد	سید علی حسینی پور هدش	بلوار جانیاز جاده قدیم تفت	۰۳۵۱	۷۲۱۵۵۵۲-۳



سازمان خدمات پس از فروش سایپا

تهران، کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، نبش خیابان داروپخش

تلفن: ۰۶۱۶۱۹۰۱ دورنگار: ۶۱۶۱۱۹۰۱ صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۸۳۶

صدای مشتری سراسر کشور: ۰۹۶۷۷۰

امداد خودرو: ۰۹۶۵۵۰ پیامک: ۰۹۶۷۷۰ ۵۰۰۰ صندوق پستی امور مشتریان: ۳۷۵۱۵-۱۴۱۴

سایت مشتری مداری: [www.moshtarimadari.com](http://www.moshtarimadari.com)

پست الکترونیکی: [customer@saipa\\_crm.ir](mailto:customer@saipa_crm.ir)

وب سایت شرکت: [www.saipayadak.org](http://www.saipayadak.org)