

شرکت ارس خودرو دیزل

دفترچه راهنمای سرویس و گارانتی خودروهای آمیکو

(ویرایش نهم)

تهیه و تنظیم:

خدمات پس از فروش - امور فنی مهندسی و گارانتی

فروردین ۱۳۹۹



فهرست

- نکات قابل توجه راننده
- نکات مهم
- چک لیست تحویل خودرو
❖ جدول موارد کنترلی
- گارانتی
- موارد خارج از شمول گارانتی
- موارد لغو گارانتی
- گارانتی رنگ
- سرویس اولیه
- سرویس های ادواری
❖ جدول لیست سرویسهای ادواری
❖ جدول لیست عملیات سرویس اولیه و سرویس های ادواری
- برگه انجام سرویس اولیه
- جدول معادل بابی روغنهای مورد تایید
- لیست نمایندگان مجاز

- مالک محترم ، ضمن تشکر از حسن انتخاب جنابعالی ، خواهشمنداست موارد این لوح فشرده را به دقت مطالعه فرمایید.

نکات قابل توجه راننده

این متن پیش رو، راهنمای سرویس اولیه و سرویسهای ادواری و شرایط استفاده از گارانتی می باشد، لذا جهت بهره مندی از این خدمات با دقت آن را مطالعه فرمائید. در صورت مفقود شدن کارت گارانتی که در هنگام تحویل خودرو دریافت گردیده است، خودرو از شمول گارانتی خارج می شود و **کارت المثنی صادر نخواهد شد.**

- کارت گارانتی به منزله شناسنامه خودرو بوده و راننده موظف است هنگام مراجعه به نمایندگی آن را به همراه داشته باشد.
- در دوره گارانتی راننده موظف و متعهد و مکلف می شود برای هر نوع سرویس حتی تعویض روغنها، فیلترها و سایر تعمیرات، جزئی و کلی فقط به نمایندگیهای مجاز مراجعه نماید، در غیر اینصورت مالک و دارنده خودرو با رضایت کامل اقرار و اذعان و قبول می کند که خودرو مورد اشاره به هیچ عنوان شامل شرایط و مقررات گارانتی نخواهد بود.

توجه: نگهداشتن کارت گارانتی توسط نمایندگی تخلف محسوب می گردد و کارت گارانتی فقط تا زمانیکه خودرو در نمایندگی جهت تعمیرات متوقف است در اختیار نمایندگی قرار خواهد داشت.

«نکات مهم»

- نکته ۱:** در صورت نیاز به امداد جاده ای با نزدیکترین نمایندگی و یا با امور مشتریان که شماره تماس آن در انتهای این فایل درج شده است تماس حاصل فرمائید.
- نکته ۲:** تمامی نمایندگیهای مجاز شرکت ارس خودرو دیزل ملزم به صدور فاکتور سیستمی از طریق سیستم جامع شرکت جهت خودروهای گارانتی و غیر گارانتی می باشند و مشتری تنها در صورت دریافت فاکتور سیستمی، مجاز به پرداخت هزینه می باشد.
- نکته ۳:** داغی قطعات غیر گارانتی تعویض شده توسط نمایندگی، متعلق به مالک خودرو می باشد و در هنگام تحویل خودرو می بایست به مشتری تحویل گردد.
- نکته ۴:** ضوابط مندرج در این لوح فشرده خودرو برای مشتری لازم الاجرا است. در غیر اینصورت پرداخت هزینه خسارت وارده به عهده شرکت نمی باشد. (ماده ۱ حقوق مشتریان، آئین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان)
- نکته ۵:** در دوره ضمانت، نمایندگی های مجاز موظف به پذیرش کلیه خودروهای تحت مسئولیت خود می باشند که در نتیجه در صورتیکه هر یک از نمایندگی ها به هر دلیل، از پذیرش خودروی شما ممانعت نمودند، سریعاً موضوع را به امور مشتریان (شماره در انتهای فایل) در میان بگذارید.



چک لیست تحویل خودرو

✓	موارد کنترلی	✓		✓
	کنترل روغن موتور، گیربکس، دیفرانسیل، کلاچ		کنترل باک و سیستم سوخت رسانی	کنترل عملکرد ترمز دستی
	کنترل گریس تویی چرخها		کنترل سیستم باد و ترمز	کنترل سیستم خاموش کن
	کنترل عملکرد کولر		کنترل فرمان و روغن هیدرولیک	کنترل باد چرخ ها
	کنترل رنگ خودرو		کنترل کشش تسمه ها	کنترل چراغهای جلو
	کنترل سیستم تعویض دنده		کنترل آمپر، کلیدها، برف پاک کن	کنترل چراغهای عقب
	کنترل آچار چرخ و علائم هشدار دهنده		کنترل عملکرد سیستم صوتی	کنترل محکم بودن پیچ چرخها

مهر و امضاء اداره تحویل

گارانتی

- دوره گارانتی این خودرو دو سال از تاریخ تحویل یا دویست هزار کیلومتر کار کرد (هر کدام که زودتر به پایان برسد) می باشد.
- قطعات تعویض شده گارانتی (داغی قطعات) متعلق به شرکت ارس خودرو دیزل می باشد.
- دوره گارانتی به هیچ وجه تمدید نمی گردد.
- اخذ هر گونه وجه اضافی در دوره گارانتی (به جز هزینه قطعات مصرفی) از طرف نمایندگی های مجاز ممنوع می باشد.

تذکر : پذیرش گارانتی از طرف شرکت منوط به رعایت واجرای کامل مقررات گارانتی و انجام کلیه سرویس ها و خدمات تعمیراتی در نمایندگیهای مجاز شرکت می باشد .

شرکت ارس خودرو دیزل موظف به تامین قطعات یدکی و خدمات تعمیراتی به صورت وارانتی به مدت ۱۰ سال از زمان تحویل خودرو به مشتری می باشد.
*در شرایط وارانتی قطعات خریداری شده از شرکت به مدت ۶ ماه یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر و خدمات مربوط به آن ۲ ماه یا ۳۰۰۰ کیلومتر مشمول گارانتی می باشد.

توجه:

موارد خارج از شمول گارانتی

موارد زیر خارج از تعهدات گارانتی می باشد:

- ۱- عواقب ناشی از فرسودگی و استهلاک متداول خودرو، هزینه قطعات و مواد مصرفی از جمله انواع روغن ها (موتور، گیربکس، دیفرانسیل و ترمز)، گریس، مایعات خنک کننده و انواع فیلترها و همچنین قطعات استهلاکی (از جمله لنت ترمزها، تسمه ها، صفحه کلاچ، تیغه برف پاک کن، تایر و تیوب ها).
- تبصره ۱:** موارد ذیل، در بالای کیلومترهای مشخص شده، مصرفی محسوب می شوند.

ردیف	نام قطعات	مدت زمان / کیلومتر تضمین کارکرد
۱	لنت ترمز	حداقل کارکرد معادل ده هزار کیلومتر از زمان تحویل خودرو به مشتری
۲	تایرها	معادل با دوره ضمانت خودرو (مشروط به باقی ماندن ۱/۳ گل آج لاستیک)
۳	صفحه کلاچ	نصف مدت زمان دوره ضمانت در صورت عدم وجود اثر سوختگی روی صفحه
۴	دیسک	نصف مدت دوره ضمانت در صورت عدم وجود اثر سوختگی روی صفحه
۵	لامپ ها	حداقل کارکرد معادل ده هزار کیلومتر از زمان تحویل خودرو به مشتری
۶	باتری	نصف مدت زمان دوره ضمانت
۷	تسمه ها	حداقل کارکرد معادل ده هزار کیلومتر از زمان تحویل خودرو به مشتری
۸	تیغه برف پاک کن	حداقل کارکرد معادل ده هزار کیلومتر از زمان تحویل خودرو به مشتری

- تبصره ۲:** تعویض قطعات مصرفی و قطعات استهلاکی که ناشی از عیب موجود در هریک از مجموعه های خودرو باشد، برعهده شرکت بوده و مشمول تضمین می گردد.
- ۲- هزینه های مربوط به عملیات سرویس و نگهداری، تنظیمات معمول و تعویض روغن و هزینه و دستمزد موارد قید شده در بند ۱.
- ۳- خسارات ناشی از بلایای طبیعی (زلزله، سیل، و)، تصادفات، جنگ، سرقت، آتش سوزی، شورشها و تظاهرات.



۴- نصب و استفاده از قطعات غیر استاندارد و غیر اصلی توسط مشتری .

« هشدار ! »

موارد لغو گارانتی

در صورت عدم توجه به هر یک از موارد ذیل گارانتی خودرو ابطال می گردد.

۱) عدم انجام سرویس اولیه و هر یک از سرویسهای ادواری درج شده در کارت گارانتی .

۲) استفاده از قطعات متفرقه که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث عرضه و مورد استفاده قرار گیرد .

۳) سهل انگاری و عدم انجام موارد ذکر شده در دفترچه راهنما در صورتیکه موجب بروز نقص فنی در خودرو گردد .

۴) حمل بار بیش از استاندارد مشخص شده .

۵) ایجاد هر نوع تغییر در ساختار خودرو مانند تغییر طول شاسی ، تغییر ارتفاع خودرو ، افزایش یا کاهش لایه های فنر و اضافه نمودن باک سوخت و یا هر

نوع تغییر جزئی و کلی .

۶) هرگونه دستکاری در سیستم کیلومتر شمار خودرو و هر یک از قطعات دیگر خودرو .

۷) استفاده از سوخت و روانکارهای مصرفی (انواع روغنها و ...) غیر استاندارد (نوع روانکارهای مصرفی باید مطابق با لیست پیوست این دفترچه باشد) .

۸) مراجعه جهت هر نوع سرویس ، تعمیرات جزئی و کلی به تعمیرگاههای متفرقه به غیر از نمایندگیهای رسمی شرکت .

۹) نصب هر نوع قطعه و یا تجهیزات اضافی .

۱۰) حذف هر نوع قطعه و یا تجهیزات از خودرو.

۱۱) نصب هر نوع کاربری غیر استاندارد و تأیید نشده از طرف شرکت .

تکته : در خصوص خودروهایی که به صورت اقساطی از شرکت خریداری شده اند ، عدم پرداخت اقساط ، موجب جلوگیری از ارائه هرگونه خدمات به مشتری

خواهد شد.



گارانتی رنگ

رنگ خودروهای تولیدی این شرکت در شرایط ذیل به مدت ۱۸ ماه پس از تحویل خودرو گارانتی می باشند به شرط اینکه مالک حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از رویت نقص در رنگ خودرو، موضوع را به هر یک از نمایندگی های مجاز گزارش نماید.

شرایط گارانتی رنگ :

- * زنگ زدگی در لایه بیرون کابین راننده
- * پوسته و طبله شدن رنگ لایه بیرونی کابین راننده
- * ترک خوردگی رنگ لایه بیرونی کابین راننده
- * کلیه عیوب ناشی از ایراد ساختاری رنگ

مواردی که شامل گارانتی رنگ نمی باشد :

- * بخش هایی از بدنه که بر اثر تصادف تحت تعمیر قرار گرفته باشد.
- * آسیب های ناشی از برخورد سنگ و شن .
- * بخش هایی از بدنه که در اثر ریزش شیره درختان و فضولات پرندگان یا قرار داشتن در محیط هایی با اتمسفر آلوده آسیب دیده باشد.
- * قسمتهایی که رنگ آن خراش برداشته، کنده شده و یا عدم مراقبت صحیح از خودرو و همچنین نصب هر نوع قطعه ای که باعث ایجاد ایراد شده باشد.

سرویس اولیه

- راننده موظف است در کارکردهای ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ کیلومتر و یا حداکثر یکماه پس از تحویل خودرو جهت انجام سرویس اولیه به یکی از نمایندگیهای مجاز ارس خودرو دیزل مراجعه نماید.
- عدم مراجعه در زمان و کیلومتر مقرر فوق جهت سرویس اولیه موجب ابطال گارانتی خودرو می گردد.
- هزینه خدمات سرویس اولیه به جز هزینه روغنهای مصرفی و سایر قطعات مصرفی، رایگان می باشد.



- عملیات مربوط به سرویس اولیه در جدول عملیات سرویس اولیه ، مشخص شده است و نمایندگی مجاز، مکلف به انجام کلیه عملیاتهای یاد شده می باشد.

پس از انجام سرویس اولیه بخش انجام سرویس اولیه توسط نمایندگی مهر و امضاء شده و توسط مشتری تأیید

نمایندگی مکلف است ضمن پذیرش خودرو برای سرویس اولیه مشخصات کامل خودرو و کیلومتر و تاریخ مراجعه را در سیستم جامع شرکت ثبت نماید.

سرویس های ادواری

سرویسهای ادواری جهت کنترل وضعیت خودرو و نحوه استفاده مالک برای عملکرد بهتر خودرو می باشد و شامل ۱۹ دوره سرویس دوره ای در مدت گارانتی خودرو می باشد. مالک خودرو موظف و مکلف است دقیقاً در زمانهای اعلام شده در جدول ذیل ، تا زمانیکه گارانتی خودرو به اتمام نرسیده باشد ، جهت انجام سرویس های ادواری فقط به نمایندگیهای مجاز ارس خودرو دیزل مراجعه نماید.

عدم مراجعه جهت انجام هر یک سرویسهای ادواری موجب لغو گارانتی می گردد.

تذکر : هزینه اجرت سرویس های ادواری و مواد مصرفی شامل روغن و انواع فیلتر به عهده مشتری می باشد.

سرویس اولیه	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	
۱۰۰۰-۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

راننده موظف است در بازه ۵۰۰ کیلومتر کمتر یا بیشتر از فواصل ذکر شده ، جهت انجام سرویسهای ادواری به نمایندگی های مجاز ارس خودرو مراجعه نماید.

• **گارانتی ضبط صوت معادل ۱۰۰۰۰ کیلومتر می باشد.**



تاریخ : کیلومتر : ۳۰۰۰۰	تاریخ : کیلومتر : ۲۰۰۰۰	تاریخ : کیلومتر : ۱۰۰۰۰
مهر و امضاء نمایندگی	مهر و امضاء نمایندگی	مهر و امضاء نمایندگی
تاریخ : کیلومتر : ۶۰۰۰۰	تاریخ : کیلومتر : ۵۰۰۰۰	تاریخ : کیلومتر : ۴۰۰۰۰
مهر و امضاء نمایندگی	مهر و امضاء نمایندگی	مهر و امضاء نمایندگی
تاریخ : کیلومتر : ۹۰۰۰۰	تاریخ : کیلومتر : ۸۰۰۰۰	تاریخ : کیلومتر : ۷۰۰۰۰
مهر و امضاء نمایندگی	مهر و امضاء نمایندگی	مهر و امضاء نمایندگی



تاریخ : کیلومتر : ۱۲۰۰۰۰	تاریخ : کیلومتر : ۱۱۰۰۰۰	تاریخ : کیلومتر : ۱۰۰۰۰۰
مهر و امضاء نمایندگی	مهر و امضاء نمایندگی	مهر و امضاء نمایندگی
تاریخ : کیلومتر : ۱۵۰۰۰۰	تاریخ : کیلومتر : ۱۴۰۰۰۰	تاریخ : کیلومتر : ۱۳۰۰۰۰
مهر و امضاء نمایندگی	مهر و امضاء نمایندگی	مهر و امضاء نمایندگی
تاریخ : کیلومتر : ۱۸۰۰۰۰	تاریخ : کیلومتر : ۱۷۰۰۰۰	تاریخ : کیلومتر : ۱۶۰۰۰۰
مهر و امضاء نمایندگی	مهر و امضاء نمایندگی	مهر و امضاء نمایندگی
	مهر و امضاء نمایندگی	تاریخ : کیلومتر : ۱۹۰۰۰۰

الزامات حقوق مشتری

کلیه قطعات و مجموعه های خودرو به جز قطعات و مواد مصرفی ، مشمول خدمات دوره های می باشند.

ردیف	نام قطعات و مواد مصرفی
۱	کلیه روغن ها همانند روغن موتور ، گیربکس ، دیفرانسیل ، روغن مدار کلاچ ، روغن مدار ترمز ، روغن مدار هیدرولیک فرمان
۲	مایعات نظیر آب رادیاتور، ضدیخ، و مایع شیشه شوی
۳	فیلترها همانند فیلتر آبرگیر، فیلتر گازوئیل، فیلتر خشک کن، فیلتر هوا و فیلتر روغن موتور و ...



جدول لیست عملیات سرویس اولیه

ردیف	شرح عملیات
۱	کنترل فیلتر روغن و روغن موتور ۱۵W۴۰ CH-۴
۲	تعویض فیلتر روغن و روغن موتور در صورت نیاز
۳	کنترل سیستم ورودی هوا از قبیل پوسته ، فیلتر و خرطومی هواکش
۴	تعویض فیلتر هوا در صورت غیر قابل استفاده بودن
۵	کنترل روغن گیربکس ۸۵W۹۰GL۵
۶	تعویض روغن گیربکس ۸۵W۹۰GL۵ در صورتی که تعویض نشده *
۷	کنترل روغن دیفرانسیل ۸۵W۱۴۰GL۵
۸	تعویض روغن دیفرانسیل ۸۵W۱۴۰GL۵ در صورتی که تعویض نشده *
۹	کنترل مقدار گریس داخل تویی چرخ ها
۱۰	کورس کلاچ ، کشش آن و مکانیزم تعویض دنده
۱۱	بازدید عملکرد پمپ کلاچ پایین
۱۲	بررسی سیستم ترمز ، پدال ، مکانیزم های مربوطه ، شیر LSV ، پمپ باد ، خشک کن هوا
۱۳	پمپ هیدرولیک ، جعبه فرمان و نشستی آن
۱۴	گاردان و بررسی لقی چهار شاخه
۱۵	بررسی فنر ها و کرپی ها
۱۶	بررسی خوردگی لاستیکها و سیبکهای اکسل جلو
۱۷	بررسی و رگلاژ تسمه ها

۱۸	فیلر گیری در صورت بد کار کردن موتور و خروج دودهای غیر استاندارد
۱۹	سیستم خنک کاری موتور و کنترل میزان ضدیخ موجود
۲۰	کنترل مقدار روغن مخزن های هیدرولیک ترمز و کلاچ و بالابر کابین
۲۱	کنترل مقدار گریس و در صورت نیاز گریس گذاری (با دست) : گریس خور واتر پمپ - گریس خور های کمک فنرهای جلو و عقب ، اهرمهای ترمز دستی ، سرباطریها و مفاصل دربها ، تسمه سفت کن ، تویی چرخهای جلو و عقب
۲۲	کنترل مقدار گریس و در صورت نیاز گریس گذاری (با گریس پمپ) : کلیه گریس خورهای سگدست، اکسل جلو ، چهار شاخه و کشویی گاردان ، اهرم های پدالها ، مفاصل فنرها ، چهارشاخه میل فرمان و سیستم برگردان کابین
۲۳	کنترل و در صورت لزوم کشیدن پیچهای سرسیلندر مطابق گشتاور ذکر شده در کتابچه موتور
۲۴	کنترل کابین راننده (لولای درب ها ، قفل درب ها ، رو دری ها ، شیشه ها و شیشه بالابر ها و پایه کابین)
۲۵	کنترل دسته موتور و رام ها
۲۶	کنترل پیچ های شغالدست فرمان ، سگدست
۲۷	کنترل تجهیزات شاسی و جعبه فیوز
۲۸	کنترل عملکرد خفه کن اگزوز
۲۹	کنترل رینگ چرخها
۳۰	کنترل زاپاس بند

* فواصل تعویض روغن گیربکس و دیفرانسیل عبارتند از :

اولین بار ۶۰۰۰-۱۰۰۰۰ کیلومتر، سپس در بازه های ۵۰۰۰۰ کیلومتری



سرویس اولیه

نوع خودرو: مدل خودرو: مدل
 شماره شاسی: رنگ محصول: پلاک شهربانی:
 شماره موتور: نام مالک:
 تاریخ شروع گارانتی:

اینجانب.....مالک خودروی..... به مشخصات فوق ، انجام سرویس اولیه رایگان توسط نمایندگان.....
 استان:..... شهر:..... با کد..... در تاریخ / / را تأیید نموده و رضایت کامل دارم.

مهر و امضاء نمایندگان

امضاء مشتری

● نمایندگی مکلف است ضمن پذیرش خودرو برای سرویس اولیه مشخصات کامل خودرو و کیلومتر و تاریخ مراجعه را در سیستم جامع شرکت ثبت نماید.

جدول روغنهای مورد تایید جهت استفاده در خودروهای آمیکو

		نفت بهران	
موتور	نوع	سوپر توربو دیزل	توربو دیزل
	SAE	۱۵W۴۰	۱۵W۴۰
	API	CH-۴/CI-۴	CH-۴/CI-۴
گیربکس و دیفرانسیل و تویی چرخ	SAE	نوع	بهران سمند ویژه
		گیربکس	۸۵W۹۰
		دیفرانسیل	۸۵W۱۴۰
	تویی چرخ	۸۵W۱۴۰	
API		GL-۵	
چک بالابر کابین کمبرسی و	نوع	بهران هیدرولیک ۴۶H	
فرمان	نوع	روغن هیدرولیک فرمان ATF	

* مقدار مصرف سوخت در خودروهای تجاری سبک (۵.۲ - ۶ تن) به صورت ترکیبی ۲۰ - ۲۵ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر می باشد.

* مقدار مصرف سوخت در خودروهای تجاری سنگین (۲۶۴۰ - ۲۶۳ - ۱۹۲۹) به صورت ترکیبی ۳۰ - ۳۵ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر می باشد.



جدول اوزان خالص خودروهای تولیدی آمیگو

وزن محور عقب بدون بار KG	وزن محور جلو بدون بار KG	وزن خودرو KG	شرایط وزن کشی	نوع و سایز لاستیک	نوع خودرو	ردیف
2800	4070	6870	بدون لاستیک زاپاس - بدون راننده - حدود 100 لیتر سوخت	315R80-22.5 تیوبلس	M1929C	1
2410	4100	6510	بدون لاستیک زاپاس - بدون راننده - حدود 100 لیتر سوخت	12x20-BIAS	M1929D	2
4300	4700	9000	بدون لاستیک زاپاس - بدون راننده - حدود 100 لیتر سوخت	12x20-BIAS	M2631	3
2600	4400	7000	بدون لاستیک زاپاس - بدون راننده - حدود 100 لیتر سوخت	315R80-22.5 تیوبلس	M2640	4
4610	5890	10500	بدون لاستیک زاپاس - بدون راننده - حدود 100 لیتر سوخت	12x20-BIAS	M3840	5
800	1540	2340	بدون لاستیک زاپاس - بدون راننده - حدود 30 لیتر سوخت	7-16	EM6	6
580	1220	1800	بدون لاستیک زاپاس - بدون راننده - حدود 30 لیتر سوخت	6.5-16	M5.2	7

فهرست متعلقات و تجهیزات همراه خودرو

ردیف	موارد	تعداد
۱	گریس پمپ	۱
۲	جک به همراه آچار	۱
۳	جعبه ابزار	۱
۴	پیچ گوشتی دو سو و چهار سو	هر کدام یک عدد
۵	انبر دست	۱
۶	آچار فرانسه	۱
۷	آچار چرخ	۱
۸	آچار ۱۰-۱۲-۱۳-۲۲	هر کدام یک عدد
۹	شلنگ باد	۱
۱۰	گیج باد	۱
۱۱	مثلث خطر	۱
۱۲	زیر پایی	۲
13	سیستم پخش صوتی	۱



سرویسهای دوره ای مربوط به کامیونتهای آمیکو														نوع سرویس	ردیف شرح سرویس و بازدید	جایگاه تعمیرات							
190000	180000	170000	160000	150000	140000	130000	120000	110000	100000	90000	80000	70000	60000				50000	40000	30000	20000	10000		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تعویض روغن و فیلتر روغن	1	سرویسهای مربوط به جایگاه مکانیکی	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تعویض فیلتر سوخت و آبگیر	2		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تعویض فیلتر هوا بر روی	3		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تعویض فیلتر هوا درونی	4		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	بازدید نسبه سفت کن ها و هرزگردها	6		
				✓																تعویض روغن گیربکس	7		
✓	تعویض	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	تعویض روغن دیفرانسیل	8		
																				کنترل سیستم خنک کاری و ضد یخ	9		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	بازدید سیم ها و اهرمهای تعویض بنده	10		
	✓			✓			✓													کنترل و بازدید پیچهای دسته موتور	12		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	آچار کشی پیچهای میل فرمان	13		
	✓						✓							✓						کنترل دنده های سینی جلو	14		
			✓																	فیلتر کفیر ی سوپاپها	15		
✓		✓		✓			✓				✓			✓		✓			✓	بازدید سیستم ترمز - بوستر	1		سرویسهای مشترک مکانیک و جلوبندی سازه
		✓		✓			✓				✓			✓		✓			✓	بازدید لنت ،کاسه چرخ و کفشکهای ترمز	2		
				✓			✓				✓			✓		✓			✓	رقلاژ ترمز های چرخ و ترمز دستی	3		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	گریسکاری چهار شاخ فرمان	4		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	بازدید محور کینگ بین ، اسل	1	سرویسهای مربوط به جایگاه جلوبندی سازه	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	گریسکاری اسل ، سگدست ، فنرها و کلیه قسمتهای گریس	2		
		تعویض																		روغن هیدرولیک فرمان	3		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	کنترل سببکهای سیستم فرمان	4		
		✓					✓							✓					✓	بازدید عملکرد جعبه فرمان	5		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	کنترل تایرها از نظر ساییدگی	6		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	چک کردن کد خطا با دستگاه دیباگ در صورت وجود کد	1	سرویسهای مربوط به جایگاه برق	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	بازدید چراغها ، راهنما ، برف پاک کن و شیشه شور	2		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	بازدید باتری ها از نظر نشستی و سولفاته کردن	3		
	✓			✓			✓							✓					✓	بازدید عملکرد کوئل و میزان گاز آن	4		
		✓					✓							✓					✓	کنترل و بازدید سوکتها و سیمها در کلیه قسمتهای خودرو	5		
				✓			✓							✓					✓	بازدید و کنترل میزان شارژ باتری ها	6		
				✓			✓							✓					✓	در صورت نیاز گریس کاری قطعاتی باتری	8		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

*پیشنهادهای می گردد زمان سرویس ردیف های 1، 2، 3، 4 که در محدوده شهری فعالیت می نمایند همانند خودروهای مخصوص حمل فرآورده های لینی و زیاده به علت ترجا کارکردن خودرو به نصف (5000کیلومتر) تقلیل باید

** زمان سرویس ردیف های 1، 2، 3 در جایگاه مکانیکی در خودروهای کمبریسی به نصف (5000 کیلومتر) تقلیل می یابد

سرویسهای دوره ای مربوط به خودروهای 2631-1929-2640-3840 آمیتی

جایگاه تعمیرات	ردیف	شرح سرویس و بازدید	نوع سرویس																			
			10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000	120000	130000	140000	150000	160000	170000	180000	190000	
سرویسهای مربوط به چیلنگ مکانیکی	1	تعویض روغن و فیلتر روغن	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2	تعویض فیلتر سوخت و آبگیر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3	تعویض فیلتر هوا بیرونی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4	تعویض فیلتر هوا درونی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	5	گریسکاری واترپمپ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	6	بازدید نسجه سفت کن ها و هرزگردها	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	7	تعویض روغن گیربکس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	8	تعویض روغن دیفرانسیل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	9	کنترل سیستم خنک کاری و ضد یخ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	10	بازدید سیم ها و اهرمهای تعویض دنده	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	11	تعویض فیلتر خشک کن	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	12	کنترل و بازدید پیچهای دسته موتور	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	13	فیلترگیری سوییچها	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	14	آچار کشی پیچهای میل گردان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	15	آچار کشی بیج مندل ها	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
سرویسهای مشترک مکانیک و جلوبندی ساز	1	بازدید سیستم ترمز، بوسترها و مضازن باد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2	بازدید لنت، خامه چرخ و کششکهای ترمز	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3	تعویض روغن ترمزی های محور عقب	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4	گریسکاری چهارضاح گردان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
سرویسهای مربوط به جایگاه جلوبندی ساز	1	بازدید محور کینگ بین ، اکسل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2	گریسکاری اکسل ، ساگست ، کترها و کلیه قسمتهای گریس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3	روغن هیدرولیک فرمان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4	کنترل سببکهای سیستم فرمان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	5	بازدید عملکرد حجه فرمان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	6	کنترل تایرها از نظر ساییدگی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سرویسهای مربوط به جایگاه ترمز	1	چک کردن کد خطا با دستگاه دیباگ در صورت وجود کد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2	بازدید چراغها ، راهنما ، برف پاک کن و شیشه شور	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3	بازدید باتری ها از نظر نشستی و سولفاته کردن	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4	بازدید عملکرد کولر و میزان گاز آن	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5	کنترل و بازدید سوسکتها و سیمها در کلیه قسمتهای خودرو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6	بازدید و کنترل میزان شارژ باتری ها	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7	بازدید کانتکتورهای دینام و اتصالات آن	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8	در صورت نیاز گریس کاری قطعاتی باتری	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*جهتینهادهای گرد زمان سرویس ردیف های 2،1،4،3 که در محدوده شهری فعالیت می نمایند همانند خودروهای مخصوص حمل فرآورده های ایمنی و زیاده به علت ترجا کارکردن خودرو به نصف (5000کیلومتر) تقلیل یابد

** زمان سرویس ردیف های 1، 2، 3، 4 در جایگاه مکانیکی در خودروهای کمپرسی به نصف (5000 کیلومتر) تقلیل می یابد



لیست نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش تهران و شهرستانها

آدرس	خودروهای تحت پوشش							تلفن	نماینده	کد نمایندگی	شهرستان	استان	ردیف
	۱۹۹۹	۱۳۵۰	۲	۳	۴	۵	۶						
جاده ساوه- ترسیده به فلکه نماز اسلامشهر- شهرک نمایشگاه کامیون- فازیک- بلوار پیامبر- نمایشگاه خورشید - پلاک ۳۰	✓		✓	✓	✓			۵۵۲۷۵۷۲۰ ۵۵۲۷۵۸۲۰	علی اکبر ندیم	۱۰۰۴	تهران	تهران	۱
کرج- ماهدشت- بلوار امام - جنب خیابان چمران	✓		✓	✓				۰۲۶۳۷۳۰۷۰۰۳ ۰۲۶۳۷۳۰۴۱۱۹	حیدر خانی	۱۰۱۴	ماهدشت	البرز	۲
کرج - ابتدای کمالشهر-مقابل خیابان پیش آهنگی			✓	✓				۰۲۶۳۴۸۰۱۰۲۰ ۰۲۶۳۴۸۰۱۰۲۱	صمدبین	۱۰۱۵	کمالشهر	البرز	۳
اصفهان ، شاهپور جدید ، خ عطاالملک ، جنب نمایندگی ایران خودرو ، مدنیان ، ورودی شهرک صنایع کارگاهی	✓		✓	✓	✓			۰۳۱۳۳۸۶۳۳۶۶	شرکت یگان گستر - آخوندی	۱۱۰۳	اصفهان	اصفهان	۴
اصفهان ، شاهپور جدید ، انتهای خیابان امیر کبیر ، خیابان فن آوران ، جنب نمایشگاه خوزستان	✓		✓	✓				۰۳۱۳۳۸۵۹۱۸۰	مختاری	۱۱۰۵	اصفهان	اصفهان	۵
اصفهان-شهرضا- مجتمع صنایع کارگاهی امیر کبیر - انتهای فاز ۱	✓		✓	✓				۰۳۱۵۳۲۸۷۲۶۳	حمید و فرید اسماعیلی	۱۱۱۱	اصفهان	اصفهان	۶
شهرضا ، کیلومتر یک جاده شیراز ، شهرک صنعتی کارگاهی امیر کبیر ، فاز یک ، بعد از پمپ بنزین	✓		✓	✓				۰۳۱۵۳۲۸۷۱۱۳	ایمان دهقانزاد	۱۱۱۲	شهرضا	اصفهان	۷

ردیف	استان	شهرستان	کد نمایندگی	نماینده	تلفن	خودروهای تحت پوشش									
						۱۹۲۹	۱۵۵۰	۲	۱۴۰۰	۵	۲۶۴	۳۸۴	۲۶۳	۱	ENI
۸	خراسان رضوی	نیشابور	۱۲۰۲	محمد گرمابی	۰۵۱۴۳۳۵۵۶۴۰ ۰۵۱۴۳۳۵۶۶۶۱	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	نیشابور، بلوار رسالت، جنب پرسی گاز، نمایندگی آمیکو
۹		سبزوار	۱۲۰۷	محمود بداخ آبادی	۰۵۱۴۴۴۴۴۴۷۴ ۰۵۱۴۴۴۴۸۶۷۶	✓	✓				✓	✓	✓	✓	سبزوار-میدان سرداران-ابتدای کمربندی مشهد- مقابل درب خروجی ترمینال مسافری
۱۰		مشهد	۱۲۰۸	محمد گرمابی	۰۵۱۳۳۹۲۵۱۷۱ ۰۵۱۳۳۹۲۵۱۸۱	✓	✓				✓	✓			مشهد-شهرک صنعتی طرق-انتهای کارگر ۸-جنب بانک رفاه
۱۱	آذربایجان غربی	ارومیه	۱۳۰۳	عبدالرضا رضایی و هانریک ایقانی	۰۴۴۳۲۷۲۲۰۵۶ ۰۴۴۳۲۷۲۲۰۵۷	✓	✓				✓	✓	✓	✓	ارومیه، کیلومتر ۳ جاده سلماس، نرسیده به فرودگاه، روبروی جهاد استان، جنب روغن موتور ملت
۱۲		ارومیه	۱۳۰۴	حشمتی	۰۴۴۳۳۳۸۸۸۰ ۰۴۴۳۳۳۸۸۸۱	✓	✓				✓	✓	✓	✓	ارومیه، جاده دریا، کیلومتر ۲، روبروی کارخانه پاکدیس
۱۳		ماکو	۱۳۱۱	مطلب زاده	۰۴۴۳۳۵۱۱۷۴ ۰۴۴۳۳۵۱۲۹۷-۹	✓	✓				✓	✓	✓	✓	ماکو، یولاگلدی، اول بلوار آذربایجان، مکانیکی مطلب زاده
۱۴		بوکان	۱۳۱۴	صحرانورد	۰۴۴۶۴۳۳۲۹۰ ۰۴۴۶۴۳۳۵۵۱	✓	✓				✓	✓	✓	✓	بوکان، کیلومتر ۸ جاده میاندوآب، روبروی شهرک صنعتی



آدرس	خودروهای تحت پوشش							تلفن	نماینده	کد نمایندگی	شهرستان	استان	ردیف
	۹ ENI	-	۲۶۳	۳۸۴	۲۶۴	۵ ۳۴۰	۲ ۳۵۰						
تبریز، خ فلسطین، نرسیده به سه راهی بهار، فروشگاه محمدپور اسکویی			✓	✓	✓	✓	✓	۰۴۱۳۲۴۶۳۹۸۰	محمدپور اسکویی	۱۴۰۱	تبریز	آذربایجان شرقی	۱۵
مرند، کیلومتر ۳ جاده بازرگان			✓	✓	✓		✓	۰۴۱۴۲۲۴۵۵۵۹ ۰۴۱۴۲۲۳۳۰۳۲	ابوالفضل تیرانداز	۱۴۰۴	مرند		۱۶
بستان آباد، جاده ترانزیت به طرف تهران	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	۰۴۱۴۳۳۳۳۸۵۸	زیدالله یدائی	۱۴۱۱	بستان آباد		۱۷
آذربایجان شرقی، شهرستان صوفیان، جاده صوفیان به تبریز، سیصد متر بعد از سیمان صوفیان به طرف تبریز	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	۰۴۱۴۲۵۲۴۷۷۳	زارع، عهدنو، باغبان	۱۴۱۲	صوفیان		۱۸
قزوین، جاده بوئین زهرا، نبش ورودی شهرک صنعتی لیا جدید، شرکت سپهر ماشین البرز	✓	✓	✓	✓		✓	✓	۰۲۸۳۳۴۵۳۸۴۰-۱ ۰۲۸۳۳۴۵۳۸۴۵	سید محمد سعید میرفخار	۱۶۰۱	قزوین		قزوین
رشت، جاده فومن، سه راه خاور، جنب نمایندگی ایران خودرو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	۰۱۳۳۳۵۲۴۷۹ ۰۱۳۳۳۵۹۴۸۴۹-۵۰	غلامرضا امینی	۱۷۰۲	رشت	گیلان	۲۰
رشت - بلوار امام رضا - بالاتر از پاکت سازی - جنب نمایندگی هیوندا - تعمیرگاه و فروشگاه دقیق		✓	✓	✓			✓	۰۱۳۳۳۸۱۷۴۴۳	جلالی فرد	۱۷۰۳	رشت		۲۱

ردیف	شماره	شهرستان	کد نمایندگی	نماینده	تلفن	خودروهای تحت پوشش											
						۱۹۲۹	۱۵۵۰	۲	۱۴۰۰	۵	۲۶۴	۳۸۴	۲۶۳	۱	ENI	۹	
۲۲	مازندران	بابل	۱۸۰۲	محمدعلی حامدی	۰۱۱۳۲۵۴۲۳۶ ۰۱۱۳۲۵۵۸۵۴	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓			بابل، خ قائم شهر، جنب پمپ بنزین، مقابل فرهنگ شهر، نمایشگاه و تعمیرگاه حامدی
۲۳	مازندران	آمل	*** ۱۸۰۸	علیرضا فیروزگان	۰۱۱۳۳۴۳۵۴۸۶ ۰۱۱۴۴۲۴۸۱۵۵	✓					✓	✓	✓	✓			آمل - خیابان طالب آملی - کمربندی محمودآباد به هزار سنگر - صدمتر داخل کمربندی - ساختمان آمیکو
۲۴	گلستان	گرگان	۱۹۰۲	بازگانی صنایع دیزل آینده نگر-حسام	۰۱۷۳۲۴۷۱۶۲۷ ۰۱۷۳۲۴۷۱۳۳۳	✓		✓			✓	✓	✓	✓			گرگان - جاده گرگان - ساری - بلوار امام رضا(ع) - روبروی خط سعدآباد
۲۵	چهارمحال و بختیاری	شهرکرد	۲۰۰۱	مراد علی پور	۰۳۸۳۳۵۰۰۱۰	✓		✓			✓	✓	✓	✓			چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - بلوار توسلی - جنب شرکت گواه
۲۶	همدان	همدان	۲۱۰۲	سپهری نیا	۰۸۱۳۲۶۷۹۸۸۸	✓		✓			✓	✓	✓	✓			همدان، جاده ملایر، بالاتر از چلوکبابی بابک، روبروی باغ بهشت
۲۷	مرکزی	اراک	۲۱۰۳	مشایخی	۰۸۶۳۳۵۴۴۲۹۲ ۰۸۶۳۳۵۴۴۳۰۹	✓		✓			✓	✓	✓	✓			اراک - کیلومتر ۹ جاده تهران - جنب روستای مالک آباد



ردیف	استان	شهرستان	کد نمایندگی	نماینده	تلفن	خودروهای تحت پوشش							
						۱۹۲۹	۱۵۵۰	۲	۵	۲۶۴	۳۸۴	۲۶۳	ENI
۲۸	لرستان	درود	۲۴۰۴	حجت اله افشار	۰۶۶۴۳۲۳۹۱۰۰	✓				✓	✓	✓	
۲۹	یزد	یزد	۲۷۰۱	میر رکنی	۰۳۵۳۵۲۷۵۵۳۳ ۰۳۵۳۵۲۷۵۵۳۴	✓				✓	✓	✓	✓
۳۰		یزد	۲۷۰۳	محمد حسین پورسلیمان	۰۳۵۳۵۲۲۶۷۱۰	✓	✓			✓	✓	✓	✓
۳۱	کرمان	کرمان	۲۹۰۱	جواد حسن زاده	۰۳۴۳۲۱۱۷۰۳۶	✓	✓			✓	✓	✓	✓
۳۲		کرمان	۲۹۰۲	محمد رضا کریمی	۰۳۴۳۳۳۳۳۹۱۲ ۰۳۴۳۳۳۳۳۹۰۸	✓	✓			✓	✓	✓	✓
۳۳	فارس	شیراز	۳۰۰۵	امیرحسین زارع	۰۷۱۳۷۱۳۴۵۲۱ ۰۷۱۳۷۲۱۰۱۳۱	✓	✓			✓	✓	✓	✓
۳۴		مرودشت	۳۰۰۶	طاقدیس	۰۷۱۴۳۳۳۵۳۷۷ ۰۷۱۴۳۳۳۵۳۷۸	✓	✓			✓	✓	✓	✓
۳۵		بیرجند	۳۴۰۴	عبداله یوسفی	۰۵۶۳۳۳۲۱۹۰۲ ۰۵۶۳۳۳۲۱۹۲۰	✓	✓			✓	✓	✓	✓

آدرس

لرستان ، درود ، بلوار شهید بهشتی

یزد، سرچشمه زارچ، جنب تعمیرگاه اسکاتیا

یزد ، مهریز ، جاده یزد-کرمان ،
بعد از قلعه شاه عباسیکرمان ، جاده تهران ، نبش سه راهی فرهنگیان یا بلوار
معلمکرمان ، کیلومتر ۱۰ جاده ماهان ، سیلو گندم ، جنب پمپ بنزین
صاحب الزمانشیراز ، بلوار خلیج فارس ، ۱۰۰ متر پایین تر از رادار
فرودگاهمرودشت ، کیلومتر ۲ جاده تخت جمشید، جنب
نمایندگی کمباین سازی ایرانبیرجند ، سه راهی اسدی ، جنب نمایندگی سایپا
دیزل



آدرس	خودروهای تحت پوشش							تلفن	نماینده	کد نمایندگی	شهرستان	استان	ردیف
	۹ ENI	۱ -	۲۶۳ ۰	۳۸۴ .	۴۶۴ ۰	۵۱۴ -	۶۵۰ ۲						
شاهرود، سرچشمه، نرسیده به اداره راه، جنب راه خوبان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	۰۲۳۳۲۲۳۷۷۹ ۰۲۳۳۲۲۳۷۸۰	سید مهدی میر هاشمی	۳۸۰۱	شاهرود		۳۶
سمنان، شهرک صنعتی غرب، بلوار پانزده خرداد		✓	✓	✓		✓	✓	۰۲۳۳۳۰۱۶۰۰ ۰۲۳۳۳۰۱۶۰۱	شرکت جهان دیزل قومس (عزیزپور)	۳۸۰۲	سمنان		۳۷
زنجان، کمربندی جنوبی، خیابان خیام، پلاک ۲۱		✓	✓	✓		✓	✓	۰۲۴۳۵۶۲۵۱۴ ۰۲۴۳۵۶۰۷۵۸	وحید ملایی	۳۹۰۲	زنجان	زنجان	۳۸
بوشهر، خورموج، بلوار بسیج، جنب پمپ بنزین شماره ۲	✓	✓	✓	✓		✓	✓	۰۷۷۳۵۳۲۴۴۵۴	پرویز تیموری	۴۰۰۱	خورموج	بوشهر	۳۹



لیست فروشگاهیهای مجاز قطعات یدکی شرکت ارس خودرو دیزل

ردیف	استان	شهرستان	کد نمایندگی	نماینده	تلفن	خودروهای تحت پوشش							آدرس	
						۱۹۳۹	۱۸۵۰	۲	۳۱۴-۵	۲۳۵	۰	۴۷۸		۴۵۱
۱	تهران	تهران	۱۰۰۸	علی نیکنام	۴۴۵۶۴۳۱۴									کیلومتر ۶ جاده مخصوص کرج ، سه راه ارج ، بلوار گلها ، نبش کوچه ۱۰ ، پلاک ۷۹
۲	تهران	تهران	۱۰۴۱	احمد حاتم زاده	۵۵۲۴۲۷۲۵ ۵۵۲۴۲۷۱۵									تهران، خیابان آیت اله سعیدی ، جاده ساوه ، کیلومتر ۱۱ ، پلاک ۱۶۹-۱۷۱
۳	تهران	تهران	۱۰۴۲	رضا و رامین صمدین	۰۲۶۳۴۸۰۱۰۲۰									تهران ، خیابان امیر کبیر ، کوچه اشراقی ، پاساز محمد ، طبقه دوم ، پلاک ۳۱
۴	قزوین	قزوین	۱۶۴۱	مهدی جوادی نیا	۰۲۸۳۳۵۶۵۲									قزوین ، دوراهی همدان ، ابتدای جاده تاکستان ، روبروی گاراز صداقت نو

لیست عاملیتهای مجاز تعمیراتی شرکت ارس خودرو دیزل

آدرس	خودروهای تحت پوشش								تلفن	نماینده	کد نمایندگی	شهرستان	تاریخ	رتبه
	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۰	۱۳۹۹						
خراسان رضوی ، خواف ، سنگان ، خیابان رجائی ، میدان معدن			✓	✓	✓			✓	۰۹۱۵۵۵۱۰۱۵۷	محمد گرمابی	۱۲۳۱	خواف	خراسان	۱
مشهد ، شهرک صنعتی قدس طرق ، بعد از پایانه بار و پمپ بنزین ، سمت راست ، مقابل شرکت حمل و نقل جاده رانان شرق	✓		✓	✓				✓	۰۵۱۳۳۹۲۷۵۵۵ ۰۵۱۳۳۹۲۷۶۶۶	امیرحسین صرفی	۱۲۰۹	مشهد	مشهد	۲
آذربایجان شرقی ، محور جلفا مرند ، کیلومتر ۸ (سمت راست) ، مجتمع خدماتی رفاهی ارس	✓		✓	✓				✓	۰۴۱۴۲۰۷۲۸۸۰ ۰۴۱۴۲۰۷۲۸۸۲	محمد علی خاقانی علمداری	۱۴۱۳	جلفا	تبریز	۳
آذربایجان شرقی ، سراب ، نرسیده به پلیس راه ، کیلومتر ۵ جاده سراب به تبریز ، جنب کارخانه عرقیات شفا گل			✓					✓	۰۴۱۴۲۳۱۸۷۴	یاسر شریف	۱۴۳۱	سراب	آذربایجان شرقی	۴
اردبیل، خ جام جم، جنب فلکه آزادگان، مقابل شرکت مینو	✓		✓	✓				✓	۰۴۵۳۳۸۲۰۰۵۰	اعظمی	۱۵۰۲	اردبیل	اردبیل	۵
زاهدان ، انتهای بلوار شهید فاضلی ، جهت میدان تره بار	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	۰۵۴۳۲۷۰۰۱	پودینه جهان تیغی	۳۴۰۵	زاهدان	سیستان	۶



***** : عاملیت تعمیراتی : مجاز به انجام خدمات گارانتی نمی باشد.**

- ساعت کار کلیه نمایندگی های شرکت ارس خودرو دیزل در نوبت صبح از ساعت ۸ لغایت ۱۳ و نوبت عصر ۱۴:۳۰ لغایت ۱۸ می باشد.
- ساعت کار روزهای پنجشنبه از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۳:۳۰ می باشد.



« پیوستها »

- با عنایت به عدم امکان به روز رسانی اطلاعات درج شده در این لوح فشرده ، آخرین تغییرات و لیست به روز آوری شده نمایندگان مجاز و همچنین قیمت قطعات و اجرت خدمات در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.amicoir.com قابل رویت می باشد .
- به پیوست آخرین لیست به روز آوری شده نمایندگان مجاز در یک برگ به حضور تقدیم می گردد (پیوست ۱).
- به پیوست قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و آئین نامه اجرائی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو در ۶ صفحه به حضور تقدیم می گردد (پیوست ۲) .
- به پیوست CD فایل کاتالوگ و قیمت قطعات و همچنین قیمت TM (ساعات کار و اجرتها) مربوط به خودروی شما جهت استحضار تقدیم می گردد. همچنین باتوجه به تغییر قیمتتها ، آخرین تغییرات در سایت شرکت قابل مشاهده خواهد بود.



دفتر مرکزی :

واحد امور مشتریان و نمایندگان

آدرس : تهران، جاده مخصوص کرج، کیلومتر ۶، کد پستی: ۱۳۹۷۸۱۵۵۱۱

تلفن: ۷-۴۴۵۶۶۲۳۲ (۰۲۱) فکس: ۴۴۵۶۶۲۱۵ (۰۲۱)

تلفن صدای مشتری: ۴۸۰۱۹ (۰۲۱) داخلی ۳۳۱-۳۳۰

کارخانه ارس خودرو دیزل :

آدرس : آذربایجان شرقی، جلفا، منطقه آزاد ارس، گروه صنعتی آمیکو

صدای مشتری: ۳۰۳۰۲۲۲- (۰۴۹۲)

آدرس سایت اینترنتی : www.amicoir.com

پست الکترونیکی : info@amicoir.com

مرکز امداد سیار

شماره: ۴۵۷۴۱-۰۲۱

شرکت ارس خودرو دیزل (آمیگو)

سامانه پیام کوتاه (SMS)

شماره: ۳۰۰۰۱۴۱۴۰۱

شرکت ارس خودرو دیزل (آمیگو)